

MK1	03132	258564
MK2	040 (OLD)34	Bravo II67
RW21	040 (OLD)33	Bravo II68
MK3	040	Bravo USA 65
008	040	Bravo USA 66
008	044	Club
009 4	044	Club Jr
010 5	045	Club Jr
010 6	045	Crown
KD15 7	046	Delta Auto73
KD15 8	046	Delta Man74
0179	KD5043	Delta Semi75
017	KD50	Matrix SLX
01811	KD50A	Matrix SX
018	KD50A	Matrix SX
023	KD50C	Nova83
023	KD50C	Polker Pluss84
024	KD5649	Polker Pluss85
024	KD56 50	Quattrocode86
024A17	KD56CE51	Quattrocode87
024A18	KD56CE52	Quattrocode88
024B19	KD85	Quattrocode89
024B20	KD85 54	Special Super91
025	KD95	Special Super92
025	KD95	Taurus B93
026	Marker 2000 76	Taurus B94
026	Rekord 2000 90	Triax95
027A25	2178U57	Triax96
027A26	2178U58	Ultracode97
029A27	2183HM 59	Ultracode98
029A28	2183HM 60	Ultracode99
030	2584 61	Unocode100
030	2584 62	Unocode101
031	2585	

				123ABC 456DEF 7891Rd 880 2400 880 UV 800
	Description	Part No.	Code No.	
1	Display	D914654ZR	BM0010XXXX	+ -
2 3	Antenna Type (C)	D916724ZR	BM0022XXXX	
3	Keyboard	D914656ZR	BM0012XXXX	
4	Battery	D913958ZR	BM0008XXXX	
4 5	Power Supply	D913959ZR	BM0009XXXX	
6	Antenna Type (B)	D914724ZR	BM0014XXXX	
NS	Antenna Type (A)	D914655ZR	BM0011XXXX	V
NS		D916746ZR	Special Order	
NS	1998 Software (RW2)	D714187ZB	BM0007XXXX	
NS	RW2 Cable 9 Pin		BM0015XXXX	
	(Male-Female)			( 5 )
NS	RW2 Transfer Kit		BM0019XXXX	
	Update (14.0 Version)			
NS	RW2 Transfer Disk	D715044ZB	BM0017XXXX	
	(14.0 Version)			
NS	Power Filter	D917305ZR	BM0020XXXX	
NS	RW2 STP Version 2/00	D717576ZB	BM0021XXXX	
NS-	Item Is Not Shown On D	Drawing		




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	008-1	B2419401	47	Motor Pulley	008-47	B2415405	79	Key Gauge Spring	008-79	B2575472
1X	Carriage Assembly	008-1X	501160	48	Drive Belt 190-16	008-48	BD0244XXXX	86	Safety Hood	008-86	129669
2	(3-57) Carriage Stud	008-2	BD0223XXXX	49	Cutter Guide (Stylus)	008-49	BD0229XXXX	160	Caution Label	008-160	131841
3X	Super Jaw 1	008-3X	BD0409XXXX	53	Binding Washer	008-53	194275	174	Chip Deflector	008-174	103821U
4	Vise Jaw Spring	008-4	BD0224XXXX	54	Cutter Guide Binding	008-54	174690	175	Mounting Oval Head	008-175	176000
6X	Thrust Bearing Set (1-59)	008-6X	BD0222XXXX		Screw				Wood & Screw		
8	Wing Nuts	008-8	BD0242XXXX	55	Adjusting Screw	008-55	129500	176	Cutter Guide Pin	008-176	129227
20	Cutter Shaft Bushing	008-20	BD0231XXXX	56	Key Gauge	008-56	103820U	177	Safety Hood Washer	008-177	194272
23	Carriage Shaft	008-23	129231	58	Key Gauge Shaft	008-58	129703	NS	008 Instruction Manual	008-IM	125364
36	Cutter Shaft Screw	008-36	174285	60	Key Gauge Screw	008-60	174277	NS	12Volt Motor w/	008-75	129316
	10-32 X 3/4"				8-32 X 1/2"				connecting cable		
37	Cutter Spacer	008-37	129702	65	Main Base, Machined	008-65	600036	NS	3/32" Allen Key		129014
38	Cutter 23RF	008-38	BC0017XXXX	73	Key Gauge Lockwasher	008-73	194206	NS	5/32" Allen Key		129109
40	Cutter Shaft	008-40	129704	74	Safety Hood Screw	008-74	172314	NS	9/64" Allen Key		129161
41	Cutter Shaft Pulley	008-41	199075		10-32 X 3/8"						
43	Key Rake	008-43	129701	75	115Volt Motor w/cord set	008-75	129315				
46	Key Rake Screw	008-46	174610	76	Motor Mounting Screw	008-76	170306				
	8-32 X 3/8"			77	Set Screw 10-32 X 1/4"	008-77	174449				

	Description	Code No.
1	009 End Cover	129451
2	009 Adapter	129453
3	10-32 NF X 1/8 Socket Head S.E.	129474
4	16CT Cutter	BC0122XXXX
5	009 Hood Assembly	B2560477
6	009 Motor	129502
7	2584 Switch	129193
8	6-32 X 3/8 Self Tap Screw	129475
NS	009 Bottom Cover	129450
NS	009 Motor Set Screw	174252
NS	009 Guard Stop, Rubber Foot	129493
NS	Round Head MS 10-32 X 1/4	129446
NS	SR-6P-4 Strain Relief Bushing	129023
NS	009 #10 Flat Washer, Ground	194272
NS	Front Bushing	129460
NS	Compression Spring	129459
NS	Key Guide (Pilot)	129456
NS	009 Logo Label	186429
NS	009 Female Spade Connector	129582
NS	1-233A Insulated Connector	129055
NS	009 Micro Switch	129476
NS	009 Micro Switch Screw #1, Short	129526
NS	009 Micro Switch Screw #2, Long	129527
NS	009 Spacer, Short (New Models)	129524
NS	009 Spacer, Long (Old Models)	129525
NS	009 Square Washer HT	199017
NS	10-32 X 1/2 SKT HD Cap Screw	174605
NS	S-82, 10-32 X 1/2 Socket Head Screw	174607
NS	009 Instruction Manual	129583
NS	009 X 110 Volt Wiring Harness	129449
NS	009 Motor- 12 Volt	129058
NS	009 Motor- 220 Volt	129059
NS	Allen Key 3/32"	129014
NS	Allen Key 5/32"	129109
NS	Allen Key 9/64"	129161
NS	Cutter Chuck Assembly	129809




NS- Item Is Not Shown On Drawing




	Description	Part No.		Description	Part No.		Description	Part No.
1	2183 Carriage Assy.	BD0233XXXX	36	2183 Cutter Shaft Spacer	B2515473	75	3-40C Clutch Shifter Roller	129416
2	3-57 Key Clamp Stud	BD0223XXXX	37	Cutter Shaft Nut, 190-191/2 X 5/16 LH	151460	76	1-38A Cam Drum Shaft Bushing	101025
3	Super Jaw 1 (Vise Jaw)	BD0409XXXX	38	2183R Main Cutter Shaft	192471	77	1-72 Cutter Shaft Bushing	101027
4	2584 Vise Springs	BD0224XXXX	39	2K-28 Fibre Thrust Washer	194110	78	S-40 Cap Screw, 1/4-20 X 3/4 Hex	174269
5	2584 Wing Nut Assy.	BD0242XXXX	39A	2584 Pulley Bearing	129031	NS	010 Starting Lever Plunger	129037
6	1-59 Thrust Bearing Set	BD0222XXXX	40	N-5 Self Locking Hex Nut	B2572465	NS	010 Starting Lever Plunger Bushing	129038
11	N7 Hex Nut, 1/4-20	151077	41	2183 Drive Pulley	B2400386	NS	5131-50 Waldes E Ring 164000	164023
12	2183 Gooseneck Holding Pin	129428	42	1/4-20 X 1/2 Screw	1106173P	NS	S-8 Cap Screw, 10-32 X 3/8 Hex	170164
13	S-36 Slotted Hd Screw,	174273	NS	7/16-1-5/64 Flat Steel Washer	194285	NS		B2400430
	1/4-20 X 11/4 cup pt.		44	W-1 Flat Washer, 3/4 O.D. 5/16 I.D	194080	NS	010 Gooseneck Switch Connector	129046
14	045-D533 Carriage Tension Spring	BD0232XXXX		1/16Thk.		NS	009 Female Spade Connector	129582
15	GP15 Groove Pin	153462	45	814-00-51 Nylon Brush	BD0221XXXX	NS		BD0234XXXX
16	3-52 Carriage Shaft	129429	47	2183 Guide Holder	199010	NS	2584 Insulating Sleeve Tubing	129512
17	S-2 Set Screw, 10-32	174449	48		174614	NS	1-233A Solderless Insulated Connector	129055
	X 1/4 Hex Knurled Pt.		49		BD0226XXXX	NS	1-230 E. Terminal	129045
18	2183 Gooseneck Assy.Plate, Less	BD0230XXXX	50	W-10 Washer	194251	NS	010 Chip Shield	102701U
	Knob & Screw		51	3-67 Guide Adjustment Screw	129111	NS	010 Safety Switch Spacer	129039
18A		129432	52	S-57 Cap Screw, 1/4-20 X 11/4 Socket		NS	4-40 RHMS 11/4 Inch Long	172000
19	Starting Lever Spring	199018	53	2584 Guide Binding Screw Washer	102703U	NS	4-40 Nuts	151000
20	2183 Starting Lever Assy.	B2215075	54	1/4 H.P., 110V Motor for 110V models	129330	NS	SR-6P-4 Strain Relief Bushing	129023
21	2183 Starting Lever. Latch Assy	B2215033	55	S-64 Machine Screw 1/4-20 X 11/2	172051	NS	8-32 X 5/16 RHMS	172119
22	3-44C Lever Latch Shoulder Screw	199526	56	1-231 Motor Pulley	129050	NS	K-1 Hex Key, 3/32	129014
23	3-45 Starting Lever Shoulder Screw	129420	57	2K-32A V-Belt	BD0243XXXX	NS	K-2 Hex Key, 5/32	129074
24	2183 Cam Follow Assy.	B2219029		3/8 X 8-32 FHMS X ST	170155	NS	K-3 Hex Key, 1/8	129109
25	2183 Clutch Shifter Assy.	B2219030	60	2183 Chip Tray, less knob & screw	129264	NS	K-5 Hex Key, 3/16	129134
26	1-41 Guide Rod	129402	61	010-50-44 Hood (Brown)	129009	NS		B2572085
27	2183 Cam Follow Plate	199038	62	2584 Hood Retaining Clip	129002	NS		B2404140
28	3-42 Guide Rod Spring	184004	63	2183R Worm Gear Clutch	129472	NS	2183 Ford Shoulder Gauge	BD0203XXXX
29	5160-62 Snap Ring	164630	64	2183R Cam Drum Clutch	B2546478		(831-00-11)	
30	18838 Thrust Washer	101930	65	2183R Cam Drum Plated	199012	NS	1-238A Motor X 220Volt, for	129395
31	S-14 Hex Cap Screw, 5/16-18 X 3/4	174279	66	2183 Key	129851		220Volt models	
32	Worm Gear Housing Assy. 2183 for	B2295074	67	2183 Cam Drum Shaft Retaining Ring		NS	1/4 HP 12Volt Motor, for 12V models	
	Serial#'s below (E002500)		68	3-38 Cam Drum Shaft	129408	NS	010 Start Lever Plunger Spring	199018
NA		_	69	010 Gooseneck Safety Switch	See Below	NS	Flat Blade Screwdriver	129604
	Serial#'s (E002500) & Up		70	2-56 RHMS 7/8 Inch Long	172001	69		BD0250XXXX
	1-30A Worm Gear & Worm	129016	71	2-56 Nuts	151001		Serial #'s Below E004365, 1978 & Back	
33	GP-2 Groove Pin, 5/32 X 1/2	153452	72	2584 Switch	129360	69	010 Gooseneck Switch is (Red & Black)	BD0005XXXX
34	1-63B Oil Cup	129024	73	010 Toggle Switch Guard	129043		Serial #'s Below E004365 & Above,	
35	19MC Cutter	BC0015XXXX	74	3-39C Cam Follower Roller	129412		1978 & Up	

NS- Item Is Not Shown On Drawing NA-Not available as an Assembly Item




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Housing	KD15-1	Special Order	59	Thrust Washer	KD50-59	BD0145XXXX	107	Foot	KD50-107	BD0089XXXX
2	Housing Base Plate	KD15-2	Special Order	62	Carriage Handle	KD50-62	BD0149XXXX	111	Service Bar	KD50-111	BD0092XXXX
9	Motor	KD15-9	Special Order	63	Extension Arm (Sleeve)	KD15-63	Special Order	137	Label	KD15-137	255079
10	Power Cord & Plug	KD15-10	Special Order	64	Finger, Setting Gauge	KD15-64	Special Order	231	Handle, Carriage	KD15-231	Special Order
15	On & Off Power Switch	KD50A-15	BD0299XXXX	66	Spring, Setting Gauge	KD15-66	Special Order		Connecting Pin		
23	Carriage	KD15-23	Special Order	67	Shaft, Setting Gauge	KD15-67	Special Order	232	Handle O Ring	KD15-232	Special Order
24	Carriage Shaft	KD15-24	Special Order	68	Knob, Setting Gauge	KD15-68	Special Order	233	Handle Link	KD15-233	Special Order
31	Handle	KD15-31	Special Order	69	Sleeve, Settings Gauge	KD15-69	Special Order	234	Handle Support Pin	KD15-234	Special Order
32	Knob	KD15-32	Special Order	86	Key Guide Assembly	KD15-86	Special Order	235	Handle Support	KD15-235	Special Order
50	Jaw Post Retainer	KD15-50	Special Order	87	Mounting Cylinder	KD15-87	BD0431XXXX	251	Carriage Shaft Stop Ring	KD15-251	Special Order
51	Clamp Screw (Jaw Post)	KD15-51	Special Order	88	Barrel	KD15-88	BD0432XXXX	252	Mounting Cylinder	KD15-252	Special Order
52	Vise Jaw Spring	KD50-52	BD0069XXXX	89	Key Guide	KD15-89	BD0433XXXX		Locking Plate		
53	Upper Vise Jaw	KD15-53	BD0428XXXX	95	Cutter Spindle	KD15-95	Special Order	CU15	Cutter	CU15	BC0134XXXX
54	Lower Vise Jaw	KD15-54	BD0429XXXX	96	Cutter (Acorn) Nut,	KD50-96	BD0184XXXX	NS	Hex Wrench (Set)	KD50-114	BD0095XXXX
55	Left Post	KD50-55	BD0070XXXX		Left Hand				(2,2.5, 3, 4, 5, 6mm)		
56	Right Post	KD50-55	BD0070XXXX	97	Cutter Washer	KD15-97	Special Order	NS	Open End Wrench	KD50-115	BD0096XXXX
58	Clamp Assembly (Jaws)	KD15-58	Special Order	104	Plastic Shield	KD15-104	Special Order	NS	Instruction Manual	KD15-IM	125170



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage Assembly	017-1	BD0330XXX		Machined			67	Cam Drum Shaft	017-67	164025
1A	Carriage	017-1A	_	33	Slotter Washer	017-33	194007		Retaining Ring		
2	Key Clamp Stud	017-2	BD0352XXX	34	Carriage Adjusting Screw	017-34	147004	68	Cam Drum Shaft	017-68	129408
3		017-3	BD0409XXX		M6 X 1mm X 12.0 Hex			69	Cam Follower Screw	017-69	174041
4	Vise Springs	017-4	BD0224XXX		HD C/S			70	Cutter Spacer	017-70	129536
5		017-5	BD0353XXX	35	P-9MC Cutter	017-35	BC0086XXXX	71	Rocker Switch Assy.	017-71	BD0331XXXX
6	Thrust Bearings	017-6	BD0222XXXX	36	Beveled Collar	017-36	B2515473	72	M5 X 10.0mm RD HD	017-72	172010
7	Plunger Knob	017-7	129424	37	M12 L.H. Hex Nut	017-37	151012		Machined Screw		
8	Snap Ring	017-8	164378	38	Main Cutter Shaft	017-38	129546	73	Safety Shield Pivot Shaft	017-73	129603
9	Plunger Spring	017-9	184010	39	Pulley Spacer	017-39	129543	74	Cam Follower Roller	017-74	129412
10	Plunger Connecting Rod	017-10	129422	40	M12 Shelf Locking Hex	017-40	B2400499	75	Clutch Shifter Roller	017-75	129416
11	Carriage Shaft Wiper	017-11	129544		Nut Machined			76	Cam Drum Shaft Bushing	017-76	129542
		017-11A	164004	41	Cutter Shaft Pulley (New)	017-41	500391M	77		017-77	101008
12	Gooseneck Holding Pin	017-12	129428	42		017-42	174054	78	M6 x 20.0mm Hex Head	017-78	174037
13	Bushing	017-13	129545		M6 X 1.0mm x 12mm				Cap Screw		
14	Carriage Tension Spring	017-14	BD0232XXXX		Pan Head M/S			79		017-79	129541
15		017-15	153462	43	Brush Spacer	017-43	194285	80	Base Machined (New)	017-80	135019P
16	Carriage Guide Shaft	017-16	129426	44		017-44	194080	81	` '	017-81	129567
17		017-17	174036	45	814-00-51 Nylon Brush		BD0221XXXX	82	Lift Bracket	017-82	103172
18		017-18	600002P	46		017-46	BD0354XXXX	83	M4 X .7mm Pitch	017-83	129593
18A		017-18A	129538	47		017-47	129548		Retaining Screw		
19	Starting Lever Spring	017-19	199018	48	M5 X 16.0mm Socket	017-48	174039	84	<u> </u>	017-84	151013
		017-20A	600050		Head Screw			85	Lockwasher	017-85	194006
	Assembly (New)			49	Cutter Guide	017-49	BD0549XXXX	86		017-86	600009
21		017-21	B2215033	50		017-50	194008			017-86A	600070
22		017-22	129562	51		017-51	129565	87		017-87	129395
23	Starting Lever Shoulder		129564	52		017-52	174038		Duval Volt.		
	Screw			53		017-53	BD0355XXXX	88		017-88	129297
24	Cam Follower	017-24	500006P	54		017-54	129330	89	Strain Relief Bushing	017-89	129023
25	Clutch Shifter	017-25	500004M	55		017-55	194271	NS	Flat Blade Screw Driver		129604
26		017-26	129598	56		017-56	129627	NS		017-91	159000
27		017-27	199038	57		017-57	BD0243XXXX	NS		017-92	129587
28		017-28	184004	58		017-58	103139	NS	,	017-93	129588
29		017-29	164630	59	M5 X 8.0mm Flat Head		170004	NS		017-94	129589
30		017-30	101930		Machine Screw			NS		017-95	BD0356XXXX
31		017-31	174040	60	Chip Tray	017-60	129264	NS		017-96	B2404140
-	Screw	<del>-</del>		61		017-61	129595	NS	831-00-11 Ford Shoulder		BD0203XXXX
32	Worm Gear Housing	017-32	600003	62		017-62	174063		Gauge		
	Assembly Consists of	·		63		017-63	129472	NS		017-98	129620
	#'s 32A, 32B, 29 & 30			64		017-64	129470	NS		017-IM	125069
32A		017-32A	129016	65		017-65	199012				
1 -		017-32B	500005M	66		017-66	129851				

NS - Item is not shown on drawing.




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage Assy. (Complete)	017-1	BD0330XXXX	40	Self Locking Hex Nut,	017-40	B2400499	66	Key	017-66	129851
2	Vise Jaw Stud	017-2	BD0352XXXX		M12			67	Cam Drum Shaft	017-67	164025
3	Vise Jaw Assembly	017-3	BD0409XXXX	41	Cutter Shaft Pulley	017-41	N/A		Retaining Ring		
4	Vise Jaw Springs	017-4	BD0224XXXX		(Serial No. U001139 &			68		018-68	129549
5	Wing Nut	017-5	BD0353XXXX		Below)			69	Cam Follower Plate	017-69	174041
6	Thrust Bearing Set	017-6	BD0222XXXX	41A	Cutter Shaft Pulley	017-41A	500391M		Screw		
7	Plunger Knob	017-7	129424		(Serial No. U001140 &			70	Spacer for Cutter	017-70	129536
8	Plunger Knob Snap Ring	017-8	164378		Above)			71		017-71	BD0331XXXX
9	Plunger Spring	017-9	184010	42	Machine Screw, M6	017-42	174054	72	Machine Screw, M5	017-72	172010
10	Plunger Connecting Rod	017-10	129422	43	Spacer for Nylon Brush	017-43	194285	73		017-73	129603
11	Carriage Shaft Wiper	017-11	129544	44	Flat Washer, W-1	017-44	194080	74	Cam Follower Roller	017-74	129412
11/	Wiper Retaining Ring	017-11A	164004	45	Nylon Deburring Brush	017-45	BD0221XXXX	77	Cutter Shaft Bearing	017-77	101008
12	Gooseneck Holding Pin	017-12	129428	46	Plunger Switch	017-46	BD0354XXXX	78	Cap Screw, M6 X 20mm	017-78	174037
13	Carriage Bushing	017-13	129545		(Important! Serial No.			79		017-79	129541
14	Carriage Tension Spring	017-14	BD0232XXXX		U001226 & above use			80	Base	017-80	135019P
15	Tension Spring Anchor	017-15	153462		018-46A in the			81		017-81	129567
	Pin				gooseneck position)			82	Safety Shield Lift Bracket	017-82	103172
16	Carriage Shaft	017-16	129426	46A	Plunger Switch	017-46A	129970	83	Lift Bracket Retaining	017-83	129593
17	Set Screw, M5 X 8mm	017-17	174036	47	Key Guide Holder	017-47	129548		Screw		
18	Gooseneck Assy.	017-18	600002P	48	Key Guide Retaining	017-48	174039	84	Lift Bracket Screw Nut,	017-84	151013
18/		017-18A	129538		Screw				M4		
19	Gooseneck Spring	017-19	199018	49	Key Guide	017-49	BD0549XXXX	85	Lock Washer	017-85	194006
24	Cam Follower	017-24	500006P	50	"Washer, W-10"	017-50	194008	NS		018-86	600010
25	018 Intermediate Spur	018-25	500016M	51	Key Guide Adjusting	017-51	129565	NS		017-87	129395
	Gear				Screw				(220V)		
26	Guide Rod	017-26	129598	52	Key Guide Retaining	017-52	174038			017-88	129297
27	Cam Follower Plate	017-27	199038		Screw			NS		017-89	129023
28	Ball Knob	018-28	129561	53	Safety Shield	017-53	BD0355XXXX	NS		017-90	129604
29	Operating Lever	018-29	129560	54	Motor, 1/4 HP, 110 Volt		129330	NS		017-91	159000
30	Idler Shaft	018-30	129540	55		017-55	194271	NS		017-92	129587
32	Spur Gear	018-32	B2400500	56	Motor Pulley	017-56	129627	NS		017-93	129588
33	Spur Gear Key (3-95A)	018-33	B2572204	57	V-Belt	017-57	BD0243XXXX	NS	J	017-94	129589
34	Carriage Adjustment	017-34	147004	58	Gooseneck Knob	017-58	103139	NS	1 3 1	017-95	BD0356XXXX
	Screw			59	Gooseneck Knob Screw,	017-59	170004	NS		017-96	B2404140
35	P-9MC Milling Cutter	018-35	BC0086XXXX		M5			NS	Ford Adaptor 831-00-11		BD0203XXXX
36	Bevelled Collar	017-36	B2515473	60	Chip Tray	017-60	129264	NS	1	017-99	103212
37	Cutter Nut, M12 Left	017-37	151012	61	Hood, with Decal &	018-61	129596	NS	3	018-100	N/A
	Hand				Screws				Spacer (41A)		
38	Main Cutter Shaft	017-38	129546	62	Hood, Retaining Screws		174063	NS	1	017-103	129659
39	Cutter Shaft Pulley	017-39	129543	64	Cam Drum Screw, M6	018-64	174051	IM	Instruction Manual	018-IM	125070
	Spacer			65	Cam Drum	018-65	500003M				


NS -Item Not Shown on Drawing

NA-Item is not available


<sup>\*\*</sup>Available as Factory Installed Only




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	025-1	102028M	55	Adjusting Screw	025-55	129111	86	Cover	023-86	131433
1X	Carriage Assembly	025-1X	BD0346XXXX	56	Key Gauge	025-56	BD0358XXXX	89	#10 Lock Washer	023-89	1103575P
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	57	Key Gauge Bracket	025-57	1105025P	90	Nut, #10-32	025-90	151300
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX	58	Key Gauge Dowel Pin	025-58	1106100P	91	Hook & Eye 1-1/2"	023-91	1104070P
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	59	Key gauge Housing	025-59	1106113A	92	8-32 X 1 RHS Machine	023-92	1104170P
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2"	025-60	174123		Screw		
8	Wing Nuts	025-8	BD0329XXXX	61	10 AMPS ETA Circuit	023-61	1104045P	94	Hook Spacer	023-94	1104140P
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M		Breaker			95	Bracket Motor	023-95	1104020P
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	62	MB315 Mite-T-Breaker	023-62	1104155P	96	Feet & Case Bumper	023-96	1104055P
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	65	Body, Machined and	023-65	1105020A	97	10-32 X 1/2 Binding HM	023-97	174605
23	Carriage Shaft	025-23	1106187P		Painted				Screw		
32	Button Head Screw,	025-32	1105115P	66	Carrying Case Assembly	023-66	1104034S	98	110V/12V Transformer	023-98	1104093P
	10-24 X 3/8"			68	Base Plate	023-68	1104200P	98A	220V/12V Transformer	023-98A	1104094P
34	1/4" Lockwasher	025-34	194253	70	Base Screws, 1/4-20 X 1"	025-70	1103361P	99	8-32 X 1-3/4 RHMS	023-99	1104165P
36	Cutter Nut, N-4	025-36	151090	71	Base Screw Nut, 1/4"-20	025-71	151077		Screw		
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	72	RHMS Screw, 8-32 x 3/16"	025-72	1103382P	100	6-32 Hex Nut	023-100	151100
38	P-X23MC Cutter	025-38	BC0089XXXX	73	Lockwasher, #8	025-73	194206	101	10-24 X 1/4 Truss HMS	023-101	1104118P
40A	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	74	Truss Head Screw, 8-32	025-74	1103379P		Screw		
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	75	12 Volt Motor D.C.	023-75	1104080P	102	Bridge Rectifier	023-102	1104150P
43	Nylon Brush, 814-00-51	025-43	BD0221XXXX	76	1/4-20 X 1/2 Hex HD Bolt	023-76	1103078P	103	Terminal Board	023-103	1104145P
45	Brush Bolt Washer, 5/16"	025-45	194080	77	1/4-20 X 1/2 Dog Point	023-77	1106173P	104	6 X 3/8 Pan Head Screw	023-104	1104125P
46A	Hex Head Screw,	025-46A	174279		Set Screw			105	8-32 X 3/4 Truss HD	023-105	1104117P
	5/16"-18 X 3/4"			78	1/4" Plain Washer	023-78	1103615P		Machine Screw		
47	Motor Pulley 2"-3L	025-47	129085	79	Key gauge Spring	025-79	1105171P	NS	3 Pronged Plug	023-106	1103290P
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	80	Roll Pin	025-80	1103362P	NS		023-107	1104028S
49A	Cutter Guide (Stylus)	025-49A	1106110A	81	Snap Plug, 7/8"	025-81	1103464P	NS	K1 Hex Key (3/32")	023-108	129014
53	Cutter Guide Binding	025-53	194275	82		025-82	BD0362XXXX	NS	K2 Hex Key (5/32")	023-109	129074
	Washer			83	Oil Cup	023-83	1103268P	NS		023-110	129109
54	Cutter Guide Binding	025-54	174068	85	110/12 Volt Name Plate	023-85	149002	IM	Instruction Manual	023-IM	125128
	Screw			NS	220/12 Volt Name Plate	023-86A	149005				



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1A	Carriage Assembly	024A-1X	BD0386XXXX	37	Cutter Spacer	024A-37	1106180P	72	Slot Screw, 8-32 X 3/16	024A-72	1103382P
1	Carriage	024A-1	129996M	38	11MC Cutter	024-38	BC0048XXXX	73	Lockwasher #8	024A-73	194206
2		024A-2	BD0328XXXX	39	Fiber Washer	024-39	194110		(Split Type)		
3	Vise Jaw (Super Jaw 2)	024A-3X	BD0410XXXX	40	Cutter Shaft	024A-40A	BD0423XXXX	74	Truss HD. Screw	024A-74	1103379P
4	Vise Jaw Spring	024A-4	1103495P	41	Cutter Shaft Pulley	024A-41	BD0364XXXX		8-32 X 1/4		
6	Thrust Bearing Set	024A-6X	BD0222XXXX	42	5/16-18 X 1/4 Lg. Socket	024-42	174478	75	1/4 H.P. Motor 110 Volt	024A-75	129330
8	Wing Nuts	024A-8	BD0329XXXX		HD Set Screw			76	Motor Bolt, 1/4-20 X 3/4	024A-76	174269
9		024A-9	1106112A	43	814-00-51 Nylon Brush	024A-43	BD0221XXXX	77	1/4-20 X 5/16 Socket HD		1103398P
10	Carriage Handle Ball	024A-10	129600	44	Adaptor	024-44	1103103A		Set Screw		
11A		024A-11X	BD0387XXXX	45	Brush Bolt Washer 3/4	024A-45	194080	78	1/4 Plain Washer	024-78	1103615P
11		040-11	131437		x 5/16			79	Key Gauge Spring	024A-79	1105171P
12	Trigger Pin Spring	040-12	1105205P	46A	Hex HD. Screw, 5/16-18	024A-46A	174279	80	Roll Pin 1/8 X 3/4	024A-80	1103362P
13		040-13	1105191A		x 3/4			81	Snap Plug Button, 7/8	024A-81	1103464P
14		040-14	131436	47	Motor Pulley	024A-47	129085	82	Oil Cup Extension	024A-82	BD0362XXXX
15		024-15	153055	48	V-Belt, 3L-180	024A-48	BD0468XXXX	83	Oil Cup	024-83	BD0362XXXX
16		024A-16	1105170P	49	Cutter guide (Stylus) for		1105065A	84	Cresent Ring	024A-84	1102033P
17		024A-17	194251		11MC			85	024-110Volt (Name Plate)		149001
18		024A-18	174605	50	Cutter Guide Roller	024A-50	1103370P	86A		024A-86X	1105056S
19		024-19	1105034A	51	Guide Roller Bushing	024A-51	1103090P	86	Safety Hood	024-86	1105058A
	#10-32 X 1/4 Socket HD	024-19A	174449	52	Socket HD. screw, 8-32	024A-52	1105120P	87	Safety Shield	024A-87	1105060P
	Set Screw				x 1 5/8			88	Shield Screws,	024A-88	172022
20		024A-20	BD0360XXXX	53	Washer, Cutter Guide	024-53	194008		10-32 X 1/2		
21		024A-21	BD0361XXXX	54	Cutter Guide Binding	024A-54	174068	89	Flat Washer, #10	024A-89	194006
22		024A-22	1105031P		Screw			90	Nut, #10-32	024A-90	151300
23		024-23	1105111A	55	Key Guide Adjusting	024A-55	129111	NS		024A-91	1103290P
24		024A-24	131432M		Screw				Cord)		
25		024A-25	1105030P	56	Key Gauge	024A-56	BD0358XXXX	NS	3 Wire Motor Cable	024A-92	1103118P
26		024A-26	1105028P	57	Key Gauge Bracket	024A-57	1105025P	NS	Rubber Grommet	024-93	1103172P
27	Pinion, Machined Gear		1105101A	58	Key Gauge Dowel Pin,	024A-58	1106100P		K1 Hex Key (3/32)	024-94	129014
28		024A-28A	129981		1/4 X 2 1/2				K2 Hex Key (5/32)	024-95	129074
29	Set Screw 1/4-20 X 5/16		174079	59	Key Gauge Housing	024A-59	1106113A	NS		024-96	129109
	1/4-28 X 3/8 Socket HD		174061	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2	024A-60	1106155P		J ` '	024A-240	129395
	Set Screw			61	Circuit Breaker	024A-61	1103128P	1 10	Voltage)		120000
30		024-30	1105105P	62	On & Off Switch	024A-62A	BD0359XXXX	NS	3L-3 Drive Pulley	024-241	1103331A
31	, ,	024A-31	1105036A	63	Decal-On/Off	024-63	BD0359XXXX	1 10	(For 220V)	021211	110000111
32		024A-32	11050551 1105115P	64		024A-64	1103395P	NS	1 3	024A-242	129297
~	10-24 X 3/8			65	Main Base, Machined	024A-65	500290M	NS	V-Belt, 3L-210	024A-243	129052
33		024-33	172448	66	Sub-Base	024A-66	1106520S	NS	Motor Pulley	024A-244	129050
ا	Slotted Mach. Screw			67	Support Plate	024-67	11060£05 1106061P	NS	12Volt Starter Selonoid	024A-245	129270
34		024A-34	194253	68	Electrical Cover	024A-68	1106061P	NS	12V Fuse	024A-246	129358
1		024-35A	11050125	69	Aluminum Base Plate	024-69	11050011 1105008A	NS	Fuse Holder	024A-247	129359
35		024A-35	131593	70	Base Screw, 1/4-20 x 1	024 03 024A-70	1103361P	NS	12 AWG Wire	024A-248	129289
36		024A-36	151090	71	1		151077	NS		024-IM	125129
	Itam to Nat Charm On D		101000	' 1	2455 5616 11 146, 17 1 20		101011	1,15	The delien mandi		120120




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage Machined	024A-1	129996M	45	Brush Bolt Washer 3/4	024A-45	194080	80	Roll Pin 1/8 X 3/4	024A-80	1103362P
1X	Carriage Assembly	024A-1X	BD0386XXXX		x 5/16			81	Snap Plug Button, 7/8	024A-81	1103464P
2	Vise Studs	024A-2	BD0328XXX	46A	Hex HD. Screw, 5/16-18	024A-46A	174279	82	Oil Cup	024A-82	BD0362XXXX
3X	Vise Jaw (Super Jaw 2)	024A-3X	BD0410XXX		x 3/4			84	Cresent Ring	024A-84	1102033P
4	Vise Jaw Spring	024A-4	1103495P	47	Motor Pulley	024A-47	129085	85	024A-110Volt (Name	024A-85	149026
6X	Thrust Bearing Set	024A-6X	BD0222XXXX	48	V-Belt, 3L-180	024A-48	BD0468XXXX		Plate)		
8	Wing Nuts	024A-8	BD0329XXXX	49A	Cutter Guide	024A-49A	BD0516XXXX	86	Safety Hood with 024A	024A-86	1105058A
9	Carriage Handle	024A-9	1106112A	50	Cutter Guide Roller	024A-50	1103370P		Decal		
9X	Carriage Handle (Assy.)	040-9X	131516M	51	Guide Roller Bushing	024A-51	1103090P	86X	Safety Hood (Assy)	024A-86X	501242
10	Carriage Handle Ball	024A-10	129600	52	Socket HD. screw, 8-32	024A-52	1105120P	87	Safety Shield	024A-87	1105060P
11	Trigger Plunger	040-11	131437		x 1 5/8			88	Shield Screws, 10-3 x 1/2	024A-88	172022
11X	Trigger (Assembly)	024A-11X	BD0387XXXX	53	Cutter Guide Binding	024A-53	194275	89	Flat Washer, #10	024A-89	194006
12	Trigger Pin Spring	040-12	1105205P		Washer			90	Nut, #10-32	024A-90	151300
13	Trigger Body	040-13	1105191A	54	Cutter Guide Binding	024A-54	174068	91	3 Pronged Plug (Power	024A-91	1103290P
14	Trigger Knob	040-14	131436		Screw				Cord)		
16	Carriage Torsion Spring	024A-16	1105170P	55	Key Guide Adjusting	024A-55	129111	92	3 Wire Motor Cable	024A-92	1103118P
17	Washer	024A-17	194251		Screw			101	Motor Pulley Set Screw	040-101	174619
18	Screw, 10-32 X 1/2	024A-18	174605	56	Key Gauge	024A-56	BD0358XXXX		8-32 X 3/8 Allen Head		
20	Cutter Shaft Bushing	024A-20	BD0360XXXX	57	Key Gauge Bracket	024A-57	1105025P	106		024A-106	129838
21	Carriage Shaft Bushing	024A-21	BD0361XXXX	58	Key Gauge Dowel Pin,	024A-58	1106100P	107	Rubber Mount Spacer	024A-107	129839
22	Carriage Shaft Bushing	024A-22	1105031P		1/4 X 2 1/2			108	Acorn Nut, 1/4-20	024A-108	151008-14
23A	Carriage Shaft	024A-23A	129984	59	Key Gauge Housing	024A-59	1106113A	109	Bearing Washer	024A-109	129031
24	Gear Box Housing	024A-24	131432M	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2	024A-60	1106155P	110	Wave Washer	024A-110	194021
25	Pinion Shaft Bushing	024A-25	1105030P	61	Circuit Breaker	024A-61	1103128P	111	Free Link	024A-111	129982
26	Pinion Shaft Bushing	024A-26	1105028P	62A	On & Off Switch	024A-62A	BD0359XXXX	112	Socket HD Screw 10-32	024A-112	174685
28A	Pinion Shaft	024A-28A	129981	64	6-32 X 1/4", Switch Screw	024A-64	1103395P		X 3/4		
29A	Set Screw 1/4-20 X 5/16	024A-29A	174079	65	Main Base, Machined	024A-65	500290M	113		024A-113	129980
31	Cover Plate	024A-31	1105036A	66	Sub-Base	024A-66	1106520S	114	1	024A-114	129983
32	Socket HD. screw,"	024A-32	1105115P	68	Electrical Cover	024A-68	1106061P	115		024A-115	129979
	10-24 X 3/8			70	Base Screw, 1/4-20 x 1	024A-70	1103361P	160		024A-160	255288
34	1/4 Lockwasher	024A-34	194253	71	Base Screw Nut, 1/4-20	024A-71	151077	170	Bushing Spacer	024A-170	131918
35	Carriage Lever	024A-35	131593	72	Slot Screw, 8-32 X 3/16	024A-72	1103382P	171	J / 1	024A-171	174144
35X	Carriage Lever (Assy.)	024A-35X	1105011A	73	Lockwasher #8 (Split	024A-73	194206		3/8/18		
36	Cutter Nut	024A-36	151090		Type)			IM	Instruction Manual	024A-IM	125365
37	Cutter Spacer	024A-37	1106180P	74	Truss HD. Screw	024A-74	1103379P	NS	220V 1/4 HP Motor	024A-240	129395
38	CU20 Cutter	024A-38	BC0151XXXX		8-32 x 1/4			NS	Hex Key 3/32		129014
40A	Cutter Shaft	024A-40A	BD0423XXXX	75	1/4 H.P. Motor 110 Volt		129330	NS	Hex Key 5/32		129074
41	Cutter Shaft Pulley	024A-41	BD0364XXXX	76	Motor Bolt, 1/4-20 X 3/4	024A-76	174269	NS	Hex Key 1/8		129395
43	814-00-51 Nylon Brush	024A-43	BD0221XXXX	79	Key Gauge Spring	024A-79	1105171P	NS	12 volt motor		129297




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	024B-1	103263M	48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	89	Flat Washer, #10	024A-89	194006
1X	Carriage Assembly	024B-1X	600186	49A	Cutter Guide (Stylus)	024B-49A	131524	90	Nut, #10-32	025-90	151300
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	50	Cutter Guide Roller	024A-50	1103370P	91	Power Cord	024B-91	1103290P
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX	51	Guide Roller Bushing	024A-51	1103090P	92	3 Wire Motor Cable	024B-92	1103118P
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	52	Socket HD Screw,	024A-52	1105120P	101	Motor Pulley Set Screw	025-101	174619
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX		#8-32 X 15/8			106	Chip Tray	040-106	131798
9X	Carriage Handle Assy.	040-9X	131516M	53	Cutter Guide Binding	024A-53	194275	109	Bearing Washer	025-109	129031
11X	Trigger Assembly	040-11X	BD0387XXXX		Washer					025-110	194021
16	Carriage Torsion Spring	040-16	1105170P	54	Cutter Guide Binding	024A-54	174068	111	024B Yoke	024B-111	129156
17	Washer	024A-17	194251		Screw			112	Socket HD Screw,	024B-112	174685
18	Screw, 10-32 X 1/2	024A-18	174605	55	Adjusting Screw	024A-55	129111		10-32 X 3/4		
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	56	Key Gauge	040-56	131797	113	Roll Pin	024B-113	129980
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	57	Key Gauge Bracket	024B-57	129157	114	Torque Arm	024B-114	129155
23A	Carriage Shaft	024B-23	129126	58	Key Gauge Dowel Pin	024B-58	129136	160	Caution Label	025-160	255288
24	Pivot Block	024B-24	129152	59	Key Gauge Housing (2)	025-59	1106113A	171	Cutter Pulley Set Screw	025-171	174144
25	Pinion Shaft Bushing	024B-25	1105030P	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2	025-60	174123	177	Ext. Retaining Ring	024B-177	1500410P
28A	Pinion Shaft	024B-28	129153	61	Circuit Breaker, ETA	025-61	1103128P	178	Washer	024B-178	1500625P
29A	Set Screw, 1/4-20 X 5/16	024B-29A	174079		1658			179	#10-32 X 3/4 SCHS	024B-179	174685
32	Socket HD. Screw,	024B-32	129334	62A	On & Off Switch	025-62A	BD0359XXXX	180	Mount Plate	024B-180	129154
	10-24 X 3/8			68	Electrical Cover	024A-68	1106061P		Key Gauge Spacer- Left		129148
34	1/4 Lockwasher	024A-34	194253	70	Rubber Mount	040-70	129849	182	Key Gauge Spacer- Right	024B-182	129149
35	Carriage Lever	024A-35	131593	74	Truss Head Screw, 8-32	025-74	1103379P	183	1/4-20 Lockwasher	040-183	194253
36	Cutter Nut, N-4	025-36	151090	75	Motor, 1/4 hp, 115V, C/S	040-75	131505	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	79	Key Gauge Spring	024B-79	129054	185	Plate- Chip Guard	024B-185	129332
38	CU20 Cutter	CU20	BC0151XXXX	82	Oil Cup	025-82	BD0362XXXX	IM	Instruction Manual	024B-IM	125000
40A	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P	NS	220Volt 1/4 HP Motor	024B-240	129395
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	85	024B-110V Nameplate	024B-85	186056	NS	Hex Key 3/32	_	129014
43	Nylon Brush	814-00-51	BD0221XXXX	86	Safety Hood	024B-86	129158	NS	Hex Key 5/32	_	129074
45	Brush Bolt Washer, 5/16	025-45	194080	86X	Safety Hood Assembly	024B-86X	501297	NS	Hex key 1/8	_	129395
46A	Hex HD Screw	025-46A	174279	87	Safety Shield	024B-87	129133	NS	12 volt motor	_	129297
	, 5/16-18 X 3/4			88	Shield Screws,	024A-88	172022				
47	Motor Pulley 2 -3L	025-47	129085		10-32 X 1/2						


NS- Not Shown On Drawing




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	025-1	102028M	53	Cutter Guide Binding	025-53	194275	81	Snap Plug, 7/8	025-81	1103464P
1X	Carriage Assembly	025-1X	BD0346XXXX		Washer			82		025-82	BD0362XXXX
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	54	Cutter Guide Binding	025-54	174068	86	Safety Hood w/025	025-86	1106071A
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX		Screw				Decal		
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	55	Adjusting Screw	025-55	129111	86X	Safety Hood Assembly	025-86X	1106072S
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	56	Key Gauge	025-56	BD0358XXXX	87	Safety Shield	025-87	1105060P
8	Wing Nuts	025-8	BD0329XXXX	57	Key Gauge Bracket	025-57	1105025P	88	Shield Screw, 10-32 x 1/2	025-88	172022
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M	58	Key Gauge Dowel Pin	025-58	1106100P	89	Flat Washer, #10	025-89	194006
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	59	Key gauge Housing	025-59	1106113A	90	Nut, #10-32	025-90	151300
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2	025-60	174123	91	Power Cord	025-91	1103290P
23	Carriage Shaft	025-23	1106187P	61	Circuit Breaker, ETA	025-61	1103128P	92	3 Wire Motor Cable	025-92	1103118P
32	Button Head Screw,	025-32	1105115P		1658			101		025-101	174619
	10-24 X 3/8			62A	On/Off Switch	025-62A	BD0359XXXX	106		025-106	129838
34	1/4 Lockwasher	025-34	194253	65	Main Base, Machined	025-65	500290M	107	Spacer	025-107	129839
36	Cutter Nut, N-4	025-36	151090	66	Sub-Base	025-66	1106520S	108	Acorn Nut, 1/4-20	025-108	151008-14
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	68	Electrical Cover	025-68	1106061P	109	Bearing washer	025-109	129031
38	P-X23MC Cutter	025-38	BC0089XXXX	70	Base Screws, 1/4-20 X 1	025-70	1103361P	110	Wave Washer	025-110	194021
40A	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	71	Base Screw Nut, 1/4-20	025-71	151077	160	Caution Label	025-160	255288
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	72	RHMS Screw, 8-32 x 3/16	025-72	1103382P	171	Cutter Pulley Set Screw,	025-171	174144
43	Nylon Brush, 814-00-51	025-43	BD0221XXXX	73	Lockwasher, #8	025-73	194206		5/16-18		
45	Brush Bolt Washer, 5/16	025-45	194080	74	Truss Head Screw, 8-32	025-74	1103379P	IM	Instruction Manual	025-IM	125367
46A	Hex Head Screw,	025-46A	174279	75	Motor, 1/4HP, 115V	025-75	129330	NS	220V 1/4HP Motor	025-240	129395
	5/16-18 X 3/4			76	Motor Bolt	025-76	174269	NS	Hex Key 3/32	_	129014
47	Motor Pulley 2-3L	025-47	129085	77	Set Screw, 1/4-20 x 1/2	025-77	1106173P	NS	Hex Key 5/32	_	129074
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	79	Key gauge Spring	025-79	1105171P	NS	Hex Key 1/8	_	129395
49A	Cutter Guide (Stylus)	025-49A	BD0357XXXX	80	Roll Pin	025-80	1103362P	NS	12 volt motor	_	129297




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	025-1	102028M	54	Cutter Guide Binding	025-54	174068	86X	Safety Hood Assembly	026-86X	1106072S
1X	Carriage Assembly	025-1X	BD0346XXXX		Screw			87	Safety Shield	026-87	1105060P
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	55	Adjusting Screw	025-55	129111	88	Shield Screw, 10-32 X 1/2	026-88	172022
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX	56	Key Gauge	025-56	BD0358XXXX	89	Flat Washer, #10	025-89	194006
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	57	Key Gauge Bracket	025-57	1105025P	90	Nut, #10-32	025-90	151300
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	58	Key Gauge Dowel Pin	025-58	1106100P	91	Power Cord	025-91	1103290P
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M	59	Key Gauge Housing	025-59	1106113A	92	3 Wire Motor Cable	025-92	1103118P
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2	025-60	174123	101	Motor Pulley Set Screw	025-101	174619
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	61	Circuit Breaker, ETA 1658	025-61	1103128P	106	Rubber Mount	025-106	129838
23	Carriage Shaft	025-23	1106187P	62A	On/Off Switch	025-62A	BD0359XXXX	107	Spacer	025-107	129839
32	Button Head Screw,	025-32	1105115P	65	Main Base, machined	025-65	500290M		Acorn Nut, 1/4-20	025-108	151008-14
	10-24 X 3/8			66	Sub-Base	025-66	1106520S	109	Bearing Washer	025-109	129031
34	1/4 Lockwasher	025-34	194253	68	Electrical Cover	025-68	1106061P		Wave Washer	025-110	194021
36	Cutter Nut, N-4	025-36	151090	70	Base Screws, 1/4-20 X 1	025-70	1103361P	160	Caution Label	025-160	255288
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	71	Base Screw Nut, 1/4-20	025-71	151077	171	Cutter Pulley Set Screw,	025-171	174144
38	P-45SMS Cutter	026-38	BC0085XXXX	72	RHMS Screw,	025-72	1103382P		5/16-18		
40A	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX		8-32 X 3/16			IM :	Instruction Manual	026-IM	125131
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	73	Lockwasher, #8	025-73	194206	NS :	220V 1/4HP Motor	025-240	129395
43	Nylon Brush, 814-00-51	025-43	BD0221XXXX	74	Truss Head Screw, 8-32	025-74	1103379P	NS I	Hex Key 3/32	_	129014
45	Brush Bolt Washer, 5/16	025-45	194080	75	Motor, 1/4HP, 115V	025-75	129330	NS I	Hex Key 5/32	_	129074
46A	Hex Head Screw, X 3/4	025-46A	174279	76	Motor Bolt	025-76	174269	NS I	Hex Key 1/8	_	129395
	5/16-18			77	Set Screw, 1/4-20 X 1/2	025-77	1106173P	NS	12 volt motor	_	129297
47	Motor Pulley 2-3L	025-47	129085	79	Key Gauge Spring	025-79	1105171P				
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	80	Roll Pin	025-80	1103362P				
49	Cutter Guide (Stylus)	026-49	BD0422XXXX	81	Snap Plug, 7/8	025-81	1103464P				
53	Cutter Guide Binding	025-53	194275	82	Oil Cup	025-82	BD0362XXXX				
	Washer			86	Safety Hood w/026 Decal	026-86	1106071A				



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Chassis	027A-1	131438P	17	Carriage Shaft	027A-17	129630	33	#8 Nut	027A-33	151009
2	Brush	027A-2	129898	18	Key Guide Clamp Screw	027A-18	172350	34	#8 Washer	027A-34	194013
3	Brush Adaptor	027A-3	131442	19	Star Washer	027A-19	194014	35	Base Plate	027A-35	131439P
4	Cutter Nut	027A-4	151090	20	Key Guide	027A-20	131447	36	Cover plate	027A-36	131440P
5	Power Cord	027A-5	129030	21	Key Guide Pivot Screw	027A-21	172119	37	Switch	027A-37	129632
6	Set Screw	027A-6	174449	22	Wing Nut	027A-22	B2414435	38	Strain Relief Button	027A-38	129023
7	Cutter Adaptor	027A-7	131441	23	Vise Stud	027A-23	185000	40	CU1 Cutter	027A-40	BC0104XXXX
8	Steel Thrust Washer	027A-8	194026	24	Movable Jaw	027A-24	129634	160	Caution Label	025-160	255288
9	Nylon Thrust Washer	027A-9	147013	25	Vise Spring	027A-25	184045	IM	Instruction Manual	027A-IM	125173
10	Grommet	027A-10	129852	26	1/4" Lock Washer	027A-26	194253	NS	Warning Label	027A-39	131809
11	Brush Nut	027A-11	151089	27	Stationary Jaw	027A-27	129635	NS	Hex Key 3/32	_	129014
12	Thrust Washer	027A-12	194080	28	Carriage	027A-28	129638F	NS	Hex Key 5/32	_	129074
13	Carriage Screw Washer	027A-13	194251	29	Nylon Carriage Bushing	027A-29	129631	NS	Hex Key 1/8	_	129395
14	Motor (110 Volt)	027A-14	131443	30	Fiber Washer	027A-30	194012		•		
15	1/4" Nut	027A-15	151077	31	Vise Stud Nut	027A-31	151017				
16	Carriage Screw	027A-16	172314	32	1/4" Screw	027A-32	172441				



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	024B-1	103263M	56	Key gauge	029A-56	132031	146	Power cord strain relief	040-146	129023
1X	Carriage assembly	024B-1X	600186	57	Key gauge bracket	024B-57	129157	150	Switch screw	040-150	1103395P
2	Carriage stud	025-2	BD0328XXXX	58	Key gauge dowel pin	024B-58	129136		(6-32 x 1/4)		
3X	Vise jaw assembly	029A-3X		59	Key gauge housing	025-59	1106113A	151	Set screw (8-32 x 38)	040-151	174619
4	Vise jaw spring	025-4	1103495P	60	Cap screw, 8-32 x 1/2	025-60	174123	160	Caution label	025-160	255288
6X	Thrust bearing set	025-6X	BD0222XXXX	61	Circuit Breaker,	025-61	1103128P	163	Hood screw	045-163	174151
8	Wing nut	025-8	BD0329XXXX		ETA 1658			170	Bushing Spacer	029A-170	131918
9X	Carriage handle	040-9X	BD0590XXXX	62A	On/Off switch	025-62A	BD0359XXXX	171	Cutter pulley set screw,	025-171	174144
20	Cutter shaft bushing	025-20	BD0360XXXX	65	Main Base, machined	045-65	600294		3/8 -18		
21	Carriage shaft bushing	025-21	BD0361XXXX	68	Electrical cover	040-68	131603	172	Cut Combination	029A-172	
23	Carriage shaft	024-23	1105111A	70	Rubber Mount	040-70	129849		Display		
32	Button head. screw,	024B-32	129334	74	Truss head screw, 8-32	040-74	1103379P	173	Cutter Guide Screw	029A-173	
	10-24 x 3/8			75	Motor, 1/4hp,115V	040-75	131505	174	Cutter Guide Lock Screw	029A-174	131940
36	Cutter nut, N-4	025-36	151090	79	Key gauge spring	029A-79	129054	175	Depth Knob Retaining	029A-175	1500480A
37	Cutter spacer	025-37	1106180P	82	Oil cup	025-82	BD0362XXXX		Screw		
38	CU29 cutter	CU29	BC0176XXXX	86	Safety hood with 029A	029A-85	501447	176X	Cutter guide Block Assy	. 029A-176X	
40A	Cutter shaft	025-40A	BD0423XXXX		decal			183	1/4 Lock washer	040-183	194253
41	Cutter shaft pulley	025-41	BD0364XXXX	86X	Safety hood assembly	029A-86X	501447	184	1/4-20 Hexnut	040-184	151077
	Nylon brush		BD0221XXXX	87	Safety shield	029A-87	129601	194	#10 Flat washer	045-194	194272
45	Brush bolt washer, 5/16	025-45	194080	88	Shield screws,	029A-88	172022	195	10-32 x 1/2 Button hd.	045-195	174153
46A	Hex head screw,	025-46A	174279		10-32 x 1/2				Screw		
	5/16-18 x 3/4			89	Lock washer, #10	045-89	194006	198	7/16-14 x 3/4 set screw	045-198	174146
47	Motor pulley 2 - 3L	025-47	129085	90	Nut, #10-32	025-90	151300	199	1/4-20 x 1/2 set screw	045-199	174279
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	91	Power cord	024B-91	1103290P	IM	Instruction manual	029A-IM	125014
49	Cutter guide (stylus)	029-49	BD0357XXXX	92	3 wire motor cable	024B-92	1103118P	NS	220V 1/4 HP motor	040-220	129395
53	Cutter guide binding	025-53	194275	101	Motor pulley set screw	025-101	174619	NS	Hex Key 3/32		129014
	washer			106	Chip Tray	040-106	132021	NS	Hex Key 5/32		129074
54	Cutter guide binding	029-54	174068	107	Spacer	029A-107		NS	Hex Key 1/8		129109
	screw			109	Bearing washer	025-109	129031		_		
55	Adjusting screw	025-55	129111	110	Wave washer	025-110	194021				



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Base	030-1	135024	27	Key Guide Spindle	030-27	130001	51	Socket Head Set Screws	030-51	174075
2	Motor Bracket	030-2	131469		Retainer				(4)		
3	On & Off Switch	030-3	BD0367XXXX	28	Cutter Guard & Support	030-28	131460M	52	Vise Jaw Washer (3)	030-52	129281
4	Foot Pad (four)	030-4	129493	29	Cutter Spindle	030-29	182000	53	Socket Head Cap	030-53	174277
5	Mounting Plate	030-5	135023M	30	Spindle Washer	030-30	194027		Screws (2)		
6		030-6	131466	31	Belt Guard	030-31	112014M	54	Cylinder Cutter for	030-54	BD0417XXXX
7	Carriage Guide Bar #2	030-7	131467	32	Grommet (three)	030-32	129852		Mogul Keys		
8	Carriage Guide #3	030-8	131468	33	Power Cord & Plug	030-33	1103290P	55	CU30-55 Carbide	030-55	BC0144XXXX
9	Lower Support (two)	030-9	131464M	34	V-Belt	030-34	BD0539XXXX		Cutter, .055 Thick		
10	Carriage	030-10	135026M	35	Key Guide Dowel Pin	030-35	153008	56	CU30-62 Carbide	030-56	BC0143XXXX
11	Vise Table	030-11	131451M	36	Hood Label for 030	030-36	255274		Cutter, .062 Thick		
12	Dowel Sleeve, 1/4 (12)	030-12	131465	37	Spacer Bearing	030-37	101011	57	CU30-72 Carbide	030-57	BC0145XXXX
13	Dowel Sleeve, #10 (4)	030-13	131458	38	Key Guide Spindle	030-38	153009		Cutter, .072 Thick		
14	Bottom Vise Jaw (right)	030-14R	131457		Travel Pin			58	CU30-88 Carbide	030-58	BC0146XXXX
14A		030-14L	131454	39	Flat Head Screw (2)	030-39	174076		Cutter, .088 Thick		
15	Top Vise Jaw (2)	030-15	131453	40	Socket Head Set Screw	030-40	174078	59	Cutter Pulley	030-59	131459
16	Shim	030-16	131455		(2)			60	Hex Head Screw (3)	030-60	174279
17	Vise Jaw Springs (4)	030-17	184046	41	Carriage Knob (2)	030-41	130000	61	Flat Washer	030-61	194251
18		030-18	174077	42	On & Off Indicator Light	030-42	131475	62	Hex Nut, #8 (4)	030-62	151009
19	Vise Handle Assy. (2)	030-19	BD0546XXXX	43	Plunger (two)	030-43	131463	63	, , ,	030-63	194206
20	Key Stop (2) for 030 only	030-20	131456	44	Flat Head Screw	030-44	170008	64	Socket Head Set Screws	030-64	174652
21	Key Guide Housing	030-21	500565M	45	Motor Pulley	030-45	131471		(5)		
22	Key Guide Spindle	030-22	182001	46	Flat Head Screws (12)	030-46	170385	80	Motor	030-80	131470
23	Key Guide	030-23	131461P	47	Socket Head Set Screw	030-47	174074	82	Ball Bearing	030-82	101010
24	Key Guide Adjusting	030-24	151020		(2)			IM	Instruction Manual	030/031	125302
	Collar			48	Round Head Screws (3)	030-48	172400	NS	Hex Key 3/32		129014
25	Key Guide Spindle	030-25	184047	49	Socket Head Set Screws	030-49	174607	NS	Hex Key 5/32		129074
	Spring				(4)			NS	Hex key 1/8		129395
26	Key Guide Spindle Cap	030-26	131462	50	Dowel Pin (2)	030-50	153007				

NS-Item is not shown on drawings

Note- Part #20 Is for 030-110 Key Machines Only

## **OPTIONAL KITS**

**030-CK** This kit is intended for the customer who has an 031 (detention) key machine and wants to covert it to cut safe deposit keys.

031-CKM

Kit includes: 1 CU30-55 cutter


2 Key stops, part no. 030-20

2 screws, part no. 030-53

This kit is intended for the customer who has an 030 (safe deposit) and or 031 (detention) key machine and wants to cut the large paracentric cylinder key (Mogul).

Kit includes: 1 CU30-M cutter

1 key guide (131480) 1 key stops (131477) 2 screws (174080)



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Base	030-1	135024	26	Key Guide Spindle Cap	030-26	131462	50	Dowel Pin (2)	030-50	153007
2	Motor Bracket	030-2	131469	27	Key Guide Spindle	030-27	130001	51	Socket Head Set Screws	030-51	174075
3	On & Off Switch	030-3	BD0367XXXX		Retainer				(4)		
4	Foot Pad (4)	030-4	129493	28	Cutter Guard & Support	030-28	131460M	52	Vise Jaw Washer (3)	030-52	129281
5	Mounting Plate	030-5	135023M	29	Cutter Spindle	030-29	182000	53	Socket Head Cap	030-53	174277
6	Carriage Guide Bar #1	030-6	131466	30	Spindle Washer	030-30	194027		Screws (2)		
	(2)			31	Belt Guard	030-31	112014M	54	Cylinder Cutter for	030-54	BD0417XXXX
7	Carriage Guide Bar #2	030-7	131467	32	Grommet (3)	030-32	129852		Mogul Keys		
8	Carriage Guide #3	030-8	131468	33	Power Cord & Plug	030-33	1103290P	55	CU30-55 Carbide Cutter,	030-55	BC0144XXXX
9	Lower Support (2)	030-9	131464M	34	V-Belt	030-34	BD0539XXXX		.055 Thick		
10	Carriage	030-10	135026M	35	Key Guide Dowel Pin	030-35	153008	56	CU30-62 Carbide Cutter,	030-56	BC0143XXXX
11	Vise Table	030-11	131451M	36	Hood Label for 030	030-36	255276		.062 Thick		
12	Dowel Sleeve, 1/4 (12)	030-12	131465	37	Spacer Bearing	030-37	101011	57	CU30-72 Carbide Cutter,(	)30-57	BC0145XXXX
13	Dowel Sleeve, #10 (4)	030-13	131458	38	Key Guide Spindle	030-38	153009		.072 Thick		
14	Bottom Vise Jaw (right)	030-14R	131457		Travel Pin			58	CU30-88 Carbide Cutter,	030-58	BC0146XXXX
144	Bottom Vise Jaw (left)	030-14L	131454	39	Flat Head Screw (2)	030-39	174076		.088 Thick		
15	Top Vise Jaw (2)	030-15	131453	40	Socket Head Set Screw	030-40	174078	59	Cutter Pulley	030-59	131459
16	Shim	030-16	131455		(2)			60	Hex Head Screw (3)	030-60	174279
17	Vise Jaw Springs (4)	030-17	184046	41	Carriage Knob (two)	030-41	130000	61	Flat Washer	030-61	194251
18	Socket Head Cap Screw	030-18	174077	42	On & Off Indicator Light	030-42	131475	62	Hex Nut, #8 (4)	030-62	151009
19	Vise Handle Assy. (2)	030-19	BD0546XXXX	43	Plunger (two)	030-43	131463	63	Lock Washers, #8 (4)	030-63	194206
20	Key Stop (2) for 031 only	031-20	131477	44	Flat Head Screw	030-44	170008	64	Socket Head Set Screws	030-64	174652
21	Key Guide Housing	030-21	500565M	45	Motor Pulley	030-45	131471		(5)		
22	Key Guide Spindle	030-22	182001	46	Flat Head Screws (12)	030-46	170385	80	Motor	030-80	131470
23	Key Guide	030-23	131461P	47	Socket Head Set Screw	030-47	174074	82	Spacer Washer	030-82	101010
24	Key Guide Adjusting	030-24	151020		(2)			IM	Instruction Manual	030/031	125302
	Collar			48	Round Head Screws (3)	030-48	172400	NS	Hex Key 3/32	_	129014
25	Key Guide Spindle	030-25	184047	49	Socket Head Set Screws	030-49	174607	NS	Hex key 5/32	_	129074
	Spring				(4)	174607		NS	Hex Key 1/8	_	129395

NOTE-Part #20 is for 031-110 Key machines only.

## **OPTIONAL KITS**

030-CK This kit is intended for the customer who has an 031 (detention) key machine and wants to covert it to cut safe deposit keys.


Kit includes: 1 CU30-55 cutter

2 Key stops, part no. 030-202 screws, part no. 030-53


This kit is intended for the customer who has an 030 (safe deposit) and or 031 (detention) key machine and wants to cut the large paracentric cylinder key (Mogul).

Kit includes: 1 CU30-M cutter


1 key guide (131480) 1 key stops (131477) 2 screws (174080)




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	040-1	103263M	54	Cutter Guide Binding	040-54	174068	137	Set Screw, 10-32 X 3/16	040-137	174449
1X	Carriage Assembly	040-1X	600186		Screw			138	Gear Motor (115 Volt)	040-138	131506
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	55	Adjusting Screw	040-55	129111	NS	220V Gear Motor	040-139	501110
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX	56	Key Gauge	040-56	131797	140	Micro Motor Cam	040-140	129877
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	58	Key gauge Dowel Pin	040-58	131806	141	Micro Switch Plate	040-141	131608
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	59		025-59	1106113A	144	Automatic Cycle Switch		BD0354XXXX
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	60		025-60	1106155P	146	Strain Relief For Power		129023
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M	62	On & Off Switch	040-62	131807		Cord		
11	Trigger Pin	040-11	131437	64	Switch screws 6-32 X 1/4	040-64	1103395P	147	Drive Screw	040-147	168402
11X	Trigger Assembly	040-11X	BD0387XXXX	65	Base Machined	040-65	129882M	151	Set Screw 8-32 X 3/8	040-151	174619
12	Trigger Pin Spring	040-11X	BD0387XXXX	67	Key Gauge Cam	040-67	131801	152	Deburring Switch	040-152	131808
13	Trigger Body	040-11X	BD0387XXXX	68	Electrical Cover	040-68	131603	153	Switch Panel Label	040-153	131811
14	Trigger	040-11X	BD0387XXXX	69	Set Screw 10-24 X 3/8	040-69	131812		Key Gauge Label	040-158	131805
16		040-16	1105170P	70	Rubber Mount	040-70	129849		Caution Label	040-160	131809
17	Washer	025-17	194251	74	Truss Head Screw, 8-32	040-74	1103379P	161	Key Gauge Guard	040-161	131778
18	Screw, 10-32 X 1/2	025-18	174605	75		040-75	131505	162	Key Gauge Guard Screws	040-162	174034
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	76	Motor Bolt, Rear	040-76	129878		Hood Screw	045-163	1103379P
21	Carriage Shaft Bushing,	025-21	BD0361XXXX	77	Motor Bolt, Front	040-77	174077	164	Cam Follower Block	040-164	131802
	Right			79	Key Gauge Spring	040-79	131810	165	3/32 X 1/2 Dowel Pin	040-165	131800
22	Carriage Shaft Bushing,	040-22	131803	80	Chip Tray	040-80	131798	166	Cam Follower Pin	040-166	131804
	Left			82	Oil Cup	025-82	BD0362XXXX	167	Nut, 10-24	040-167	129883
23	Carriage Shaft	040-23	131606	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P	169	Carriage Label	040-169	131841
24	Friction Reducer	040-24	131926	85	040-110V Nameplate	040-85	131781	171	Cutter Pulley Set Screw		174144
36	Cutter Nut	025-36	151090	86	Safety Hood with 040	040-86	131609	NS	Instruction Manual	040-IM	125366
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P		Decal (Black only)			NS	220V 1/4 HP Motor	040-240	129395
38	CU20 Cutter	040-38	BC0151XXXX	86X		040-86X	131609	NS	Hex Key 3/32	_	129014
40	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX		(Black only)			NS	Hex Key 5/32	_	129014
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	87	Safety Shield	040-87	129888		Hex Key 1/8	_	129395
	(3-1/2)			88	Shield Screws,	040-88	172022	NS	12 volt motor	_	129297
43	Nylon Brush	025-43	BD0221XXXX		10-32 x 1/2						
45	Brush Bolt Washer,	025-45	194080	89	Flat Washwe, #10	040-89	194006				
	5/16			90	Nut, 10-32	025-90	151300				
46	Hex Head Screw,	025-46A	174279	91	Power Cord	040-91	1103290P				
	5/16 -18 X 3/4			92	Motor Cable	040-92	1103290P				
47	Motor Pulley 2 - 3L	025-47	129085	98	Cam Motor Screws	040-98	174114				
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX		Cutter Spacer, Right	040-100	194009				
49	Cutter Guide (Stylus)	040-49	BD0544XXXX	101		025-101	174619				
50	Carriage Stop	040-50	131123		Carriage Bumper	040-108	131799				
52	Socket head Screw,	040-52	174081		Bearing Washer	025-109	129031				
	8-32 X 1 1/2			110	Wave Washer	025-110	194021				
53	Cutter Guide Binding	040-53	194275	123	Screw, 4-40 X 1/2	040-123	172018				
	Plate				Cam	040-135	131607				



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	040-1	103263M	55	Adjusting Screw	045-55A	129461	150	Switch Screws	040-150	1103395P
1X	Carriage Assembly	040-1X	600186	56	Key Gauge	040-56	131797		(6-32 X 1/4")		
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	58	Key gauge Dowel Pin	040-58	131806	151	Set Screw 8-32 X 3/8	040-151	174619
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX	59	Key Gauge Housing (2)	025-59	1106113A	152	Deburring Switch	040-152	131808
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2"	025-60	1106155P	153	Switch Panel Label	040-153	131811
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	62	On & Off Switch	040-62	131807	158	Key Gauge Label	040-158	131805
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	65	Base Machined	040-65	129882M	160	Caution Label	040-160	131809
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M	67	Key Gauge Cam	040-67	131801	161	Key Gauge Guard	040-161	131778
11X	Trigger Assembly	040-11X	BD0387XXXX	68	Electrical Cover	040-68	131603	162	Key Gauge Guard Screws	040-162	174034
16	Carriage Torsion Spring	040-16	1105170P	69	Set Screw 10-24 X 3/8"	040-69	131812	163	Hood Screw	045-163	1103379P
17	Washer	025-17	194251	70	Rubber Mount	040-70	129849	164	Cam Follower Block	040-164	131802
18	Screw, 10-32 X 1/2"	025-18	174605	74	Truss Head Screw, 8-32"	040-74	1103379P	165	3/32 X 1/2 Dowel Pin	040-165	131800
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	75	Motor, 1/4 HP, 115V, C/S	040-75	131505	166	Cam Follower Pin	040-166	131804
21	Carriage Shaft Bushing,	025-21	BD0361XXXX	79	Key Gauge Spring	040-79	131810	169	Carriage Label	040-169	131841
	Right			82	Oil Cup	025-82	BD0362XXXX	171	Cutter Pulley Set Screw	025-171	174144
22	Carriage Shaft Bushing,	040-22	131803	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P	183	1/4-20 Lock Washer	040-183	194253
	Left			86AX	Safety Hood Assembly	040-86AX	501408	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
23	Carriage Shaft	040-23	131606	87	Safety Shield	040-87A	129133	186	6-32 X 3/8 Set Screw	045-186	129745
24	Friction Reducer	040-24	131926	90	Nut, 10-32"	025-90	151300	187	Dowel	045-187	153009
36	Cutter Nut	025-36	151090	91	Power Cord	040-91	1103290P	188	Dowel Spring	045-188	199179
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	92	Motor Cable	040-92	1103290P	189	Adjustment Dial	045-189	129467
38	CU20 Cutter	CU20	BC0151XXXX	98	Cam Motor Screws	040-98	174114	190	Cutter Guide Label	045-190	186066
40	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	100	Cutter Spacer, Right"	040-100	194009	191	Switch Plate (Adjustable)	040-191	129077
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	101	Set Screw, 1/4-20 x 1/4"	025-101	174619	192	Switch Plate Screws	040-192	1103379P
	(3 1/2")			106	Chip Tray	040-106	131798	193	Switch Plate Washer	040-193	194100
43	Nylon Brush	025-43	BD0221XXXX	108	Carriage Bumper	040-108	131799	194	#10 Flat Washer	045-194	194272
45	Brush Bolt Washer, 5/16"	025-45	194080	109	Bearing Washer	025-109	129031	195	10-32 X 1/2 Button	045-195	174152
46	Hex Head Screw,	025-46A	174279	110	Wave Washer	025-110	194021		Head Screw		
	5/16"-18 X 3/4"			123	Screw, 4-40 x 1/4"	040-123	172018	NS	Instruction Manual	040P-IM	125007
47	Motor Pulley 2"- 3L	025-47	129085	129	Locking Nut (8-32)	040-129	151009	NS	220V 1/4 HP Motor	040-240	129395
48	V-Belt, 3L-180"	025-48	BD0468XXXX	135	Cam	040-135	131607	NS	Hex Key 3/32		129014
49	Cutter Guide (Stylus)	040-49	BD0544XXXX	137		040-137	174449	NS	Hex Key 5/32		129074
50	Carriage Stop	040-50	131123	138	Gear Motor (115 Volt)	040-138	131506	NS	Hex Key 1/8	—	129395
52	Socket head Screw,	040-52	174081	140	Gear Motor Cam	040-140	129877	NS	12 volt motor	<u> </u>	129297
	8-32 X 1 1/2"			141	Micro Switch Plate	040-141A	129076				
53	Cutter Guide Binding	045-53A	129463		(Static)						
	Plate				Automatic Cycle Switch		BD0354XXXX				
54	Cutter Guide Binding	045-54	174153	146	Strain Relief For Power	040-146	129023				
	Screw				Cord						



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	024B-1	103263M	53	Cutter Guide Binding	045-53A	129463	146	Power Cord Strain Relief	040-146	129023
1X	0	024B-1X	600186		Plate				Switch Screws, 6-32 X 1/4		1103395P
2		025-2	BD0328XXXX	54	Cutter Guide Binding	045-54	174153			040-151	174619
3X		025-3X	BD0410XXXX		Screw					025-160	255288
4		025-4	1103495P	55		045-55A	129461		I .	045-163	174151
6X		025-6X	BD0222XXXX	56		040-56	131797		Cutter Pulley Set Screw,		174144
8		025-8	BD0329XXXX	57		024B-57	129157		5/16-18		
9X		040-9X	131516M	58		024B-58	129136	177		024B-177	1500410P
11X		040-11X	BD0387XXXX	59	1 3 0	025-59	1106113A			024B-178	1500625P
16		040-16	1105170P	60		025-60	174123	179		024B-179	174685
17		024-17	194251	61	Circuit Breaker, ETA 1658		1103128P			024B-180	129154
18		024-18	174605			025-62A	BD0359XXXX		Key Gauge Spacer - Left		129148
20		025-20	BD0360XXXX	65	Machined Base	044-65	600292		Key Gauge Spacer-Right		129149
21		025-21	BD0361XXXX	68		040-68	131603			040-183	194253
23A		024B-23	129126	70		040-70	129849			040-184	151077
24		024B-24	129152	74	Truss Head Screw, 8-32		1103379P			045-186	129745
25		024B-25	1105030P	75		040-75	131505		I .	045-187	153009
		024B-28	129153	79		024B-79	129054	188	Dowel Spring	045-188	199179
	Set Screw, 1/4-20 X 5/16	024B-29	174079	82		025-82	BD0362XXXX		1 0	045-189	129467
32		024B-32	129334	84		024B-84	1102033P			045-190	186066
ı	10-24 X 3/8					044-86X	501410			045-194	194272
35X	Carriage Lever Assy.	044-35X	600291	87		045-87	129681		Washer		
36		025-36	151090	89		045-89	194006	195	10-32 X 1/2 Button	045-195	174152
37		025-37	1106180P	90		025-90	151300		Head Screw		
38	Cutter	CU20	BC0151XXXX	91	Power Cord	024B-91	1103290P	197	High Collar Lock Washer	044-197	194038
40	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	92	3 Wire Motor Cable	024B-92	1103118P	IM		044-IM	125384
41		025-41	BD0364XXXX			024B-100	194009	NS	220V 1/4 HP Motor	025-240	129395
43		814-00-51	BD0221XXXX			025-101	174619	NS	Hex Key 3/32	_	129014
45	Brush Bolt Washer, 5/16	025-45	194080			040-106	131798	NS	Hex Key 5/32	_	129074
46		025-46A	174279			025-109	129031	NS	Hex Key 1/8	_	129395
ı	5/16-18 X 3/4					025-110	194021	NS	12 volt motor	_	129297
47	Motor Pulley 2 - 3L	025-47	129085			024B-111	129156				
48	, ,	025-48	BD0468XXXX			024B-112	174685				
49		044-49	129462		10-32 X 3/4						
50		040-50	131123	113		024B-113	129980				
52		040-52	174114			024B-114	129155				
4	8-32 X 1 1/2					040-129	151009				




		Part	Item			Part	Item
	Description	Number	Number		Description	Number	Number
1	Carriage	044HD-1	502619M	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2"	025-60	174123
1X	Carriage Assembly	044HD-1X		61	Circuit Breaker, ETA 1658	025-61	1103128P
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	62	On & Off Switch	025-62A	BD0359XXXX
3X	Vise Jaw Assembly		BD0053XXXX	65	Machined Base	044HD-65	502616M
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	68	Electrical Cord	040-68	131603
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	70	Rubber Mount	040-70	129849
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	74	Truss Head Screw, 8-32"	040-74	1103379P
9X	Carriage Handle Assembly	040-9X	131516M	75	Motor, 1/4 HP, 115V, C/S	040-75	131505
11X	Trigger Assembly	040-11X	BD0387XXXXX	79	Key Gauge Spring	024B-79	129054
16	Carriage Torsion Spring	040-16	1105170P	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P
17	Washer	024-17	194251	86X	Safety Hood Assembly	044HD-86X	
18	Screw 10-32 X 1/2	024-18	174605	87	Safety Shield	044HD-87	129681
20	Cutter Shaft Bearing	045HD-20	132660	89	#10 Lockwasher	045-89	194006
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	90	Nut	025-90	151300
23	Carriage Shaft	044HD-23	132007	91	Power Cord	024B-91	1103290P
24	Pivot Block	024B-24	129152	92	3 Wire Motor Cable	024B-92	1103118P
25	Pinion Shaft Bushing	024B-25	1105030P	100	Cutter Spacer, Right	040HD-100	
28	Pinion Shaft	024B-28	129153	101	Set Screw, 1/4-20 X 1/4"	025-101	174619
29	Set Screw, 1/4-20 X 5/16"	024B-29	174079	106	Chip Tray	040-106	132021
32	Socket Head Screw, 10-24 X 3/8"	024B-32	129334	109	Bearing Washer	025-109	129031
35X	Carriage Lever Assembly	044-35X	600291	110	Wave Washer	025-110	194021
36	Cutter Nut	025-36	151090	111	Yoke	024B-111	129156
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	112	Socket Head Screw, 10-32 X 3/4"	024B-112	174685
38	Cutter	P-CU20	BC0219XXXX	113	Roll Pin	024B-113	129980
40	Cutter Shaft	040HD-40	132667	114	Torque Arm	024B-114	129155
41	Cutter Shaft Pulley	040HD-41	502607M	129	Locking Nut (8-32)	040-129	151009
51	Nylon Brush		BD0221XXXX	146	Power Cord Strain Relief	040-146	129023
45	Brush Bolt Washer, 5/16"	025-45	194080	150	Switch Screws, 6-32 X 1/4"	040-150	1103395P
46A	Hex Head Screw, 5/16-18 X 3/4"	025-46A	174279	151	Set Screw 8-32 X 3/8	040-151	174619
47	Motor Pulley 2-3L	025-47	129085	160	Caution Label	025-160	255288
48	V-Belt, 3L-170	040HD-48	132676	163	Hood Screw	045-163	174151
49	Cutter Guide (Stylus)	044-49	129462	171	Cutter Pulley Set Screw, 5/16-18	025-171	174144
50	Carriage Block	040-50	131123	177	Ext. Retaining Ring	024B-177	1500410P
52	Socket Head Screw, 8-32 X 1-1/2"	040-52	174114	178	Washer	024B-178	1500625P
53A	Cutter Guide Binding Plate	045-53A	129463	179	10-32 X 3/4 SCHS	024B-179	174685
54	Cutter Guide Binding Screw	045-54	174153	180	Mount Plate	024B-180	129154
55A	Adjusting Screw	045-55A	129461	181	Key Gauge Spacer-Left	024B-181	129148
56	Key Gauge	040-56	131797	182	Key Gauge Spacer- Right	024B-182	129149
57	Key Gauge Bracket	024B-57	129157	183	1/4-20 Lockwasher	040-183	194253
58	Key Gauge Dowel Pin	024B-58	129136	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
59	Key Gauge Housing (2)	025-59	1106113A	186	6-32 X 3/8 Set Screw	045-186	129745




	Description	Part Number	ltem Number		Description	Part Number	ltem Number
187	Dowel	045-187	153009	N/S	Instruction Manual	044HD-IM	125190
188	Dowel Spring	045-188	199179	N/S	Hex Key 3/32		129014
189	Adjustment Dial	045-189	129467	N/S	Hex Key 5/32		129074
190	Cutter Guide Label	045-190	186066	N/S	Hex Key 1/8		129109
194	Chip Guard #10 Flat Washer	045-194	194272	N/S	040 Sargent Guide		BD0600XXXX
197	10-32 X 1/2 Button Head Screw	045-197	194038		-		






	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	040-1	103263M	53	Cutter Guide Binding	045-53A	129463	110	Wave washer	025-110	194021
1X	Carriage Assembly	045-1X	501412		Plate			129	Locking Nut (8-32)	040-129	151009
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	54	Cutter Guide Binding	045-54	174153	146	Power Cord Strain Relief	040-146	129023
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX		Screw			150	Switch Screw (6-32 x 1/4)	040-150	1103395P
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	55	Adjusting Screw	045-55A	129461	151	Set Screw (8-32 X 3/8")	040-151	174619
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	56	Key Gauge	040-56	131797	160	Caution Label	025-160	255288
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	57	Key Gauge Bracket	024B-57	129157	163	Hood Screw	045-163	174151
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M	58	Key Gauge Dowel Pin	024B-58	129136	171	Cutter Pulley Set Screw,	025-171	174144
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	59	Key Gauge Housing	025-59	1106113A		3/8"-18		
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2"	025-60	174123	181	Key Gauge Spacer - Left	024B-181	129148
23	Carriage Shaft	045-23	131606	61	Circuit Breaker, ETA 1658	025-61	1103128P	182	Key Gauge Spacer - Right	024B-182	129149
32	Button Head Screw,	024B-32	129334	62A	On & Off Switch	025-62A	BD0359XXXX	183	1/4-20 Lockwasher	040-183	194253
	10-24 X 3/8"			65	Machined Base	045-65	600294	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
36	Cutter Nut	025-36	151090	68	Electrical Cover	040-68	131603	186	6-32 X 3/8"Set Screw	045-186	129745
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	70	Rubber Mount	040-70	129849	187	Dowel	045-187	153009
38	Cutter	P-X23MC	BC0089XXXX	74	Truss Head Screw, 8-32	040-74	1103379P	188	Dowel Spring	045-188	199179
40	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	75	Motor, 1/4 HP, 115V	040-75	131505	189	Adjusting Dial	045-189	129467
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	79	Key gauge Spring	024B-79	129054	190	Cutter Guide Label	045-190	186066
43	Nylon Brush	814-00-51	BD0221XXXX	82	Oil Cup	025-82	BD0362XXXX	194	#10 Flat washer	045-194	194272
45	Brush Bolt Washer,	024-45	194080	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P	195	10-32 X 1/2"Button	045-195	174152
	5/16"			86X	Safety Hood Assembly	045-86X	501413		Head Screw		
46	Hex Head Screw,	025-46A	174279	87	Safety Shield	045-87	129681	198	7/16-14 X 3/4"Set Screw	045-198	174146
	5/16"-18 X 3/4"			89	#10 Lockwasher	045-89	194006	199	1/2-20 X 1/2"Set Screw	045-199	174279
47	Motor Pulley 2"-3L	025-47	129085	90	Nut, #10-32	025-90	151300	IM	Instruction Manual	045-IM	125385
48	V-Belt, 3L-180"	025-48	BD0468XXXX	91	Power Cord	024B-91	1103290P	NS	220V 1/4HP Motor	025-240	129395
49	Cutter Guide (Stylus)	045-49	129685	92	3 Wire Motor Cable	024B-92	1103118P	NS	Hex Key 3/32	_	129014
50	Carriage Stop	040-50	131123	101	Motor Pulley Set Screw	025-101	174619	NS	Hex Key 5/32	_	129074
52	Socket Head Screw	040-52	174081	106	Chip Tray	040-106	131798	NS	Hex Key 1/8	_	129395
	8-32 x 1-1/2"			109		025-109	129031	NS	12 volt motor	_	129297




		Part	Item			Part	Item
	Description	Number	Number		Description	Number	Number
1	Carriage	045HD-1	502619M	75	Motor, 1/4 HP, 115V, C/S	040-75	131505
1X	Carriage Assembly	045HD-1X		79	Key Gauge Spring	040-73 024B-79	129054
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P
3X	Vise Jaw Assembly	045HD-3X		86X	Safety Hood Assembly	045HD-86X	
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	87	Safety Shield	045HD-87	129681
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	89	#10 Lockwasher	045-89	194006
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	90	Nut	025-90	151300
9X	Carriage Handle Assembly	040-9X	131516M	91	Power Cord	024B-91	1103290P
20	Cutter Shaft Bearing	040HD-20		92	3 Wire Motor Cable	024B-92	1103118P
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	100	Cutter Spacer, Right	040HD-100	
23	Carriage Shaft	045HD-23	132672	101	"Set Screw, 1/4-20 X 1/4"	025-101	174619
32	Socket Head Screw, 10-24 X 3/8"	024B-32	129334	106	Chip Tray	040-106	132021
36	Cutter Nut	025-36	151090	109	Bearing Washer	025-109	129031
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	110	Wave Washer	025-110	194021
38	Cutter	P-X23MC	BC0089XXXX	129	Locking Nut (8-32)	040-129	151009
40	Cutter Shaft	040HD-40		146	Power Cord Strain Relief	040-146	129023
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	150	Switch Screws, 6-32 X 1/4"	040-150	1103395P
51	Nylon Brush	814-00-51	BD0221XXXX	151	Set Screw 8-32 X 3/8	040-151	174619
45	Brush Bolt Washer, 5/16"	025-45	194080	160	Caution Label	025-160	255288
46A	Hex Head Screw, 5/16-18 X 3/4"	025-46A	174279	163	Hood Screw	045-163	174151
47	Motor Pulley 2-3L	025-47	129085	171	Cutter Pulley Set Screw, 5/16-18	025-171	174144
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	181	Key Gauge Spacer-Left	024B-181	129148
49	Cutter Guide (Stylus)	045-49	BD0659XXXX	182	Key Gauge Spacer- Right	024B-182	129149
50	Carriage Block	040-50	131123	183	1/4-20 Lockwasher	040-183	194253
52	Socket Head Screw, 8-32 X 1-1/2"	040-52	174081	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
53A	Cutter Guide Binding Plate	045-53A	129463	186	6-32 X 3/8 Set Screw	045-186	129745
54	Cutter Guide Binding Screw	045-54	174153	187	Dowel	045-187	153009
55A	Adjusting Screw	045-55A	129461	188	Dowel Spring	045-188	199179
56	Key Gauge	040-56	131797	189	Adjustment Dial	045-189	129467
57	Key Gauge Bracket	024B-57	129157	190	Cutter Guide Label	045-190	186066
58	Key Gauge Dowel Pin	024B-58	129136	194	Chip Guard #10 Flat Washer	045-194	194272
59	Key Gauge Housing (2)	025-59	1106113A	195	10-32 X 1/2"" Button Head Screw	045-195	174152
60	Cap Screw, 8-32 X 1/2"	025-60	174123	198	7/16-14 X 3/4"" Set Screw	045-198	174146
61	Circuit Breaker, ETA 1658	025-61	1103128P	199	1/2-20 X 1/2"" Set Screw	045-199	174279
62A	On & Off Switch	025-62A	BD0359XXXX	N/S	Instruction Manual	045HD-IM	125191
65	Machined Base	045HD-65	502622M	N/S	Hex Key 3/32		129014
68	Electrical Cord	040-68	131603	N/S	Hex Key 5/32		129074
70	Rubber Mount	040-70	129849	N/S	Hex Key 1/8		129109
74	Truss Head Screw, 8-32	040-74	1103379P	N/S	045 Sargent Guide		BD0601XXXX






PERFORMANCE eucs

	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Carriage	024B-1	103263M	53	Cutter Guide Binding	045-53A	129463	110	Wave Washer	025-110	194021
1X	Carriage Assembly	024B-1X	501412		Plate			129	Locking Nut (8-32)	040-129	151009
2	Carriage Stud	025-2	BD0328XXXX	54	Cutter Guide Binding	045-54	174153	146	Power Cord Strain Relief	040-146	129023
3X	Vise Jaw Assembly	025-3X	BD0410XXXX		Screw			150	Switch Screw	040-150	1103395P
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	55	Adjusting Screw	045-55A	129461		(6-32 X 1/4)		
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	56	Key Gauge	040-56	131797	151	Set Screw (8-32 X 3/8)	040-151	174619
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	57	Key Gauge Bracket	024B-57	129157	160	Caution Label	025-160	255288
9X	Carriage Handle	040-9X	131516M	58	Key Gauge Dowel Pin	024B-58	129136	163	Hood Screw	045-163	174151
20	Cutter Shaft Bushing	025-20	BD0360XXXX	59	Key Gauge Housing	025-59	1106113A	171	Cutter Pulley Set Screw,	025-171	174144
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	60	Cap Screw, 8-32 X 1/2	025-60	174123		5/16-18		
23	Carriage Shaft	045-23	131606	61	Circuit Breaker,	025-61	1103128P	181	Key Gauge Spacer-Left	024B-181	129148
32	Button Head, Screw,	024B-32	129334		ETA 1658					024B-182	129149
	10-24 X 3/8			62A	On & Off Switch	025-62A	BD0359XXXX			040-183	194253
36	Cutter Nut, N-4	025-36	151090	65	Machined Base	045-65	600294	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	68	Electrical Cover	040-68	131603	186	6-32 X 3/8 Set Screw	045-186	129745
38	Cutter	P-SMS45	BC0085XXXX	70	Rubber Mount	040-70	129849	187	Dowel	045-187	153009
40	Cutter Shaft	025-40A	BD0423XXXX	74	Truss Head Screw, 8-32	040-74	1103379P	188	Dowel Spring	045-188	199179
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	75	Motor, 1/4HP, 115V	040-75	131505	189	Adjustment Dial	045-189	129467
43	Nylon Brush	814-00-51	BD0221XXXX	79	Key Gauge Spring	024B-79	129054	190	Cutter Guide Label	045-190	186066
45	Brush Bolt Washer, 5/16	024-45	194080	82	Oil Cup	025-82	BD0362XXXX	194	#10 Flat Washer	045-194	194272
46	Hex head Screw,	025-46A	174279	84	Clip	024B-84	1102033P	195	10-32 X 1/2 Button	045-195	174152
	5/16-18 X 3/4			86X	Safety Hood Assembly	046-86X	501416		Head Screw		
47	Motor Pulley 2 - 3L	025-47	129085	87	Safety Shield	045-87	129681	198	7/16-14 X 3/4 Set Screw	045-198	174146
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	89	#10 Lockwasher	046-89	194006	199	1/2-20 X 1/2 Set Screw	045-199	174145
49	Cutter Guide (Stylus)	046-49	129509	90	Nut, #10-32	025-90	151300	IM	Instruction Manual	046-IM	125009
50	Carriage Stop	040-50	131123	91	Power Cord	024B-91	1103290P	NS	220V 1/4HP Motor	025-240	129395
51	Cutter Shaft Thrust	026-51	194009	92	3 Wire Motor Cable	024B-92	1103118P	NS	Hex Key 3/32	_	129014
	Washer (Thin)			101	Motor Pulley Set Screw	025-101	174619	NS	Hex Key 5/32	_	129074
52	Socket Head Screw	040-52	174081	106	Chip Tray	040-106	131798	NS	Hex Key 1/8	_	129395
	8-32 X 1-1/2			109	Bearing Washer	025-109	129031	NS	12 volt motor	_	129297




		Part	Item			Part	Item
	Description	Number	Number		Description	Number	Number
1	Carriage	045HD-1	502619M	75	Motor, 1/4 HP, 115V, C/S	040-75	131505
1X	Carriage Assembly	045HD-1X	502615	79	Key Gauge Spring	040-73 024B-79	129054
2	Carriage Stud	045110-17	BD0328XXXX	84	Crescent Ring	024B-84	1102033P
3X	Vise Jaw Assembly	045HD-3X	BD0053XXXX	86X	Safety Hood Assembly	046HD-86X	
4	Vise Jaw Spring	025-4	1103495P	87	Safety Shield	045HD-87	129681
6X	Thrust Bearing Set	025-6X	BD0222XXXX	89	#10 Lockwasher	045-89	194006
8	Wing Nut	025-8	BD0329XXXX	90	Nut	025-90	151300
9X	Carriage Handle Assembly	040-9X	131516M	91	Power Cord		1103290P
20	Cutter Shaft Bearing	040HD-20	132666	92	3 Wire Motor Cable		1103118P
21	Carriage Shaft Bushing	025-21	BD0361XXXX	100	Cutter Spacer, Right"	040HD-100	
23	Carriage Shaft	045HD-23	132672	101	Set Screw, 1/4-20 X 1/4"	025-101	174619
32	Socket Head Screw, 10-24 X 3/8"	043HB 20 024B-32	129334	106	Chip Tray	040-106	132021
36	Cutter Nut	025-36	151090	109	Bearing Washer	025-109	129031
37	Cutter Spacer	025-37	1106180P	110	Wave Washer	025-110	194021
38	Cutter	P-SMS45	BC0085XXXX	129	Locking Nut (8-32)	040-129	151009
40	Cutter Shaft	040HD-40		146	Power Cord Strain Relief	040-146	129023
41	Cutter Shaft Pulley	025-41	BD0364XXXX	150	Switch Screws, 6-32 X 1/4"	040-150	1103395P
51	Nylon Brush	814-00-51	BD0221XXXX	151	Set Screw 8-32 X 3/8	040-151	174619
45	Brush Bolt Washer, 5/16"	025-45	194080	160	Caution Label	025-160	255288
46A	Hex Head Screw, 5/16-18 X 3/4"	025-46A	174279	163	Hood Screw	045-163	174151
47	Motor Pulley 2-3L	025-47	129085	171	Cutter Pulley Set Screw, 5/16-18	025-171	174144
48	V-Belt, 3L-180	025-48	BD0468XXXX	181	Key Gauge Spacer-Left	024B-181	129148
49	Cutter Guide (Stylus)	046-49	BD0422XXXX	182	Key Gauge Spacer- Right	024B-182	129149
50	Carriage Block	040-50	131123	183	1/4-20 Lockwasher	040-183	194253
52	Socket Head Screw, 8-32 X 1-1/2"	040-52	174081	184	1/4-20 Hex Nut	040-184	151077
53A	Cutter Guide Binding Plate	045-53A	129463	186	6-32 X 3/8 Set Screw	045-186	129745
54	Cutter Guide Binding Screw	045-54	174153	187	Dowel	045-187	153009
55A	Adjusting Screw	045-55A	129461	188	Dowel Spring	045-188	199179
56	Key Gauge	040-56	131797	189	Adjustment Dial	045-189	129467
57	Key Gauge Bracket	024B-57	129157	190	Cutter Guide Label	045-190	186066
58	Key Gauge Dowel Pin	024B-58	129136	194	Chip Guard #10 Flat Washer	045-194	194272
59	Key Gauge Housing (2)	025-59	1106113A	195	10-32 X 1/2"" Button Head Screw	045-195	174152
60	Cap Screw, 8-32 X 1/2"	025-60	174123	198	7/16-14 X 3/4"" Set Screw	045-198	174146
61	Circuit Breaker, ETA 1658	025-61	1103128P	199	1/2-20 X 1/2"" Set Screw	045-199	174279
62A	On & Off Switch	025-62A	BD0359XXXX	N/S	Instruction Manual	046HD-IM	125192
65	Machined Base	045HD-65	502622M	N/S	220V 1/4HP Motor	025-240	129395
68	Electrical Cord	040-68	131603	N/S	Hex Key 3/32		129014
70	Rubber Mount	040-70	129849	N/S	Hex Key 5/32		129074
74	Truss Head Screw, 8-32"	040-74	1103379P	N/S	Hex Key 1/8		129109






	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Housing	KD50-1A	N/A	52	Jaw Spring	KD50-52	BD0069XXXX	97	Cutter Washer	KD50-97	BD0185XXXX
2	Case (Body of Machine)	KD50-2	BD0081XXXX	53	Upper & Lower Vise Jaw	KD50-J	BD0058XXXX	98	Bearing	KD50-98	BD0186XXXX
3	Back Plate	KD50-3	BD0119XXXX	54	Upper & Lower Vise Jaw	KD50-J	BD0058XXXX	99	Bearing Spacer (External	KD50-99	BD0187XXXX
4	Cover	KD50-4	BD0129XXXX	55	Vise Jaw Post	KD50-55	BD0070XXXX		& Internal)		
5	Motor Shelf	KD50-5	BD0128XXXX	56	Vise Jaw Post	KD50-55	BD0070XXXX		Pulley, Cutter Spindle	KD50-100	BD0082XXXX
6	Bracket, Motor Support	KD50-6A	BD0146XXXX	57	Retaining Washer	KD50-57	BD0144XXXX	101	Brush Spacer Washer	KD50-101	BD0083XXXX
7	Motor Pulley	KD50-7	BD0155XXXX	58	Clamp Assembly	KD50-58	BD0066XXXX	102	2" Wire Brush	KD50-102	BD0057XXXX
8	Belt (US Motor)	KD50-8	BD0065XXXX	59	Thrust Washer	KD50-59	BD0145XXXX	102	2-1/2" Wire Brush	KD50-102A	BD0084XXXX
9	Motor 110 Volt	KD50-9	BD0176XXXX	60	Sliding Block	KD50-60	BD0147XXXX	103	Brush Shoulder Screw	KD50-103	BD0085XXXX
10	Power Cord and Plug	KD50-10	BD0073XXXX	61	Clamp Screw	KD50-61	BD0148XXXX	104	Plastic Shield	KD50-104	BD0086XXXX
11	Bushing, Strain Relief	KD50-11	BD0091XXXX	62	Carriage handle	KD50-62	BD0149XXXX	105	Shield Knob	KD50-105	BD0087XXXX
12	Terminal	KD50-12	BD0098XXXX	64	Finger, Setting Gauge	KD50-64	BD0150XXXX	106	Shield Spacer	KD50-106	BD0088XXXX
13	Grounding Stud	KD50-13	BD0099XXXX	66	Spring, Setting Gauge	KD50-66	BD0151XXXX	107	Foot	KD50-107	BD0089XXXX
14	Grounding Nuts	KD50-14	BD0102XXXX	67	Shaft, Setting Gauge	KD50-67	BD0152XXXX	108	Foot Spacer	KD50-108	131693
15	On/Off Switch, Rocker	KD50A-15	BD0299XXXX	68	Knob, Setting Gauge	KD50-68	BD0153XXXX	109	Chip Pan	KD50A-109A	BD0090XXXX
	Type			69	Sleeve, Setting Gauge	KD50-69	BD0154XXXX	111	Service Bar	KD50-111	BD0092XXXX
16	Power Cable	KD50-16	N/A	70	Pin, Setting Gauge	KD50-70	BD0156XXXX	112	Service Pin, 1.2mm	KD50-112	BD0093XXXX
17	Light Socket	KD50-17	BD0108XXXX	71	Shaft, Detent Release	KD50-71A	BD0158XXXX	113	Service Pin, 1.7mm	KD50-113	BD0094XXXX
18	Light Bulb	KD50-18	BD0062XXXX	72	Knob, Detent Release	KD50-72	BD0159XXXX	114	Hex Wrench Set (2, 2.5,	KD50-114	BD0095XXXX
19	Socket Support Bracket	KD50-19	BD0109XXXX		Shaft				3, 4, 5, 6mm)		
20	Transparent Light Guard	KD50-20	BD0110XXXX	73	Sleeve, Detent Release	KD50-73A	BD0175XXXX	115	Open End Wrench	KD50-115	BD0096XXXX
21	Momentary Switch	KD50-21	BD0063XXXX		Shaft			116	Cutter Spindle Bar	KD50-116	BD0097XXXX
23	Carriage	KD50-23A	BD0111XXXX	74	Extension Arm (Sleeve)	KD50-74	BD0161XXXX	120	Service Kit	KD50-120	BD0071XXXX
24	Carriage Shaft	KD50-24A	BD0113XXXX	75	Retraction Wire Plate	KD50-75	BD0162XXXX	121	Box for Service Kit	KD50-121	BD0072XXXX
25	Actuating Shaft	KD50-25	BD0114XXXX	76	Retraction Wire, Setting	KD50-76	BD0163XXXX	136	Pin Retainer	KD50A-136	131709
26	Drive Shaft	KD50-26	BD0115XXXX		Gauge			138	Motor Support Bracket	KD50A-138	131710
27	Retaining Collar	KD50-27	BD0116XXXX	77	Spring, Detent Release	KD50-77	BD0164XXXX		Retainer		
28	Actuating Shaft Sleeve	KD50-28	BD0117XXXX	81	Pawl	KD50-81	BD0167XXXX	139	Grounding Label	KD50A-139	131711
29	Gear	KD50-29	BD0118XXXX	82	Pivoting Block Shaft	KD50-82	BD0169XXXX		Sleeve	KD50-141	BD0103XXXX
30	Washer (Brass)	KD50-30	BD0120XXXX	83	Spacer Sleeve	KD50-83A	BD0170XXXX	142	Blade	KD50-142	BD0104XXXX
31	Handle	KD50-31	BD0351XXXX	84	Carriage Shaft Detent	KD50-84	BD0171XXXX	143	Key Pin	KD50-143	BD0125XXXX
32	Handle & Knob Assy.	KD50-32A	BD0351XXXX		Sleeve			144	Carriage Stop	KD50A-144	131712
34	Plate	KD50-34	BD0123XXXX	85	Spring, Pivoting Block	KD50-85	BD0172XXXX	145	Carriage Stop Screws	KD50-145	N/A
35	Angle Plate	KD50-35	BD0124XXXX	86	Key Guide Assembly	KD50-86	BD0173XXXX	146	Carriage Stop Adjusting	KD50A-146	BD0412XXXX
36	Brass Bearing Block	KD50-36	BD0131XXXX	87	Mounting Cylinder	KD50-87	BD0178XXXX		Screw		
37	Brass Bearing Spacer	KD50-37	BD0132XXXX	88	Barrel	KD50-88	BD0179XXXX	147	Carriage Stop Adj. Nut	KD50A-147	BD0413XXXX
38	Angle Pin	KD50-38	BD0133XXXX	89	Key Guide	KD50-89	BD0064XXXX		Knob (Handle Adjusting	KD50-150	BD0105XXXX
39	Carriage Spring	KD50-39	BD0134XXXX	90		KD50-90	BD0180XXXX		Guide)		
40	Cam Actuating Pin	KD50-40	BD0135XXXX	91	Adjusting Screw	KD50-91A	BD0181XXXX	160	Three Terminal Switch	KD50-160	BD0106XXXX
45		KD50-45	BD0140XXXX		(Diametral)			161	On/Off Switch Plate	KD50-161	BD0107XXXX
46	Cutter Starting Switch	KD50-46	BD0130XXXX	92	Adjusting Screw (Lateral)	KD50-92A	BD0182XXXX	NS	Release Mechanism	KD50-R	BD0188XXXX
50	Slug	KD50-50	BD0067XXXX	95	Cutter Shaft	KD50-95	BD0183XXXX	IM	Instruction Manual	KD50-IM	
51	Clamp Screw	KD50-51	BD0068XXXX	96	Acorn Nut	KD50-96	BD0184XXXX		Cutter	CU11	BC0099XXXX
	I I N (C) O F				l						



										1	
	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Housing	KD50A-1A	N/A	52	Jaw Spring	KD50-52	BD0069XXXX	96	Cutter Nut	KD50-96	BD0184XXXX
2	Case (Body of Machine)	KD50A-2	BD0465XXXX			KD50-J	BD0058XXXX	97	Cutter Washer	KD50-97	BD0185XXXX
3	Back Plate	KD50A-3	BD0119XXXX	54	Upper & Lower Vise Jaw	KD50-J	BD0058XXXX	98	Bearing	KD50-98	BD0186XXXX
4		KD50A-4	special order	55	Vise Jaw Post	KD50-55	BD0070XXXX	99	Bearing Spacer	KD50-99	BD0187XXXX
5	Motor Shelf	KD50A-5	special order	56	Vise Jaw Post	KD50-55	BD0070XXXX		(External & Internal)		
6	11	KD50A-6A	special order	57	Retaining Washer	KD50-57	BD0144XXXX		Pulley, Cutter Spindle	KD50-100	BD0082XXXX
7	Motor Pulley	KD50-7	BD0155XXXX	58	Clamp Assembly	KD50-58	BD0066XXXX	101	Brush Spacer Washer	KD50-101	BD0083XXXX
8	Belt	KD50-8A	BD0059XXXX	59	Thrust Washer	KD50-59	BD0145XXXX		3 Nylon Brush		BD0316XXXX
9	Motor 110 Volt	KD50-9A	BD0177XXXX	60	Key Head Rest	KD50-60	BD0147XXXX		Brush Shoulder Screw	KD50-103	BD0085XXXX
10	Power Cord and Plug	KD50-10	BD0073XXXX	61	Clamp Screw	KD50-61	BD0148XXXX	104	Plastic Shield	KD50-104	BD0086XXXX
11	Bushing, Strain Relief	KD50-11	BD0091XXXX	62	Carriage handle	KD50-62	BD0149XXXX	105	Shield Knob	KD50-105	BD0087XXXX
12	Terminal	KD50-12	BD0098XXXX	63	Handle Knob Assembly	KD50A-63	BD0342XXXX	107	Foot	KD50-107	BD0089XXXX
13	Grounding Stud	KD50-13	BD0099XXXX		Finger, Setting Gauge	KD50-64	BD0150XXXX		Foot Spacer	KD50-108	131693
14	Grounding Nuts	KD50-14	BD0102XXXX	66	Spring, Setting Gauge	KD50-66	BD0151XXXX	109	Chip Pan		BD0090XXXX
15	On/Off Switch,	KD50A-15	BD0299XXXX	67	Shaft, Setting Gauge	KD50-67	BD0152XXXX	111	Service Bar	KD50-111	BD0092XXXX
	Rocker Type			68	Knob, Setting Gauge	KD50-68	BD0153XXXX	112	Service Pin, 1.2mm	KD50-112	BD0093XXXX
16	Power Cable	KD50-16	N/A	69	Sleeve, Setting Gauge	KD50-69	BD0154XXXX		Service Pin, 1.7mm	KD50-113	BD0094XXXX
17	Light Socket	KD50-17	BD0108XXXX	70	Pin, Setting Gauge	KD50-70	BD0156XXXX	114	Hex Wrench Set	KD50-114	BD0095XXXX
18	Light Bulb	KD50-18	BD0062XXXX	71	Shaft, Detent Release	KD50-71A	BD0158XXXX		(2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm)		
19		KD50-19	BD0109XXXX	72	Knob, Detent Release	KD50-72	BD0159XXXX		Open End Wrench	KD50-115	BD0096XXXX
20	Transparent Light Guard	KD50A-20A	131713		Shaft			116	Cutter Spindle Bar	KD50-116	BD0097XXXX
21	Momentary Switch	KD50-21	BD0063XXXX	73	Sleeve, Detent Release	KD50-73A	BD0175XXXX	120	Service Kit	KD50-120	BD0071XXXX
23	Carriage	KD50-23A	BD0111XXXX		Shaft			121	Box for Service Kit	KD50-121	BD0072XXXX
24	Carriage Shaft	KD50A-24A	BD0370XXXX	74	Extension Arm (Sleeve)	KD50-74	BD0161XXXX		Pin Retainer	KD50A-136	131709
25	Actuating Shaft	KD50-25	BD0114XXXX	75	Retraction Wire Plate	KD50-75	BD0162XXXX	138	Motor Support Bracket	KD50A-138	131710
26	Drive Shaft	KD50-26	BD0115XXXX	76	Retraction Wire, Setting	KD50-76	BD0163XXXX		Retainer		
27	, ,	KD50-27	BD0116XXXX		Gauge			139	Grounding Label	KD50A-139	131711
28	Actuating Shaft Sleeve	KD50-28	BD0117XXXX	77	Spring, Detent Release	KD50-77	BD0164XXXX	141	Switch Cam		BD0414XXXX
29	Gear	KD50-29	BD0118XXXX		Pawl	KD50-81A	BD0168XXXX	142	Switch Operating Shaft	KD50A-142A	BD0369XXXX
30	Washer (Brass)	KD50-30	BD0120XXXX	82	Pivoting Block Shaft	KD50-82	BD0169XXXX		Pin Spring	KD50A-143	special order
31	Handle	KD50-31	BD0351XXXX		Spacer Sleeve	KD50-83	BD0170XXXX		Carriage Stop	KD50A-144	131712
32		KD50-32A	BD0351XXXX	84	Carriage Shaft Detent	KD50-84	BD0171XXXX		Carriage Stop Screws	KD50A-145	N/A
34	1	KD50-34	BD0123XXXX		Sleeve			146	Carriage Stop Adj. Screw	KD50A-146	BD0412XXXX
35	Angle Plate	KD50-35	BD0124XXXX		Spring, Pivoting Block	KD50-85	BD0172XXXX	147	Carriage Stop Adj. Nut	KD50A-147	BD0413XXXX
36		KD50-36	BD0131XXXX	86	Key Guide Assembly	KD50-86	BD0173XXXX		Micrometer Knob	KD50-150	BD0105XXXX
37	Brass Bearing Spacer	KD50-37	BD0132XXXX	87	Mounting Cylinder	KD50-87	BD0178XXXX	160	Three Terminal Switch	KD50-160	BD0106XXXX
38	1 0	KD50-38	BD0133XXXX	88	Barrel	KD50-88	BD0179XXXX	161	On/Off Switch Plate	KD50-161	BD0107XXXX
39		KD50-39	BD0134XXXX		Key Guide	KD50A-89A	BD0332XXXX		Bushing	KD50A-231	BD0459XXXX
40	Cam Actuating Pin	KD50-40	BD0135XXXX	90	Adjusting Screw Bushing		BD0180XXXX	NS	Release Mechanism	KD50-R	BD0188XXXX
45		KD50A-45A	BD0140XXXX	91	Adjusting Screw	KD50-91A	BD0181XXXX	IM	Instruction Manual	KD50A-IMD	125163
46	1 0	KD50-46	BD0130XXXX		(Diametral)			CU50A		CU50A	BC0123XXXX
50		KD50-50	BD0067XXXX		Adjusting Screw (Lateral)		BD0182XXXX		Cobalt Steel)		
51	Clamp Screw	KD50-51	BD0068XXXX		Cutter Shaft	KD50-95	BD0183XXXX				


N/A- Item Is Not Available




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Housing	KD50C-1A	N/A	59	Thrust Washer	KD50-59	BD0145XXXX	112	Service Pin, 1.2mm	KD50-112	BD0093XXXX
2		KD50C-2A	BD0465XXXX	60	Key Head Rest	KD50-60	BD0147XXXX	113	Service Pin, 1.7mm	KD50-113	BD0094XXXX
3		KD50C-3A	BD0119XXXX	61	Clamp Screw	KD50-61	BD0148XXXX	114	Hex Wrench Set (2, 2.5,	KD50-114	BD0095XXXX
4	Cover	KD50C-4A	BD0129XXXX	62		KD50-62	BD0149XXXX		3, 4, 5, 6mm)		
5	Motor Shelf	KD50-5	BD0128XXXX	64		KD50-64	BD0150XXXX	115	Open End Wrench	KD50-115	BD0096XXXX
6	Bracket, Motor Support	KD50-6A	BD0146XXXX	66		KD50-66	BD0151XXXX	116	Cutter (To secure cutter	KD50-116	BD0097XXXX
7		KD50-7A	BD0155XXXX	67	Shaft, Setting Gauge	KD50-67	BD0152XXXX		spindle)		
8	Belt	KD50-8A	BD0059XXXX	68	Knob, Setting Gauge	KD50-68	BD0153XXXX	120	Service Kit	KD50-120	BD0071XXXX
9	Motor 110 Volt	KD50-9A	BD0177XXXX	69		KD50-69	BD0154XXXX	121	Box for Service Kit	KD50-121	BD0072XXXX
10	Power Cord and Plug	KD50-10	BD0073XXXX	70	Pin, Setting Gauge	KD50-70	BD0156XXXX	136	Pin Retainer	KD50A-136	131709
11	Bushing, Strain Relief	KD50-11	BD0091XXXX	71		KD50-71A	BD0158XXXX	138	Motor Support Bracket	KD50A-138	131710
12	Terminal	KD50-12	BD0098XXXX	72		KD50-72	BD0159XXXX		Retainer		
13	Grounding Stud	KD50-13	BD0099XXXX		Shaft			139	Grounding Label	KD50-139	131711
14	Grounding Nuts	KD50A-14	BD0102XXXX	73	Sleeve, Detent Release	KD50-73A	BD0175XXXX	141	Switch Cam	KD50A-141A	BD0414XXXX
15		KD50A-15	BD0299XXXX		Shaft			142	Switch Operating Shaft	KD50-142A	131404
	Type			74	Extension Arm (Sleeve)	KD50-74	BD0161XXXX	NS	Pin Spring	KD50-143	BD0125XXXX
16		KD50A-16	N/A	75		KD50-75	BD0162XXXX	144	Carriage Stop	KD50A-144	131712
17		KD50-17	BD0108XXXX	76	Retraction Wire, Setting	KD50-76	BD0163XXXX	145	Carriage Stop Screws	KD50A-145	N/A
18	Light Bulb	KD50-18	BD0062XXXX		Gauge			146	Carriage Stop Adjusting	KD50A-146	BD0412XXXX
19	Socket Support Bracket		BD0109XXXX	77		KD50-77	BD0164XXXX		Screw		
20	Transparent Light Guard	KD50-20A	BD0110XXXX	81	Pawl	KD50-81	BD0167XXXX	147	Carriage Stop Adjusting	KD50A-147	BD0413XXXX
21		KD50-21	BD0063XXXX	82		KD50-82	BD0169XXXX		Nut		
23		KD50C-23A	BD0111XXXX	83		KD50-83	BD0170XXXX	150		KD50-150	BD0105XXXX
24	Carriage Shaft	KD50-24A	BD0113XXXX	84		KD50-84	BD0171XXXX	160	Three Terminal Switch	KD50A-160	
25		KD50-25	BD0114XXXX		Sleeve			161	On/Off Switch Plate	KD50-161	BD0107XXXX
26		KD50-26	BD0115XXXX	85	Spring, Pivoting Block	KD50-85	BD0172XXXX	166	Stud, Light Socket	KD50C-166	BD0558XXXX
27	Retaining Collar	KD50C-27	BD0508XXXX	86	Key Guide Assembly	KD50-86	BD0173XXXX	167	Nut, Light Socket Stud	KD50C-167	BD0559XXXX
28	Actuating Shaft Sleeve	KD50-28	BD0117XXXX	87		KD50-87	BD0178XXXX	290	Angle Plate	KD50C-290	BD0560XXXX
29	Gear	KD50-29	BD0118XXXX	88	Barrel	KD50-88	BD0179XXXX	293	Switch Cam	KD50C-293	BD0532XXXX
30	Washer (Brass)	KD50-30	BD0120XXXX	89	Key Guide	KD50A-89A	BD0332XXXX	300	Washer, 14 X 1.5mm	KD50C-300	BD0561XXXX
31		KD50-31	BD0351XXXX	90		KD50-90	BD0180XXXX	303	Antivibrating Washer	KD50C-303	BD0562XXXX
32	Knob	KD50-32A	BD0351XXXX	91	Adjusting Screw	KD50-91	BD0181XXXX	308	Transparent Light Guard	KD50C-308	BD0563XXXX
34	Plate	KD50-34	BD0123XXXX		(Diametral)			312	Bushing	KD50C-312	BD0564XXXX
35		KD50-35	BD0124XXXX	92	Adjusting Screw (Lateral)	KD50-92	BD0182XXXX	325		KD50C-325	BD0529XXXX
36		KD50-36	BD0131XXXX	95	Cutter Shaft	KD50-95	BD0183XXXX	326	Cam Support	KD50C-326	BD0534XXXX
37		KD50-37	BD0132XXXX	96		KD50-96	BD0184XXXX	328		KD50C-328	BD0565XXXX
38		KD50-38	BD0133XXXX	97		KD50-97	BD0185XXXX	329	Depth Knob Cam Pin	KD50C-329	BD0566XXXX
39		KD50-39	BD0134XXXX	98		KD50-98	BD0186XXXX	330	Cam Pin	KD50C-330	BD0567XXXX
40	Cam Actuating Pin	KD50-40	BD0135XXXX	99	Bearing Spacer (External	KD50-99	BD0187XXXX	331	Shaft, Detent Release	KD50C-331	BD0568XXXX
45	Mounting Block Switch		BD0140XXXX		& Internal)			332	Knob, Setting Gauge	KD50C-332	BD0569XXXX
46	Cutter Starting Switch	KD50-46	BD0130XXXX	100		KD50-100	BD0082XXXX	335	Motor Shelf	KD50C-335	BD0570XXXX
50	Slug	KD50-50	BD0067XXXX	101	Brush Spacer Washer	KD50-101	BD0083XXXX	348	Retaining Collar*	KD50C-348	BD0572XXXX
51	Clamp Screw	KD50-51	BD0068XXXX	102	3 Nylon Brush	KD50A-102B	BD0316XXXX	349	Handle*	KD50C-349	BD0573XXXX
52		KD50-52	BD0069XXXX			KD50-103	BD0085XXXX	NS	Carriage Stop Adjusting	KD71-64	BD0555XXXX
53	Upper & Lower Vise Jaw	KD50-J	BD0058XXXX	_		KD50-104	BD0086XXXX		Screw		
54	Upper & Lower Vise Jaw	KD50-J	BD0058XXXX			KD50-105	BD0087XXXX	IM	Instruction Manual	KD50C-IM	125308
55	Vise Jaw Post	KD50-55	BD0070XXXX	107		KD50-107	BD0089XXXX	NS	Cam Pin Knob	KD100-14	N/A
56		KD50-55	BD0070XXXX	108	Foot Spacer	KD50-108	131693	CU50	A Cutter (3.150 Dia.,	CU50A	BC0123XXXX
57		KD50-57	BD0144XXXX	109	Chip Pan	KD50A-109A	BD0090XXXX		Cobalt Steel)		
58		KD50-58	BD0066XXXX			KD50-111	BD0092XXXX				

NS- Item Is Not Shown On Drawing N/A- Item Is Not Available \*For machines made prior to Jan. '96, replace KD50C-349 at same time.


Note: In Jan. '96 the KD50C-349 thread diameter was increased to .390 \*\*For machines made prior to Jan. '96, replace KD50C-348 at same time.



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Label	KD56-234018	Special Order	25	Mobile Vise Clamp	KD56-260025	Special Order	49	Mobile Vise Jaw (Left)	KD56-260103	Assembly Only
2	Base	KD56-260001	Special Order	26	Motor Mount Spring	KD56-260026	Special Order	50	Vise Jaw Spacer	KD56-260105	Assembly Only
3	Bronze Bushings	KD56-260067	Special Order		Guide		_	51	Left Vise Jaw Stud	KD56-260106	Assembly Only
4	(Y) Carriage	KD56-260003	Special Order	27	Plastic Hood	KD56-260027	Special Order	52	Right Vise Jaw Stud	KD56-260107	Assembly Only
5	(X) Carriage	KD56-260004	Special Order	28	Top Pivot	KD56-260029	Special Order	53	Right Vise Jaw Spacer	KD56-260108	Assembly Only
6	Motor Support	KD56-260304	Special Order	29	Bottom Pivot	KD56-260030	Special Order	54	Left Vise Jaw Spacer	KD56-260109	Assembly Only
7	(Y) Carriage Slide	KD56-260006	Special Order	30	Bushing (Teflon)	KD56-260032	Special Order	55	Vise Jaw Assembly	KD56-J	BD0513XXXX
8	Bushing (Teflon)	KD56-260033	Special Order	31	Flat Drive Belt	KD56-260035	Special Order	56	Locking Screw	KD56-261016	Special Order
9	(Y) Carriage Shaft	KD56-260040	Special Order	32	Ball Bearing	KD56-260039	Special Order	57	Cutter Pulley	KD56-261025	Special Order
10	(X) Carriage Slide	KD56-260007	Special Order	33	Cutter Shaft Pulley	KD56-260302	Special Order	58	Motor 110 Volt	KD56-260317	Special Order
11	(Y) Carriage Guide Shaft	KD56-260041	Special Order	34	Vertical Locking Slug	KD56-260069	Special Order	59	Retaining Collar	KD50-27	BD0116XXXX
12	Rubber Washer	KD56-260010	Special Order	35	Switch	KD56-260306	Special Order	60	Depth Lever Handle	KD56-200022	Special Order
13	Cutter Holder	KD56-260011	Special Order	36	Lamp Bracket	KD56-260073	Special Order	61	Grounding Label	KD56-200063	Special Order
14	Depth Guide Holder	KD56-260012	Special Order	37	Wiring Harness	KD56-260323	Special Order	62	Grounding Stud	KD56-200064	Special Order
15	Depth Guide Spring	KD56-260014	Special Order	38	Pinion Washer	KD56-260076	Special Order	63	Orion Label	KD56-200069	Special Order
16	Tracer Point Spring	KD56-260015	Special Order	39	Latch Assembly	KD56-260077	Special Order	64	Service Bar	KD50-111	BD0092XXXX
17	Depth Guide Cylinder	KD56-260016	Special Order	40	Strain Relief Bushing	KD56-260078	Special Order	65	Light Socket	KD56-200122	Special Order
18	Cutter Cylinder Rack	KD56-260017	Special Order	41	Main On & Off Switch	KD56-260308	Special Order	66	Light Bulb	KD50-18	BD0062XXXX
19	Stationary Vise Clamp	KD56-260018	Special Order	42	Rubber Washer	KD56-260126	Special Order	67	Mobile Clamp Spring	KD56-200191	Special Order
20	Pinion	KD56-260019	Special Order	43	Bushing (Teflon)	KD56-260141	Special Order	68	Traverse Handle Knob	KD56-209046	Special Order
21	Pinion Shaft	KD56-260020	Special Order	44	Locking Screw	KD56-260196	Special Order	69	Microswitch	KD56-261022	Special Order
22	Bearing Set	KD56-260021	Special Order	45	Vise Jaw Knob	KD56-260059	Assembly Only	70	Protective-Shield	KD56-260298	Special Order
23	Traverse Movement	KD56-260022	Special Order	46	Vise Jaw Guide Pin	KD56-260072	Assembly Only		Plug	KD56-200356	Special Order
	Lever & Knob			47	Vise Jaw Base	KD56-260101	Assembly Only	72	Fuse	KD56-200359	Special Order
24	Stud-Motor Mount	KD56-260023	Special Order	48	Mobile Vise Jaw (Right)	KD56-260102	Assembly Only				




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Label	KD56-234018	Special Order	25	Mobile Vise Clamp	KD56-260025	Special Order	49	Mobile Vise Jaw (Left)	KD56-260103	Assembly Only
2	Base	KD56-260001		26	*	KD56-260026		50	Vise Jaw Spacer	KD56-260105	Assembly Only
3	Bronze Bushings	KD56-260067	Special Order		Guide		•	51	Left Vise Jaw Stud	KD56-260106	Assembly Only
4	(Y) Carriage	KD56-260003	Special Order	27	Plastic Hood	KD56-260027	Special Order	52	Right Vise Jaw Stud	KD56-260107	Assembly Only
5	(X) Carriage	KD56-260004	Special Order	28	Top Pivot	KD56-260029	Special Order	53	Right Vise Jaw Spacer	KD56-260108	Assembly Only
6	Motor Support	KD56-260304	Special Order	29	Bottom Pivot	KD56-260030	Special Order	54	Left Vise Jaw Spacer	KD56-260109	Assembly Only
7	(Y) Carriage Slide	KD56-260006	Special Order	30	Bushing (Teflon)	KD56-260032	Special Order	55	Vise Jaw Assembly	KD56-J	BD0513XXXX
8	Bushing (Teflon)	KD56-260033	Special Order	31	Flat Drive Belt	KD56-260035	Special Order	56	Locking Screw	KD56-261016	Special Order
9	(Y) Carriage Shaft	KD56-260040	Special Order	32	Ball Bearing	KD56-260039	Special Order	57	Cutter Pulley	KD56-261025	Special Order
10	(X) Carriage Slide	KD56-260007	Special Order	33	Cutter Shaft Pulley	KD56-260302	Special Order	58	Motor 110 Volt	KD56-260317	Special Order
11	(Y) Carriage Guide Shaft	KD56-260041	Special Order	34	Vertical Locking Slug	KD56-260069	Special Order	59	Retaining Collar	KD50-27	BD0116XXXX
12	Rubber Washer	KD56-260010	Special Order	35	Switch	KD56-260306	Special Order	60	Depth Lever Handle	KD56-200022	Special Order
13	Cutter Holder	KD56-260011	Special Order	36	Lamp Bracket	KD56-260073	Special Order	61	Grounding Label	KD56-200063	Special Order
14	Depth Guide Holder	KD56-260012	Special Order	37	Wiring Harness	KD56-260323	Special Order	62	Grounding Stud	KD56-200064	Special Order
15	Depth Guide Spring	KD56-260014	Special Order	38	Pinion Washer	KD56-260076	Special Order	63	Orion Label	KD56-200069	Special Order
16	Tracer Point Spring	KD56-260015	Special Order	39	Latch Assembly	KD56-260077	Special Order	64	Service Bar	KD50-111	BD0092XXXX
17	Depth Guide Cylinder	KD56-260016		40	Strain Relief Bushing	KD56-260078	Special Order	65	Light Socket	KD56-200122	Special Order
18	Cutter Cylinder Rack	KD56-260017	Special Order	41	Main On & Off Switch	KD56-260308	Special Order	66	Light Bulb	KD50-18	BD0062XXXX
19	Stationary Vise Clamp	KD56-260018	Special Order	42	Rubber Washer	KD56-260126	Special Order	67	Mobile Clamp Spring	KD56-200191	Special Order
20	Pinion	KD56-260019	Special Order	43	Bushing (Teflon)	KD56-260141	Special Order	68	Traverse Handle Knob	KD56-209046	Special Order
21	Pinion Shaft	KD56-260020	Special Order	44	Locking Screw	KD56-260196	Special Order	69	Microswitch	KD56-261022	Special Order
22	Bearing Set	KD56-260021	Special Order	45	Vise Jaw Knob	KD56-260059	Assembly Only	70	Protective-Shield	KD56-260298	Special Order
23	Traverse Movement	KD56-260022	Special Order	46	Vise Jaw Guide Pin	KD56-260072	Assembly Only	71	Plug	KD56-200356	Special Order
	Lever & Knob			47	Visc vall Base	KD56-260101	Assembly Only	72	Fuse	KD56-200359	Special Order
24	Stud-Motor Mount	KD56-260023	Special Order	48	Mobile Vise Jaw (Right)	KD56-260102	Assembly Only	73	Calibration Adjustment	KD56-260871	129286




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Housing	KD85-1	131721	103	Brush, Shoulder Screw	KD85-103		221	Key Guide Housing	KD85-221	131757
2	Base Plate	KD85-2	131722	107	Foot	KD85-107				KD85-222	131758
5	Motor Shelf	KD85-5	131723	111	Service Bar	KD50-111	BD0092XXXX	223	Key Guide Adjusting	KD85-223	131759
8	Belt	KD85-8	131724	104	Cutter Shield	KD85-104	131737		Screw Housing		
9	Motor (110V)	KD85-9	131725	137	ILCO ORION label	KD85-137		224	Depth Knob Cam Washer	KD85-224	131760
15	On/Off Switch	KD50A-15	BD0299XXXX	151	Oiling Ball	KD85-151	special order	225	Depth Knob Cam	KD85-225	131761
23	Carriage	KD85-23	131726	200	Belt Guard (Metal)	KD85-200	131739		Tension Spring		
24	Carriage Shaft	KD85-24	131727	201	Belt Guard Spacer (Short)	KD85-201	131740	226	Key Guide Barrel	KD85-226	131762
31	Handle	KD85-31	131728		Belt Guard Spacer (Long)	KD85-202	131741		Retaining Ring		
32	Knob	KD85-32	131640	203	Angle Setting Plate	KD85-203	131742	227	Key Guide Rotator	KD85-227	131763
52	Vise Jaw Spring	KD50-52	BD0069XXXX	204	Angle Locking Clutch	KD85-204	131743	228	Key Guide Rotator	KD85-228	131764
53	Upper Vise Jaw	KD85-53	131729		Pin (4mm X 40mm)				Space Plate		
55	Vise Jaw Post	KD50-55	BD0070XXXX	205	Angle Locking Clutch	KD85-205	131744	229	Detent Release Shaft	KD85-229	131765
58	Clamp Assy.	KD50-58	BD0066XXXX	206	Angle Locking Clutch	KD85-206	131745	230	Key Guide Rotator	KD85-230	131766
61	Clamp Screw (Block)	KD85-61	special order		Spring				Control Plate		
62	Carriage Handle	KD50-62	BD0149XXXX	207	Angle Locking Clutch	KD85-207	131746	231	Handle- Carriage	KD85-231	131767
63	Extension Arm (sleeve)	KD50A-63	BD0342XXXX		Lever			232	Handle O Ring	KD85-232	131768
64	Finger, Setting Gauge	KD50-64	BD0150XXXX	208	Angle Locking Clutch	KD85-208	131747			KD85-233	131769
66	Spring, Setting Gauge	KD50-66	BD0151XXXX		Lever Handle			234	Handle Support Pin	KD85-234	131770
67	Shaft, Setting Gauge	KD50-67	BD0152XXXX		0	KD85-209	131748	235		KD85-235	131771
68	Knob, Setting Gauge	KD50-68	BD0153XXXX			KD85-211	131749		CU85 Cutter		
69	Sleeve, Setting Gauge	KD85-69	BD0187XXXX	212		KD85-212	131750	D	Depth Knob Cam	KD85-D	131772
89	Key Guide	KD85-89	131731		(238 X 15 X 25mm)			SMG	Spacing Plate	KD85-SMG	131773
93	Adjusting Screw	KD85-93	131732	213	Cutter Spindle Housing	KD85-213	131751		(hgt5.99mm)		
94	Cam Pin	KD85-94	131734		Pin (4mm X 10mm)			SMP	Spacing Plate	KD85-SMP	131774
95	Cutter Spindle	KD85-95	131733	214	Cutter Spacer (3/8 X	KD85-214	131752		(hgt6.75mm)		
96	Cutter (Acorn) Nut,	KD85-96	131735		16mm X 9.5mm)					KD85-IM	125169
	Left Hand			215	Cutter Spindle Housing	KD85-215	131753	DLS	Depth Knob Cam	KD85-DLS	
97	Cutter Washer	KD85-97	131736		Washer (Brass)				Locking Screw		
98	Bearing	KD50-99	BD0187XXXX	216	Cutter Spindle Housing	KD85-216	131754	NS		20	131845
99		KD50-PP	BD0187XXXX		Anchor Washer			NS		KD50-112	BD0093XXXX
99IN	Bearing Spacer, Internal	KD50-99IN	BD0187XXXX	217	Cutter Spindle Housing	KD85-217	131755	NS		KD50-113	BD0094XXXX
100	Pulley, Cutter Spindle	KD50-100	BD0082XXXX		Anchor Nut			NS		KD50-114	BD0095XXXX
101	Washer, Brush Spacer	KD50-101	BD0083XXXX	220	Key Guide Movement	KD85-220	131756	NS		KD50-115	BD0096XXXX
102	Brush 2" Dia.	KD85-102B	BD0467XXXX		Arm			NS	Cutter Spindle Bar	KD50-116	BD0097XXXX

NS - Item is not shown on drawing




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Housing (KD95)	KD95-1	Special Order	14	Chuck for Blocking Key	KD95-14	Special Order	107	Rubber Foot	KD50-107	BD0089XXXX
2	Motor Support Plate	KD95-2	Special Order	15	On & Off Switch	KD50A-15	BD0299XXXX	137	Ilco-Orion Label	KD95-137	186001
3	Housing Bottom Plate	KD94-3	BD0298XXXX	16	Bushing for Clamp	KD95-16	Special Order	139	Grounding Label	KD95-139	Special Order
4	Support Protection	KD95-4	Special Order	17	Blocking Motor Lower	KD95-17	Special Order	142	Micro Stud	KD95-142	Special Order
5	Blocking Motor Upper	KD95-5	Special Order		Screw		-	161	Switch Metal Plate	KD95-161	Special Order
	Screw			45	Micro Switch Support	KD95-45	Special Order	163	Switch Plate	KD95-163	Special Order
6	Axe Support	KD95-6	Special Order		Switch		-	164	Strain Relief Bushing	KD95-164	Special Order
7	Blocking Screw for Axe	KD95-7	Special Order	46	Mico Switch	KD94-46	BD0335XXXX	165	Shaft Protection	KD95-165	Special Order
8	Setting Spring Axe	KD95-8	Special Order	51	Clamp Screw	KD95-51	Special Order	175	Indexing Collar	KD94-174	BD0339XXXX
9	Motor 110 Volt	KD95-9	BD0470XXXX	52	Key Setting Spring	KD95-52	Special Order	176	Indexing Pin	KD94-176	Special Order
10	Power Cord	KD94-10	131288	89	Key Guide	KD94-89	131294	177	Retainer Ring Spring	KD95-177	Special Order
11	Cam Support	KD95-11	Special Order	CU95	Cutter	CU95	BC0133XXXX	178	Axe Guide	KD95-178	Special Order
12	Cam	KD95-12	Special Order	95	Washer for Cutter	KD95-95	Special Order	NS.	Instruction Manual	KD95-IM	125309
13	Grounding Stud	KD95-13	Special Order	104	Safety Shield	KD95-104	Special Order				

N/A- Item Is Not Available NS- Item Is Not Shown On Drawing




	Description	Part No.		Description	Part No.		Description	Part No.
1	178-4 Base	112855	31	178-30 Cross Slide	129198	48	178-65 Cam Pin Lifter	B2575152
3	8UC Cutter	BC0008XXXX		Spindle			Assembly	
4	4-16 Ford Adapter	BD0200XXXX	32	177-34 Key Rest Pin	129421	49	RP-13 Roll Pin	153475
5	26A Key Rest	129187	33	178-41 Latch Screw	129202	50	S-136 R.H. Machine	172448
6	2K-27A Bearing	101041	34	S-42 Socket Set Screw	174653		Screw	
7	2K-28 Thrust Washer	BD0363XXXX	35	4-58A Wing Nut	BD0242XXXX	52	1-59 thrust Bearing	BD0222XXXX
8	2K-33 Toggle Switch	129193	36	178-48 Cam Stud	129204	54	W-1 Flat Iron Washer	194080
9	178-36 Drive Pulley	BD0364XXXX	37	178-54 Spacing Arm	129206	62	N-16 Square Nut	151076
10	178-52 Cutter Shaft	129207		Washer		63	N-17 Hex Nut	151095
11	178-59 Carriage Worm	129208	38	3-57 Threaded Stud for	BD0223XXXX	64	S-52 Socket Set Screw	174506
	Spindle			Vise		65	S-58 R.H. Machine Screw	174219
12	1-63B Oil Cup	129024	39	177-60 Key Clamp	B3442003	66	S-64 R.H. Machine Screw	172051
13	177-66A Beveled Collar	B2415083		Spring		NS	2K-35D Cord With Plug	1103290P
14	177-73A Plain Collar	129203	40	178-62 Cross Slide	184018	NS	K-2 5/32 Hex Key	129074
15	1-231 Motor Pulley	129085		Spring		NS	K-3 1/8 Hex Key	129109
16	"1-232 ""V"" Belt"	BD0243XXXX	41	178-64 Latch Spring	184011	NS	22B Key Rest	129186
17	1-236 Wood Base	B2495116	42	178-69 Cam Stud	B2415169	NS	23CH Key Rest	129182
18	Motor	129330		Washer		NS	27B Key Rest	129183
19Z	178-39Z Carriage Assy.	B2400485	43	178-77 Cross Slide	112856	NS	38B Key Rest	129169
19	178-39 Carriage	N/A	44	178-83 Disc Clamp	B2575172	NS	26AZ Key Stop Assy.	B2215068
20	GP-L Groove Pin	153057		Spring		NS	26CZ Key Stop Assy.	B2215067
21	178-5 Depth Disc Clamp	B2415179	45Z	178-86 Cam Assembly	BD0236XXXX	NS	Instruction Manual	125792
22	178-5A Spacing Disc	B2415187	45	178-3 Cam	B2495183	NA	178-13 Key Gage Rod	129196
	Clamp		46Z	178-91 Key Gauge Rod	BD0237XXXX	NA	178-13A Key Gage Rod	129172
23	178-6A Pointer	102719U		Assembly			Collar	
24	GP-7 Groove Pin	153464	46	178-14 Cam Pin Lifter	103072U	NA	178-13B Bent Ear for	129197
25	177-11A Key Clamp	B2495087	47Z	178-92 Spacing Arm	BD0238XXXX		Gage Rod	
26	178-12 Trigger	B2415173		Assembly		NA	178-13C Spring Key	184020
27	178-19 Cross Slide	129198	47	178-16 Cam Disc Pin	129617		Gage Rod	
	Spindle		48Z	178-93 Worm & Stud	BD0011XXXX	NA	26A Key Rest	129167
28	178-22 Latch	129199		Assembly		NA	26S Key Stop	B2576068
29	S-134 Thumbscrew	174860				NA	26C Key Rest	129167

NS- Item Is Not Shown On Drawing
NA- Not Available As A Separate Item. Purchase in Assembly only.
See Manual for Depth & Spacing Disc Available and for Set-up Keys
Available.




	Description	Part No.		Description	Part No.		Description	Part No.
1	2183 Carriage Assy.	BD0233XXXX	35	19MC Cutter	BC0015XXXX	69	1-53 Gooseneck Switch	BD0225XXXX
2	3-57 Key Clamp Stud	BD0223XXXX	36	2183 Cutter Shaft Spacer	B2515473		for 2183 & Keil only	
3	Super Jaw 1 (Vise Jaw)	BD0409XXXX	37	N-6 Hex Nut Machined	B2572466		(Wood Base)	
4	2584 Vise Springs	BD0224XXXX	38	1-26B Cutter Shaft	129018		Use: Replacement for	
5	2584 Wing Nut Assy.	BD0242XXXX	39	2K-28 Fibre Thrust Washer	194110		2183DM, Ilco	
6	1-59 Thrust Bearing Set	BD0222XXXX	39A	2584 Pulley Bearing	129031		Duplimatic, Keil 1, Keil	
11	"N7 Hex Nut, 1/4-20	151077	40	N-5 Self Locking Hex Nut	B2572465		1 1/2 (Most Models).70	S-306 Machine
12	2183 Gooseneck	199908	41	2183 Drive Pulley	B2400386	Scre	w	172670
	Holding Pin		42	S-303 FHMS, 1/2-Ž0 X 5/8	170310	72	2584 Switch	129193
13	S-36 Slotted Hd Screw,	174273	44	Nylon Brush Spacer	194285	74	3-39C Cam Follower Roller	199906
	1/4-20 X 11/4 cup pt.		45	814-00-51 Nylon Brush	BD0221XXXX	75	3-40C Clutch Shifter Roller	199907
14	045-D533 Carriage	BD0232XXXX	47	2183 Guide Holder	199010	76	1-38A Cam Drum Shaft Bushing	101025
	Tension Spring		48	S-126 Cap Screw, 10-32 X 5/8 Socket	174614	77	1-72 Cutter Shaft Bushing	101027
15	GP15 Groove Pin	153462	49	2183 Guide	BD0226XXXX	78	S-40 Cap Screw,	174269
16	3-52 Carriage Shaft	129429	50	W-10 Washer	194251		1/4-20 X 3/4 Hex	
17	S-2 Set Screw, 10-32	174449	51	3-67 Guide Adjustment Screw	129111	NS	S-8 Cap Screw,	174320
	X 1/4 Hex Knurled Pt.		52	S-57 Cap Screw, 1/4-20	174272		10-32 X 3/8 Hex	
18	2183 Gooseneck Assy.	BD0230XXXX		X 11/4 Socket		NS	2584 Washer Nickel Plated	B2415395
	Plate, Less Knob & Screw		53	2584 Guide Binding Screw Washer	102703U	NS	2183 Plunger Switch	129035
	3-54 Gooseneck Guide Rod	129432	54	1/4 H.P., 110V Motor	129330	NS	2183 Switch Spacer	129443
19	2183 Gooseneck Spring	184002		for 110Volt models		NS	N-19 Fastener	129173
20	2183 Starting Lever Assy.	B2215075	55	S-64 Machine Screw	172051	NS	2584 Wiring Harness	129030
21	2183 Starting Lever Latch Assy.	B2215033		1/4-20 X 11/2		NS	1-233A Solderless	129055
22	3-44C Lever Latch Shoulder Screw	199526	56	1-231 Motor Pulley	129050		Insulated Connector	
23	3-45 Starting Lever Shoulder Screw	129420	57	2K-32A V-Belt	BD0243XXXX	NS	W-1 Flat Washer	194080
24	2183 Cam Follow Assy.	B2219029	58	1-53G Chip Shield	102700U	NS	2183 Base Painted	B2419308
25	2183 Clutch Shifter Assy.	B2219030		3/8 X 8-32 FHMS X ST	170155	NS	SR-6P-4 Strain Relief Bushing	129023
26	1-41 Guide Rod	129402	60	2183 Chip Tray, less knob & screw	129264	NS	K-1 Hex Key, 3/32	129014
27	2183 Cam Follow Plate	B2414431	61	5379 Hood (Red)	129004	NS	K-2 Hex Key, 5/32	129074
28	3-42 Guide Rod Spring	184004	62	2584 Hood Retaining Clip	129002	NS	K-3 Hex Key, 1/8	129109
29	5160-62 Snap Ring	164630	63	1-34 Worm Gear Clutch	129017	NS	K-5 Hex Key, 3/16	129134
30	18838 Thrust Washer	101930	64 65	3-35 Cam Drum Clutch	129108	NS	3-62F Straight Wires	B2572085
31	S-14 Hex Cap Screw,	174279		1-36 Cam Drum Plated	199501 199007	NS NS	1-65E Space Adjustment Key 2183 Ford Shoulder	B2404140 BD0203XXXX
32	5/16-18 X 3/4	B2295074	66 67	2183 Key 2183 Cam Drum Shaft		1/1/2		DDUZUSAAAA
32	Worm Gear Housing	D2293074	67		164025	NS	Gauge (831-00-11)	129237
	Assy. 2183 for Serial#'s below (E002500)		68	Retaining Ring 3-38 Cam Drum Shaft	B2572099	1/19	1-238A Motor x 220Volt, for 220Volt models	123231
NIC	Worm Gear Housing Assy. 010	B2295101	69	2183 Gooseneck Switch	See Below	NS	1/4 HP 12Volt Motor,	129297
11/2	for Serial#'s (E002500) & Up	D2233101	69	2183 Gooseneck Switch	131968	1/19	for 12Volt models	123231
321	1-30A Worm Gear & Worm	129016	บฮ	for (Metal Base) only	131300		101 12 voit illoueis	
33	GP-2 Groove Pin, 5/32 X 1/2	153452		Use: Replacement for all				
34	1-63B Oil Cup	129024		2183HM Key Machines.				
04	1 00D OII Oup	1 20021		21001 IIVI INCY IVIACIIIICS.				



	Description	Part No.		Description	Part No.		Description	Part No.
1	2584 Carriage Casting	B2419357	24	2584 Guide Adjusting	129500	NS	7/16 -1-5/64 Flat Steel	194285
2	2584 Wing Nut Assy.	103780U		Screw			(for SMS)	
3	1-59 Thrust Bearing Set	BD0222XXXX	25	2584 Hood (Orange)	N/A	NS	3600 Latch Stud Washer	103781U
4	2584 Hood Retaining Clip	129002	26	2584 Cutter Guard	B2565469	NS	SR-6P-4 Strain Relief	129023
5	3-57 Key Clamp Stud	129337	27	W-1 Flat Washer, 3/4	194080		Bushing	
6	2584 Vise Springs	BD0224XXXX		O.D. 5/16 I.D 1/16 thk.		NS	2584 Insulating Sleeve	129418
7	2584 Gage Fork	BD0245XXXX	28	2584 Washer, N.P. Brush	B2415395		Tubing	
8	814-00-51 Nylon Brush	BD0221XXXX	29	2584 Cutter Shaft	129506	NS	K-2 Hex Key	129074
9	2584 Cutter Shaft	BD0241XXXX		Spacer for (SMS)		NS	K-3 Hex Key	129109
10	2584 Reversible Stylus	131487	30	N-4 Nut	151090	NS	K-5 Hex Key	129134
11	2584 Guide Binding	102703U	31	RP11 Roll Pin, 1/4 x 21/4	153459	NS	3-62F Straight Wire	B2572085
	Screw Washer		32	S-40 Cap Screw 1/4-20	174269	NS	2584 Wiring Harness	129030
12	2K-15A Pulley, Machine	BD0364XXXX		x 3/4 Hex		NS	1-230 E Terminal	129045
13	2584 Carriage Guide	BD0365XXXX	33	2584 Carriage Assy.	BD0239XXXX	NS	1-233A Solderless	129055
	Shaft		35	S-55 Cap Screw, 1/4-20	174271		insulated Connector	
14	2584 Cutter Shaft	129506		x 3/4 Hex Socket		NS	8021-240 Solenoid	129270
	Spacer (for CV)		36	S-303 FHMS	170310		Switch	
16	34MC Cutter (For CV	BC0036XXXX	38	2584 Rd. Hd. Machine	172441	NS	8021-241 Fuse	129275
	Models)			Screw, 1/4-20 X 5/8		NS	8021-246 Wire -	129289
17	2584 Motor Pulley	129085	39	8-32 X 3/8 PN-HD Self	174610		12AWG (12 Feet)	
18	2K-27 Bushing Cutter	101040		Tap		NS	8021-243 Solderless	129280
	Shaft		40	1/4 H.P. 110Volt Motor	129330		Connector	
19	2K-28 Fibre Thrust	BD0363XXXX	45	SMS45 Cutter (for SMS	BC0255XXXX	NS	EC-6 Connector	129302
	Washer			Only)			Pressure Terminal	
20	Super Jaw 1	BD0409XXXX	NS	S-41 Hex Set Screw	174478	NS	8021-250 Wire Nut 78B	129295
21	2K-32A V-Belt	129092	NS	W-12 Bellville washer	194106	NS	1-231 Motor Pulley	129050
22	2584 Switch	129193		(for SMS)		NS	1/4 H.P. 12 Volt Motor	129297
23	1-63B Oil Cup	129024	NS	2584 Pulley Bearing	129031	NS	1-238A motor X 220Volt	N/A


N/A- Not Available NS- Not Shown On Drawing




	Description	Part No.	•	Description	Part No.	_	Description	Part No.
1	2584 Carriage Casting	112830	24	2584 Guide Adjusting	129500	50	2585 DU Cutter Spacer	B2404407
1Z	2584 Carriage Assy.	B2295073		Screw			for DU only	
	(Consists) of 1-6Z		25	2585 Belt Guard	129628	NS	Hex Set Screw 5/16-18	174478
2	2584 Wing Nut Assy.	103780U	26	4-162 Cutter Guard	135604		X 11/4 Socket	
3	1-59 Thrust Washer	BD0222XXXX	27	Sub-Base	B2495223	NS	2584 Pulley Bearing	129031
	Bearing Set		28	W-1 Flat Washer, 3/4	194080	NS	7/16-1-5/64 Flat Steel	194285
5	3-57 Key Clamp Stud	129337		O.D. 5/16 I.D. /16 thk.			Washer	
6	2584 Vise Springs	BD0224XXXX	29	2584 Washer, N.P.	B2415395	NS	2584 Insulating Sleeve	129512
6Z	2584 Vise Jaw Assy.	BD0409XXXX	30	N-4 Nut	151090		Tubing	
7	2584 Gauge Fork	BD0245XXXX	31	Roll Pin, 1/4 X 21/4	153459	NS	K-2 Hex Key	129074
8	814-00-51 Nylon Brush	BD0221XXXX	32	Cap Screw 1/4-20 X 3/4	174269	NS	K-3 Hex Key	129109
9	5-11 Cutter Shaft	BD0241XXXX		Hex		NS	K-5 Hex Key	129134
10	2584-A Reversible Stylus	129514	33	N15 Nut, 1/4-20	151076	NS	3-62F Straight Wire	B2572085
11	2584 Guide Binding	102703U	35	Cap Screw, 1/4-20 X 3/4	174271	NS	12-34 Cable Clamp	129185
	Screw Washer			Hex		NS	1-230E Terminal	129045
12	2K-15A Pulley Machine	B2400048	36	FHMS, 1/4-20 X 5/8	170310	NS	1-233A Solderless	129055
13	5-18 Carriage Guide Shaft	129138	38	Machine Screw 1/4-20	172049		Insulated Connector	
14	2584 Cutter Shaft	129506		X 1 R.H.		NS	2584 Wiring Harness	129030
	Spacer for (DU)		39	8-32 x 3/8 PN-HD Self Tap	174610	NS	8021-240 Solenoid	129270
14	2584 Cutter Shaft	12950	40	1/4 H.P. 110V Motor	129330		Switch	
	Spacer for (SMS) .125		41	Cutter Shaft Sleeve	129137	NS	8021-241 Fuse	129275
15	2585 Base	129570	42	Belleville Washer	194106	NS	8021-246 Wire-12AWG	129289
16	37MC Cutter for (DU)	BC0044XXXX	43	2585 DU Stylus for DU	B2415411		(12ft)	
	only			only		NS	8021-243 Solderless	129280
17	2584 Motor Pulley	129085	43	5-65 Stylus for SMS	129139		Connector	
18	2K-27A Bushing	101041		only (Small)		NS	EC-6 Connector Pressure Term	129302
19	2K-28 Fibre Thrust	194110	45	SMS-45 Cutter	BC0255XXXX	NS	8021-250 Wire Nut 78B	129295
	Washer		47	10-32 X 3/8 RHMS	172314	NS	1-231 Motor Pulley	129050
21	2K-32A V-Belt	129092	48	Socket Set Screw	N/A	NS	1/4 H.P. 12 Volt Motor	129297
22	2584 Switch	129193	49	SMS-30 Cutter for SMS	BC0035XXXX	NS	1-238A Motor 220 Volt	129237
23	Oil Cup	129024		only				

N/A- Not Available

NS- Not Shown On Drawing




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D400875ZZ	BC0496XXXX	28	lamp socket & wires	D710070ZB	BJ0300XXXX	53	cover plate	D404948VZ	BJ0365XXXX
2	Brush	D301840ZZ	BJ0429XXXX	29	fuses 6.3 amps	D906749ZR	BJ0152XXXX	54	(right) lower cover	D105054FA	BJ0718XXXX
3	tracer point	D404866BA	BJ0355XXXX	30	suppressor	D909414ZR	special order	55	spring stake	D405616ZZ	BJ0564XXXX
4	belt	D301681ZZ	BJ0420XXXX	31	spacer (brush assy.)	D405300BA	BJ0557XXXX	56	plastic covers (buttons)	D304615ZZ	BJ0448XXXX
5	motor	D505692AA	BJ0400XXXX	32	washer (brush assy.)	D400847BA	BJ0488XXXX	57	power cord	D706590ZB	BJ0385XXXX
6	Bravo outlet	D307257ZZ	BJ0467XXXX	33	screw (brush assy.)	D200832ZZ	BJ0028XXXX	58	carriage shaft bushings	D505301ZZ	BJ0398XXXX
7	electric board	D407287ZZ	BJ0568XXXX	34	carriage handle	D404940ZF	BJ0360XXXX	59	carriage button pin	D404941BA	BJ0361XXXX
8	main switch	D305444ZZ	BJ0455XXXX	35	carriage lever	D404922ZF	BJ0359XXXX	60	carriage (casting)	D104747LA	BJ0010XXXX
9	brush switch	D909416ZR	BJ0087XXXX	36	carriage stop	D404919BA	BJ0357XXXX	NS	carriage assembly	D907217ZR	BJ0164XXXX
10	microswitch assy.	D504875ZM	BJ0397XXXX	37	carriage C block	D404942BA	BJ0362XXXX	62	bottom cover screw	D202065ZZ	BJ0031XXXX
11	microswitch	D300807ZZ	BJ0046XXXX	38	carriage relay pin	D404944BA	BJ0364XXXX	63	rubber foot	D300025ZZ	BJ0036XXXX
12	jaw handle	D902170ZR	BJ0223XXXX	39	carriage stop block	D404943BA	BJ0363XXXX	NS	tool pack	D607325ZC	BJ0722XXXX
13	jaw set	D507215BA	BJ0402XXXX	40	carriage adjusting	D204932ZZ	BJ0032XXXX	NS	allen key 2mm	D300221ZZ	BJ0648XXXX
14	jaw/handle set	D907215ZR	BJ0163XXXX		screw			NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
15	jaw spring	D401606ZZ	BJ0523XXXX	41	washer (vise jaw)	D301397BA	BJ0068XXXX	NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
16	gauge set	D905318ZR	BJ0141XXXX	42	sleeve (vise jaw)	D405282BA	BJ0555XXXX	NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
17	jaw stud	D405278LA	BJ0552XXXX	43	chip tray	D104914FA	BJ0011XXXX	NS	allen key 5mm	D300225ZZ	BJ0652XXXX
18	tracer point set	D504862ZM	BJ0396XXXX	44	lever shaft	D404920BA	special order	NS	allen key 6mm	D300226ZZ	BJ0653XXXX
19	protective guard	D104923FA	BJ0012XXXX	45	microswitch carriage	D404917LA	special order	NS	steel tip stop	D402302BA	BJ0547XXXX
20	belt guard	D905321ZR	BJ0143XXXX		shaft			NS	steel tip stock w/neck	D402301BA	BJ0546XXXX
21	gear	D404921ZF	BJ0358XXXX	46	carriage shaft	D404918LA	special order	NS	calibrating setting blanks	D401561BA	BJ0515XXXX
22	cutter nut	D901249ZR	BJ0263XXXX	47	cutter shaft pulley	D401773BA	BJ0720XXXX	NS	steel pins 1.2mm	D401224ZZ	BJ0501XXXX
23	cutter shaft set	D905316ZR	BJ0140XXXX	48	motor pulley	D401977BA	special order	NS	steel pins 1.7mm	D401225ZZ	BJ0502XXXX
24	carriage spring	D404915ZZ	BJ0356XXXX	49	base pate (vise jaw)	D405279BA	BJ0553XXXX	NS	cutter locking bar	D400754BA	BJ0486XXXX
25	gauge spring	D405454ZZ	BJ0561XXXX	50	aligning plate (vise jaw)	D405281BA	BJ0554XXXX	NS	wrench 19mm	D300783ZZ	BJ0647XXXX
26	gauge (tabs)	D904947ZR	BJ0137XXXX	51	brass tab	D405288LA	BJ0721XXXX	NS	lamp without bulb	D709990ZB	BJ0294XXXX
27	push button (red)	D105171FA	BJ0013XXXX	52	gauge fork locking pin	D405283BA	BJ0556XXXX	NS	Bravo USA manual	D407270XA	132015




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Cutter (CU50A)	D717898ZB	BC0123XXXX	29	Fuses 6.3 Amps	D906749ZR	BJ0152XXXX	56	Plastic Covers (Buttons)	D304615ZZ	BJ0448XXXX
2	Brush	D301840ZZ	BJ0429XXXX	30	Suppressor	special order	special order	57	Power Cord	D706590ZB	BJ0385XXXX
3	Tracer Point	D717899ZB	BH0038XXXX	31	Spacer (Brush Assy)	D405300BA	BJ0557XXXX	58	Carriage Shaft Bushings	D505301ZZ	BJ0398XXXX
4	Belt	D301681ZZ	BJ0420XXXX	32	Washer (Brush Assy)	D400847BA	BJ0488XXXX	59	Carriage Button Pin	D404941BA	BJ0361XXXX
5	Motor	D505692AA	BJ0400XXXX	33	Screw (Brush Assy)	D200832ZZ	BJ0028XXXX	60	Carriage (Casting)	D104747LA	BJ0010XXXX
6	Bravo Outlet	D307257ZZ	BJ0467XXXX	34	Carriage Handle	D404940ZF	BJ0360XXXX	NS	Carriage Assembly	D907217ZR	BJ0164XXXX
7	Electric Board	D407287ZZ	BJ0568XXXX	35	Carriage Lever	D404922ZF	BJ0359XXXX	62	<b>Bottom Cover Screw</b>	D202065ZZ	BJ0031XXXX
8	Main Switch	D305444ZZ	BJ0455XXXX	36	Carriage Stop	D404919BA	BJ0357XXXX	63	Rubber Foot	D300025ZZ	BJ0036XXXX
9	Brush Switch	D909416ZR	BJ0087XXXX	37	Carriage (C) Block	D404942BA	BJ0362XXXX	NS	Bravo II Conversion Kit	D717911ZB	BH0039XXXX
10	Microswitch Assy.	D504875ZM	BJ0397XXXX	38	Carriage Relay Pin	D404944BA	BJ0364XXXX	NS	Bravo II Complete	D917909ZR	BH0040XXXX
11	Microswitch	D300807ZZ	BJ0046XXXX	39	Carriage Stop Block	D404943BA	BJ0363XXXX		Housing		
12	Jaw Handle	D902170ZR	BJ0223XXXX	40	Carriage Adjusting Screw	D204932ZZ	BJ0032XXXX	NS	Tool Pack	D607325ZC	BJ0722XXXX
13	Jaw Set	D507215BA	BJ0402XXXX	41	Washer (Vise Jaw)	D301397BA	BJ0068XXXX	NS	Allen Key 2mm	D300221ZZ	BJ0648XXXX
14	Jaw/Handle Set	D907215ZR	BJ0163XXXX	42	Sleeve (Vise Jaw)	D405282BA	BJ0555XXXX	NS	Allen Key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
15	Jaw Spring	D401606ZZ	BJ0523XXXX	43	Chip Tray	D104914FA	BJ0011XXXX	NS	Allen Key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
16	Gauge Set	D905318ZR	BJ0141XXXX	44	Lever Shaft	special order	special order	NS	Allen Key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
17	Jaw Stud	D405278LA	BJ0552XXXX	45	Microswitch Carriage	D404917LA	129242	NS	Allen Key 5mm	D300225ZZ	BJ0652XXXX
18	Tracer Point Set	D504862ZM	BJ0396XXXX		Shaft			NS	Allen Key 6mm	D300226ZZ	BJ0653XXXX
19	Protective Guard	D104923FA	BJ0012XXXX	46	Carriage Shaft	special order	special order	NS	Steel Tip Stop	D402302BA	BJ0547XXXX
20	Belt Guard	D905321ZR	BJ0143XXXX	47	Cutter Shaft Pulley	D401773BA	BJ0720XXXX	NS	Steel Tip Stop w/neck	D402301BA	BJ0546XXXX
21	Gear	D404921ZF	BJ0358XXXX	48	Motor Pulley	D401977BA	129240	NS	Calibrating Setting	D401561BA	BJ0515XXXX
22	Cutter Nut	D901249ZR	BJ0263XXXX	49	Base Plate (Vise Jaw)	D405279BA	BJ0553XXXX		Blanks		
23	Cutter Shaft Set	D905316ZR	BJ0140XXXX	50	Aligning Plate (Vise Jaw)	D405281BA	BJ0554XXXX	NS	Steel Pins 1.2mm	D401224ZZ	BJ0501XXXX
24	Carriage Spring	D404915ZZ	BJ0356XXXX	51	Brass Tab	D405288LA	BJ0721XXXX	NS	Steel Pins 1.7mm	D401225ZZ	BJ0502XXXX
25	Gauge Spring	D405454ZZ	BJ0561XXXX	52	Gauge Fork Locking Pin	D405283BA	BJ0556XXXX	NS	Cutter Locking Bar	D400754BA	BJ0486XXXX
26	Gauge (Tabs)	D904947ZR	BJ0137XXXX	53	Cover Plate	D404948VZ	BJ0365XXXX	NS	Wrench 19mm	D300783ZZ	BJ0647XXXX
27	Push Button (Red)	D105171FA	BJ0013XXXX	54	(Right) Lower Cover	D105054FA	BJ0718XXXX				
28	Lamp Socket & Wires	D710070ZB	BJ0300XXXX	55	Spring Stake	D405616ZZ	BJ0564XXXX				

				₩ # □		
					<del>(</del>	<u> </u>
Description	Part No.	Code No.				
1 chuck locking set	D903264ZR	BJ0233XXXX	(5*) (14)	$\rightarrow$ / $\bigcirc$ $\bigcirc$	D : 48	
2 collet chuck assy.	D500906ZM			気/ ピー	- Supplied	
3 cutter collet	D702134ZB	BJ0707XXXX	0			(2)
4 elastic bel	D300927ZZ	BJ0052XXXX	// OF	8		
5 motor suppoer 110vol		BJ0219XXXX				
6 on/off switch	D300918ZZ	BJ0051XXXX	V•4//		The second secon	
7 main switch	D301313ZZ	BJ0063XXXX	$\lambda$	19 0		
8 tracer point set	D900907ZR	BJ0255XXXX	\ /}	(19)	▎▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗	<del></del>
9 knob	D405425ZF	BJ0560XXXX			┌ <b>┸</b> ( )[┗~┘	
10 right side jaw set	D900903ZR	BJ0253XXXX	TEN			QIIBI 🚚 🔏
11 left side jaw set	D900904ZR	BJ0254XXXX	411			
12 handle set	D903119ZR	BJ0232XXXX				
13 protective guard	D901042ZR	BJ0259XXXX				
14 outlet (plug)	_	special order		<b>₽ []//</b> []		一一
15 transformer	_	special order	<i>b</i>		<u> </u>	
16 motor brushes	D906751ZR	BJ0153XXXX	•	27		7 65 4 62 4 6 A E
17 washer set	D901180ZR	BJ0260XXXX	<u>-</u> 0	(18)		Assistant Company
18 ball joint	D300979ZZ	BJ0055XXXX	16			
19 lamp socket	D306581ZZ	BJ0462XXXX				
20 spring	D900935ZR	BJ0257XXXX				9
21 ball bearing	D600971ZR	BJ0054XXXX				
bearing shutter	D901041ZR	BJ0258XXXX		(11)		
23 F20 cutter	D401156RA	BC0494XXXX				10*)
24 F43 cutter	D708988ZB	BC0430XXXX				LUB)
25 F30 cutter	D401160RA	BC0479XXXX	(22)		Consideration RECES Con-	
26 roller cage set	D906800ZR	BJ0162XXXX	ااالم			
27 traverse handle	D400929BA	BJ0490XXXX			<b>⊘=□</b> C	CLUB) 🛭 🕻
NS Keso 5° side adapter	D601068ZC	BJ0430XXXX BJ0410XXXX		7	2688	
NS hooked spanner	D307160ZZ	BJ0466XXXX				
NS 10 mm wrench	D300308ZZ	BJ0035XXXX	<i>}</i>	2	and the facility and it is not all a second and a second and the facility	and the residence and the second seco
NS 19 mm wrench	D300308ZZ	BJ0647XXXX				•
NS 2 mm allen key	D300783ZZ	BJ0648XXXX	4			
NS 2.5 mm allen key	D300221ZZ	BJ0649XXXX	(( ))	20		
NS 3 mm allen key	D300222ZZ D300223ZZ		\\	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	·	¥
		BJ0650XXXX BJ0651XXXX				
	D300224ZZ D300225ZZ	BJ0651XXXX BJ0652XXXX		~ / -		
NS 5 mm allen key				(27)	•	
NS 6mm allen key	D300226ZZ	BJ0653XXXX	(26)	$\sim$ $^{\rm H}$	_ H	₩/
NS calibrating pins	D601003ZC	BJ0408XXXX	20)	(23)	(24)	(25)
NS steel tip stop	D402302BA	BJ0547XXXX		<u> </u>	$\sim$ $\parallel$	
NS- Item Is Not Shown On	Drawing		1 0 0 0 0 0 0 0 C C	Ų	Ъ	Ų




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	roller cage set	D906800ZR	BJ0162XXXX	16	protective guard	D901042ZR	BJ0259XXXX	28	carriage	D107927VZ	BJ0015XXXX
2	belt	D300927ZZ	BJ0052XXXX	17	spring (tension)	D900935ZR	BJ0257XXXX	29	threaded rod for jaws	not available	_
3	motor	D902014ZR	BJ0219XXXX	18	right jaw clamp	D900903ZR	BJ0253XXXX	30	pivot rod for jaw	not available	_
4	outlet (plug)	D907207ZR	not available	19	left jaw clamp	D900904ZR	BJ0254XXXX	31	front cover for bearing	not available	_
5	motor (brushes)	D906751ZR	BJ0153XXXX	20	fuses 3.15 amps - rapid	D909226ZR	BJ0673XXXX	32	left carriage handle	D400929BA	BJ0490XXXX
6	master switch On/Off	D300918ZZ	BJ0051XXXX	21	plastic pulley cover	D100928FA	BJ0004XXXX	33	rubber foot	D300025ZZ	BJ0036XXXX
7	ball bearing	D300971ZZ	BJ0054XXXX	22	motor pulley	D400922BA	not available	NS	steel tip stop	D402301BA	BJ0546XXXX
8	ball joint	D300979ZZ	BJ0055XXXX	23	cutter shaft pulley	D400960BA	not available	NS	stestin g pin	D402903RA	special order
9	ball shutter	D901041ZR	BJ0258XXXX	24	round knob for	D300900ZZ	BJ0050XXXX	NS	allen key 2mm	D300221ZZ	BJ0648XXXX
10	jaw handle	D405425ZF	BJ0560XXXX		carriage handle			NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
11	switch (cutter)	D301313ZZ	BJ0063XXXX	25	screw for carriage	D201020BA	not available	NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
12	transformer	D307155ZZ	special order		handle			NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
13	jaw handle with screw	D903119ZR	BJ0232XXXX	26	(right) lever for carriage	not available	_	NS	allen key 5mm	D300225ZZ	BJ0652XXXX
14	tracer point assy.	D907935ZR	BJ0178XXXX	27	hub for (right) carriage	not available	_	NS	allen key 6mm	D300226ZZ	BJ0653XXXX
15	collect chuck assy.	D907936ZR	BJ0179XXXX		handle			NS	plastic cap	D108116FA	BJ0016XXXX



	Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D400077ZZ	BC0495XXXX
2	safety shield	D100349FA	BJ0002XXXX
3	tracer point	D400346BA	BJ0477XXXX
4	shutter screw pin	D302130ZZ	BJ0434XXXX
5	motor	D502010AA	BJ0604XXXX
6	capacitor	D301499ZZ	BJ0076XXXX
7	jaw T10 device	D700329ZB	BJ0714XXXX
8	main swithc	D300014ZZ	BJ0034XXXX
9	tracer point set	D904305ZR	BJ0689XXXX
10	stake spring	D400371ZZ	BJ0484XXXX
11	jaw spring	D400368ZZ	BJ0482XXXX
12	slide recovery spring	D401250ZZ	BJ0503XXXX
13	carriage assy.	_	special order
14	T-10 jaw set	D905545ZR	BJ0148XXXX
15	jaw locking ring nut	D400369BA	BJ0483XXXX

## DELTA AUTOMATIC


	Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D911868ZR	BC0459XXXX
2	brush	D304764ZZ	BJ0451XXXX
3	tracer point	D911966ZR	BJ0127XXXX
4	tracer point dial	D911869ZR	BJ0123XXXX
5	motor	D912077ZR	BJ0129XXXX
6	automatic illuminated switch	D912340ZR	BJ0636XXXX
7	auto switch	D912341ZR	BJ0637XXXX
8	microswitch	D912649ZR	BJ0641XXXX
9	jaw set	D912546ZR	BJ0638XXXX
10	gear motor	D912651ZR	BJ0643XXXX
11	jaw pin	D911939ZR	BJ0125XXXX
12	auto cam	D912650ZR	BJ0642XXXX
13	jaw handle	D911679ZR	BJ0121XXXX
14	gauge set	D912646ZR	BJ0640XXXX
15	gauge (metal)	D913799ZR	BJ0737XXXX
16	jaw spring	D901366ZR	BJ0268XXXX
17	carriage spring	D911959ZR	BJ0126XXXX
18	carriage stop screw & nut	D912686ZR	special order
19	guide plate	D911970ZR	BJ0128XXXX
20	bearing washer set	D912548ZR	BJ0639XXXX
21	fuses	D909226ZR	BJ0673XXXX
22	carriage handle	D411872ZF	BJ0589XXXX
23	key gauge sleeve	D412344BA	special order
24	plastic cover	D111882FA	BJ0022XXXX
NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	wrench 8mm	D302883ZZ	BJ0442XXXX
NS	wrench 10mm	D300308ZZ	BJ0035XXXX
NS	wrench 15mm	D312327ZZ	special order
NS	setting keys	D301760ZZ	BJ0424XXXX
NS	steel pin 1.2mm	D401224ZZ	BJ0501XXXX
NS	steel pin 1.7mm	D401225ZZ	BJ0502XXXX
NS	steel bar	D412507BA	BJ0591XXXX
NS	3.15 amps rapid fuses	D309226ZZ	BJ0473XXXX
NS	6.3 amps rapid fuses	D906749ZR	BJ0152XXXX




NS- Item Is Not Shown On Drawing

	Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D911868ZR	BC0459XXXX
2	brush	D304764ZZ	BJ0451XXXX
3	tracer point	D911966ZR	BJ0127XXXX
4	tracer point dial	D911869ZR	BJ0123XXXX
5	motor	D912077ZR	BJ0129XXXX
6	main switch	D912200ZR	BJ0130XXXX
7	jaw pin	D911939ZR	BJ0125XXXX
8	jaw handle	D911679ZR	BJ0121XXXX
9	jaw set	D912546ZR	BJ0638XXXX
10	gauge set	D912646ZR	BJ0640XXXX
11	gauge (metal)	D913799ZR	BJ0737XXXX
12	jaw spring	D901366ZR	BJ0268XXXX
13	carriage stop screw & nut	D912686ZR	special order
14	bearing washer set	D912548ZR	BJ0639XXXX
15	fuses	D909226ZR	BJ0673XXXX
16	carriage handle	D411872ZF	BJ0589XXXX
17	key gauge sleeve	D412344BA	special order
18	plastic cover	D111882FD	BJ0022XXXX
NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	wrench 8mm	D302883ZZ	BJ0442XXXX
NS	wrench 10mm	D300308ZZ	BJ0035XXXX
NS	wrench 15mm	D312327ZZ	special order
NS	setting keys	D301760ZZ	BJ0424XXXX
NS	steel pin 1.2mm	D401224ZZ	BJ0501XXXX
NS	steel pin 1.7mm	D401225ZZ	BJ0502XXXX
NS	steel bar	D412507BA	BJ0591XXXX
NS	3.15 amps rapid fuses	D309226ZZ	BJ0473XXXX
NS	6.3 amps rapid fuses	D906749ZR	BJ0152XXXX

NS- Item Is Not Shown On Drawing




	Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D911868ZR	BC0459XXXX
2	brush	D304764ZZ	BJ0451XXXX
3	tracer point	D911966ZR	BJ0127XXXX
4	tracer point dial	D911869ZR	BJ0123XXXX
5	motor	D912077ZR	BJ0129XXXX
6	main switch	D912200ZR	BJ0130XXXX
7	gear lever handle	D911877ZR	BJ0124XXXX
8	jaw pin	D911939ZR	BJ0125XXXX
9	jaw set	D912546ZR	BJ0638XXXX
10	jaw handle	D911679ZR	BJ0121XXXX
11	gauge set	D912646ZR	BJ0640XXXX
12	gauge (metal)	D913799ZR	BJ0737XXXX
13	jaw spring	D901366ZR	BJ0268XXXX
14	carriage spring	D911959ZR	BJ0126XXXX
15	carriage stop screw & nut	D912686ZR	special order
16	bearing washer set	D912548ZR	BJ0639XXXX
17	fuses	D909226ZR	BJ0673XXXX
18	carriage handle	D411872ZF	BJ0589XXXX
19	plastic cover	D111882FA	BJ0022XXXX
NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	wrench 8mm	D302883ZZ	BJ0442XXXX
NS	wrench 10mm	D300308ZZ	BJ0035XXXX
NS	wrench 15mm	D312327ZZ	special order
NS	setting keys	D301760ZZ	BJ0424XXXX
NS	steel pin 1.2mm	D401224ZZ	BJ0501XXXX
NS	steel pin 1.7mm	D401225ZZ	BJ0502XXXX
NS	steel bar	D412507BA	BJ0591XXXX
NS	3.15 amps rapid fuses	D309226ZZ	BJ0473XXXX
NS	6.3 amps rapid fuses	D906749ZR	BJ0152XXXX



NS- Item Is Not Shown On Drawing


	Description	Part No.	Code No.
1	Electronic Control	D912582ZR	BJ0700XXXX
1	Circuit Board	Dalcock	DJUTUUAAAA
2	Tracking Unit	D912583ZR	Special Order
$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	Tracking Disk	D91235ZR	Special Order
$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$	Display	D912120ZR	BJ0677XXXX
5	Y-Axis Sensor	D912120ZR	BJ0658XXXX
$\begin{vmatrix} 3 \\ 6 \end{vmatrix}$	X-Axis Sensor	D912117ZR	BJ0659XXXX
$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	X-Axis Sensor Wiring	D912110ZR D912138ZR	Special Order
8	U	D912133ZR	*
9	X-Axis Motor Wiring		Special Order
$\begin{vmatrix} 9 \\ 10 \end{vmatrix}$	Tracking Unit Wiring	D912136ZR D912135ZR	Special Order
	Magnet Wiring		Special Order
11	Fuses 3.15 Amps-Rapid	D309226ZR	BJ0473XXXX
12	Fuses 1 Amps-Delayed	D909227ZR	BJ0086XXXX
13	Fuses 2 Amps-Rapid	D912423ZR	BK0102XXXX
14	Fuses 4 Amps-Delayed	D908726ZR	BJ0208XXXX
15	Working Head	D912584ZR	BL0009XXXX
16	Marking Punch	D912585ZR	BL0002XXXX
17	Filter	D912130ZR	Special Order
18	Complete Switch	D912586ZR	Special Order
19	X-Axis Belt	D912155ZR	BJ0662XXXX
20	Y-Axis Belt	D912114ZR	BJ0663XXXX
21	Pinion & Motor Shaft	D912045ZR	Special Order
22	Microswitches	D912588ZR	BJ0660XXXX
23	Jaw (Handle)	D912589ZR	BL0010XXXX
24	"C1" Clamp	D912590ZR	BL003XXXX
25	Glass Slide	D912591ZR	BJ0661XXXX
26	Ball Shutter	D902143ZZ	Special Order
27	X-Axis Step Motor	D912143ZR	Special Order
28	Y-Axis Step Motor	D912153ZR	BJ0664XXXX
NS	key board adapter	D312421ZZ	BL0006XXXX
NS	glass slide diffusor	D112170FA	Special Order
NS	allen key 2mm	D300221ZZ	BJ0648XXXX
NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	allen key 5mm	D300225ZZ	BJ0652XXXX
NS	allen key 6mm	D300226ZZ	BJ0653XXXX
NS	marker 2000 manual	D412951XA	132013
NS	gauging template	D412279BA	BL0007XXXX
$\overline{}$	Item Is Not Shown On F	) marrism of	1

NS- Item Is Not Shown On Drawing




	Description	Part No.	Code No.
1	Ball shutter	D901041ZR	BJ0258XXXX
2	clamp carriage guide	D910473ZR	BJ0095XXXX
3	carriage guide clamp	D910785ZR	BJ0116XXXX
4	balls set (12 pcs.)	D910571ZR	BJ0104XXXX
5	vertical carriage guide	D910475ZR	BJ0096XXXX
6	shutter screw pin	D302130ZZ	BJ0434XXXX
7	lamp bulb	D300695ZZ	BJ0685XXXX
8	vertical carriage spring	D910558ZR	BJ0102XXXX
9	motor	D902014ZR	BJ0219XXXX
10	commutator/switch	D910789ZR	BJ0117XXXX
11	main switch	D910581ZR	BJ0106XXXX
12	fuses 2 amps - rapid	D309226ZZ	BJ0473XXXX
13	flat belt	D910576ZR	BJ0105XXXX
14	spring (carriage) knob	D405454ZZ	BJ0561XXXX
15	spring (right clamp)	D910555ZR	BJ0101XXXX
16	mobile jaw (right clamp)	D910488ZR	BJ0097XXXX
17	fixed jaw for clamp	D910490ZR	BJ0099XXXX
18	mobile jaw (left clamp)	D910489ZR	BJ0098XXXX
19	holding plate	D910491ZR	BJ0100XXXX
20	spring for left clamp	D910560ZR	BJ0103XXXX
21	left clamp knob (assy.)	D910637ZR	BJ0110XXXX
22	right clamp knob (assy.)	D910638ZR	BJ0111XXXX
23	LED circuit board	D910775ZR	BJ0115XXXX
24	protective shield	D910421ZR	BJ0094XXXX
25	tool locking screw	D900441ZR	BJ0249XXXX
26	finger rest	D110461FA	BJ0020XXXX
27	depth lever handle	D410214ZF	BJ0742XXXX
	(right)		
28	Mercedes Adaptor	D410533BA	BJ0582XXXX
29	Fichet Adaptor	D410534BA	BJ0583XXXX
30	upper cover	D110215FA	BJ0019XXXX
NS	sponge for upper cover	D310586ZZ	BJ0474XXXX
NS	allen key for 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key for 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	steel tip stop	D402302BA	BJ0547XXXX
NS	testing pin	D402903RA	special order

NS- Item Is Not Shown On Drawing



-			
	Description	Part No.	Code No.
1	Ball shutter	D901041ZR	BJ0258XXXX
2	clamp carriage guide	D910473ZR	BJ0095XXXX
3	carriage guide clamp	D910785ZR	BJ0116XXXX
4	balls set (12 pcs.)	D910571ZR	BJ0104XXXX
5	vertical carriage guide	D910475ZR	BJ0096XXXX
6	shutter screw pin	D302130ZZ	BJ0434XXXX
7	lamp bulb	D300695ZZ	BJ0685XXXX
8	vertical carriage spring	D910558ZR	BJ0102XXXX
9	motor	D902014ZR	BJ0219XXXX
10	commutator/switch	D910789ZR	BJ0117XXXX
11	main switch	D910581ZR	BJ0106XXXX
12	fuses 2 amps - rapid	D309226ZZ	BJ0473XXXX
13	flat belt	D910576ZR	BJ0105XXXX
14	spring (carriage) knob	D405454ZZ	BJ0561XXXX
15	spring (right clamp)	D910555ZR	BJ0101XXXX
16	mobile jaw (right clamp)	D910488ZR	BJ0097XXXX
17	fixed jaw for clamp	D910490ZR	BJ0099XXXX
18	mobile jaw (left clamp)	D910489ZR	BJ0098XXXX
19	holding plate	D910491ZR	BJ0100XXXX
20	spring for left clamp	D910560ZR	BJ0103XXXX
21	left clamp knob (assy.)	D910637ZR	BJ0110XXXX
22	right clamp knob (assy.)	D910638ZR	BJ0111XXXX
23	LED circuit board	D910775ZR	BJ0115XXXX
24	protective shield	D910421ZR	BJ0094XXXX
25	tool locking screw	D900441ZR	BJ0249XXXX
26	finger rest	D110461FA	BJ0020XXXX
27	depth lever handle	D410214ZF	BJ0742XXXX
	(right)		
28	Mercedes Adaptor	D410533BA	BJ0582XXXX
29	Fichet Adaptor	D410534BA	BJ0583XXXX
30	upper cover	D110215FA	BJ0019XXXX
NS	sponge for upper cover	D310586ZZ	BJ0474XXXX
NS	allen key for 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key for 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	steel tip stop	D402302BA	BJ0547XXXX
NS	testing pin	D402903RA	special order

NS- Item Is Not Shown On Drawing




	Description	Part No.	Code No.
1	ball shutter	D901041ZR	BJ0258XXXX
2	clamp carriage guide	D910473ZR	BJ0095XXXX
3	carriage guide clamp	D910785ZR	BJ0116XXXX
4	balls set (12 pcs.)	D910571ZR	BJ0104XXXX
5	vertical carriage guide	D910475ZR	BJ0096XXXX
6	shutter screw pin	D302130ZZ	BJ0434XXXX
7	self centering chucks	D702134ZB	BJ0707XXXX
8	lamp bulb	D300695ZZ	BJ0685XXXX
9	vertical carriage spring	D910558ZR	BJ0102XXXX
10	motor - 2 speed	D910172ZR	BK0006XXXX
11	motor circuit board	D910997ZR	special order
12	commutator/speed	D910774ZR	BJ0114XXXX
13	switch filter	D910997ZR	special order
14	fuses 4 amps - rapid	D910337ZR	BJ0262XXXX
15	flat belt	D910605ZR	BJ0108XXXX
16	spring (carriage) knob	D405454ZZ	BJ0561XXXX
17	spring (carriage) knob spring (right clamp)	D403434ZZ D910555ZR	BJ0101XXXX
18	mobile jaw (right clamp)	D910333ZR	BJ0097XXXX
19	fixed jaw for clamp	D910486ZR	BJ0097XXXX
20	mobile jaw (left clamp)	D910489ZR	BJ0099XXXX
21	holding plate	D910491ZR	BJ0100XXXX
22	spring for left clamp	D910491ZR	BJ0100XXXX
23	left clamp knob (assy.)	D910637ZR	BJ0103XXXX
24	right clamp knob (assy.)	D910637ZR	BJ0110XXXX
25	LED circuit board	D910036ZR	BJ0111XXXX
26	protective shield	D910421ZR	BJ0094XXXX
27	fuses 3.15 amps -rapid	D909226ZR	BJ0673XXXX
28	collet knob (assy.)	D910409ZR	BJ0093XXXX
29	finger rest	D110461FA	BJ0030XXXX
30	depth lever handle	D410214ZF	BJ0742XXXX
30	(right)	DHIUWIHLI	DJOT-1270707
31	Mercedes Adaptor	D410533BA	BJ0582XXXX
32	Fichet Adaptor	D410534BA	BJ0583XXXX
33	upper cover	D110215FA	BJ0019XXXX
NS	main switch	D910581ZR	BJ0106XXXX
NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	steel tip stop	D402302BA	BJ0547XXXX
NS	testing pin	D402903RA	special order

6 23 (3)


NS- Item Is Not Shown On Drawing

	Description	Part No.	Code No.
1	Depth Knob	P10-	Specify #A, B,
	<u>.</u>		C, etc.
2	Spacing Plate	P11-	Specify#100,
			101, etc.
3	Key insert	P12-	Specify#1, 2, 3,
	_		etc.
4	Punch & Die (Assy.)	P13-	Specify#1, 2, 3,
	-		etc.
5	Shoulder Guide (Right)	P14R	BF000223XX
6	Shoulder Guide (Left)	P14L	BF000224XX
7	Spacing Lever (Assy.)	P15	BF000231XX
8	Depth Knob Detent	P16	BF000225XX
	(Assy.)		
9	Spacing Plate Detent	P17	BF000232XX
	(Assy.)		
10	Carriage Assembly*	P18	
11	Chip Tray	P19	BF000228XX
12	Exacta Lever (Blue)	P20A	BF000217XX
13	Felt Pads (Set of 4)	P21	BF000230XX
14	Carriage Clamp lever	P22	BF000226XX
	(Assy.)		
15	Lever Screw	P23	BF000375XX
16	Thumb Screw	P24	BF000222XX
17	Depth Knob Screw	P25	BF000229XX
18	Exacta Parts Oraganizer	P26	BF000236XX
19	Exacta Carrying Case	P27	BF000237XX
	DECODING GAUGES		
NS	Ford, Mazda, Tracer,		
	Festiva	DG-FO-MA	BF000436XX
NS	General Motors, Chrysler	DG-GM-CH	BF000437XX
NS	Nissan (Datsun),		
	Hyundai	DG-NIS-HY	BF000468XX
NS	Toyota	DG-TO	BF000447XX
NS	Volvo, Volkswagen	DG-VL-VW	BF000453XX
NS	Honda, Acura	DG-HO	BF000514XX



\*Note- Carriage Assembly Is A Factory Installed Item. NS - Item is not shown on drawing


	Description	Part No.	Code No.
1	Depth Knob	P10-	Specify# AA, BB, CC, etc.
2	Spacing Plate	P11-	Specify# 108, 693, etc.
3	Key Insert	P12-	Specify# 21, 123, etc.
4	Punch & Die (Assy.)	P13-	Specify# 13, 15, etc.
5	Shoulder Guide (Right)	P14R	BF000223XX
6	Shoulder Guide (Left)	P14L	BF000224XX
7	Spacing Lever (Assy.)	P15	BF000231XX
8	Depth Knob Detent (Assy.)	P16	BF000225XX
9	Spacing Plate Detent (Assy.)	P17	BF000232XX
10	*Carriage Assembly	P18	
11	Chip Tray	P19	BF000228XX
12	Exacta Lever (Orange)	P20B	BF000534XX
13	Felt Pads (Set of 4)	P21	BF000230XX
14	Carriage Set Screw	P22A	BF000227XX
15	Lever Screw	P23	BF000375XX
16	Thumb Screw	P24	BF000222XX
17	Depth Knob Screw	P25	BF000229XX
18	Exacta Parts Organizer	P26	BF000236XX
19	Exacta Carrying Case	P27	BF000237XX
	DECODING GAUGES		
NS	Schlage, Weiser,		
	Dexter, Kwikset	DG-MK2	BF000448XX
NS	Best/Falcon, Dominion,		
	Master Padlock	DG-MK2P	BF000449XX




 ${\rm *Note\text{-}}\ Carriage\ Assembly\ Is\ A\ Factory\ Installed\ Item.$ 

NS - Item is not shown on drawing

	Description	Part No.	Code No.
1	Depth Knob	P10-GG	BF000130XX
2	Spacing Plate	P11-260	BF000517XX
3	Key Insert	P12-21	BF000139XX
4	Punch & Die (Assy.)	P13-T	BF000585XX
5	Shoulder Guide (Right)	P14R	BF000223XX
6	Shoulder Guide (Left)	P14L	BF000224XX
7	Spacing Lever (Assy.)	P15	BF000231XX
8	Depth Knob Detent (Ass	sy.)	P16
			BF000225XX
9	Spacing Plate Detent (A	ssy.)	P17
			BF000232XX
10	*Carriage Assembly	P18	
11	Chip Tray	P19	BF000228XX
12	Exacta Lever (Black)	P20C	BF000533XX
13	Felt Pads (Set of 4)	P21	BF000230XX
14	Carriage Set Screw	P22A	BF000227XX
15	Lever Screw	P23	BF000375XX
16	Thumb Screw	P24	BF000222XX
17	Depth Knob Screw	P25	BF000229XX
18	Exacta Parts Organizer	P26	BF000236XX
19	Exacta Carrying Case	P27	BF000237XX
	DECODING GAUGE		
NS	Kwikset	DG-MK2	BF000448XX




NS - Item is not shown on drawing




6	
1000	
2 Hour Zooo	
2	
	(8)
4	
	7
	<b>P</b>
	///
	//
5	


	Description	Part No.	Item No.
1	Cutter Switch	MK260306	BJ0756XXXX
2	On/Off Switch	MK260308	BJ0755XXXX
3	Right Lever	M327007CS	BJ0758XXXX
4	Left Lever	M323017CS	BJ0759XXXX
5	X Axis Carriage Stop	M327806V8	BJ0760XXXX
6	Hood	M327003C8	BJ0761XXXX
7	Vise Jaw Assembly	DM327805C5	BJ0764XXXX
8	Protection Shield	M07542024	BJ0762XXXX
NS	Light Bulb	MK260336	BJ0763XXXX
NS	Motor	D31315922	BJ0754XXXX
NS	Belt	R07928	BJ0757XXXX
NS	Cutter	CU56-048	BC0153XXXX
NS	Key Guide	KD56-047	BD0455XXXX


## POKER PLUS



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D400875ZZ	BC0496XXXX	18	carriage spring	D401332ZZ	BJ0505XXXX	NS	steel bars w/neck	D402301BA	BJ0546XXXX
2	tynex brush	D301840ZZ	BJ0429XXXX	19	guard	D301369ZZ	BJ0066XXXX	NS	calibrating setting blanks	D401561BA	BJ0515XXXX
3	tracer point	D404569RA	BJ0352XXXX	20	belt (small)	D304172ZZ	BJ0444XXXX	NS	steel pin 90° 1.2mm	D402299ZZ	BJ0544XXXX
4	belt (large)	D301331ZZ	BJ0065XXXX	21	cutter shaft nut	D201249BA	BJ0030XXXX	NS	ssteel pin 90° 1.7mm	D402300ZZ	BJ0545XXXX
5	motor	D302021ZZ	BJ0432XXXX	22	lamp socket	D306581ZZ	BJ0462XXXX	NS	screw wrench 8mm	D301820ZZ	BJ0425XXXX
6	capacitor 8 microfarad	D300013ZZ	BJ0033XXXX	23	jaw pin (stud)	D401345TA	BJ0508XXXX	NS	wrench 12mm	D301255ZZ	BJ0060XXXX
7	transformer	D306609ZZ	BJ0463XXXX	24	cutter shaft set	_	_	NS	wrench 19mm	D300783ZZ	BJ0647XXXX
8	main switch	D301313ZZ	BJ0063XXXX	25	micrometer tracer pint	D904625ZR	BJ0131XXXX	NS	square spanner wrench	D301415ZZ	BJ0070XXXX
9	push button switch	D301314ZZ	BJ0064XXXX	26	main drive gear	D501351ZM	BJ0600XXXX		10mm		
10	microswitch	D301402ZZ	BJ0069XXXX	27	plug	D910570ZR	special order	NS	allen key 2mm	D300221ZZ	BJ0648XXXX
11	knob set	D902170ZR	BJ0223XXXX	28	fuse (set)	D909997ZR	special order	NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
12	jaw set	D904575ZR	BJ0244XXXX	29	plastic cover (button)	D304615ZZ	BJ0448XXXX	NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
14	caliper recover (spring)	D401336ZZ	BJ0507XXXX	NS	complete carriage set	_	_	NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
15	caliper tab	D101347 BA	BJ0007XXXX	NS	jaw/knob/stud set	D904757ZR	BJ0133XXXX	NS	allen key 5mm	D300225ZZ	BJ0652XXXX
17	carriage tension spring	D401333ZZ	BJ0506XXXX	NS	steel bars	D402302BA	BJ0547XXXX	NS	allen key 6mm	D300226ZZ	BJ0653XXXX









	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Halogen Lamp Bulb	D909180ZR	BJ0084XXXX	24	X-Axis Stepping Motor	D908651ZR	Special Order	47	Tracer Point/Decoder	D909076ZR	BJ0038XXXX
2	Glass Disc	D909186ZR	BJ0085XXXX	25	Z-Axis Stepping Motor	D908654ZR	BJ0193XXXX		(Dimple)		
3	Lamp Socket	D908725ZR	Special Order	26	Step Motor	D908655ZR	BJ0194XXXX	48	X-Axis Recirculating	D908472ZR	BJ0188XXXX
4	Flat Belt	D908714ZR	BK0023XXXX	27	Motor Control Card	D909092ZR	BJ0039XXXX		Screw		
5	Motor-110 Volt	D506615AA	BK0036XXXX	28	Change of Speed Card	D900096ZR	BJ0057XXXX	49	Y-Axis Recirculating	D908471ZR	BJ0187XXXX
6	Push Button-Support	D904712ZR	Special Order	29	X-Axis Photocell Card	D908735ZR	BJ0210XXXX		Screw		
7	Microswitch	D909137ZR	BJ0083XXXX	30	Y-Axis Photocell Card	D908736ZR	BJ0211XXXX	50	Z-Axis Recirculating	D908992ZR	BJ0213XXXX
8	Set Switch & Plug	D910898ZR	Special Order	31	CPU Circuit Board	D908718ZR	BJ0205XXXX		Screw		
9	Fuses 3.15 Amps-Rapid	D909226ZR	BJ0673XXXX	32	SIO Circuit Board	D908717ZR	BJ0204XXXX	51	Clamp Set	D908999ZR	BK0003XXXX
10	Fuses 4 Amps-Rapid	D901185ZR	BJ0262XXXX	33	Start-up Card	D908716ZR	BJ0203XXXX	52	Protective Shield (Fixed)	D909128ZR	BJ0058XXXX
11	1 J		BJ0208XXXX	34	X-Y Axis Circuit Board	D908719ZR	BJ0206XXXX	53	Protective Shield (Mobile)	D909130ZR	BJ0082XXXX
12	1 1		BK0022XXXX	35	Step Motor Card Set	D908787ZR	Special Order	54		D908681ZR	BJ0200XXXX
13	Fuses 1 Amps-Delayed	D909227ZR	BJ0086XXXX	36	Terminal Board Card	D908744ZR	Special Order	NS	Keyboard & Memory	D909493ZR	Special Order
14	Filter	D908748ZR	Special Order	37	Display-Keyboard Set	D908696ZR	BJ0201XXXX		Card		
15	Cutting Tool Shaft Set	D908642ZR	BJ0192XXXX	38	Keyboard Cable	D908721ZR	BK0031XXXX	55	Lateral Cover	D908299ZR	BJ0182XXXX
16	Spring Set	D908723ZR	BJ0207XXXX	39	X-Axis Sensor	D908663ZR	BJ0197XXXX	56	Plug for Cutter Release	D908506ZR	Special Order
17	Retainer	D908773ZR	BJ0212XXXX	40	Y-Axis Sensor	D908662ZR	BJ0196XXXX	57	Belt cover	D108300VX	BJ0018XXXX
18	Retainer	D900038ZR	BJ0247XXXX	41	Z-Axis Sensor	D908661ZR	BJ0195XXXX	58	Tool Set for Pressure	D908506ZR	BJ0189XXXX
19	Knob Assembly	D902170ZR	BJ0223XXXX	42	Sensor Stop	D908665ZR	BJ0199XXXX	59	Keyboard	D910138ZR	Special Order
20	Mobile Jaw for Clamp	D908611ZR	BK0007XXXX	43	Sensor Clamp Return	D908664ZR	BJ0198XXXX	NS	Tool Kit	D608688ZC	BK0004XXXX
21	Fixed Jaw for Clamp	D909099ZR	Special Order	44	Connection Cable X-Axis	D908734ZR	BJ0209XXXX	NS	Cutter Insulation	D412386LA	BK0016XXXX
22	Flexible Coupling	D906103ZR	BK0017XXXX	45	Knob	D909136ZR	Special Order	NS	Quattrocode Box	D904788ZR	285206
23	Y-Axis Stepping Motor	D908651ZR	BJ0690XXXX	46	Tracer Point/Decoder	D908994ZR	BJ0038XXXX	NS	Operation Manual	D415175XA	132012


	Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D400875ZZ	BC0496XXXX
$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	tynex brush	D304764ZZ	BJ0451XXXX
3	tracer point	D911932ZR	BH0666XXXX
4	tracer point dial	D911933ZR	BJ0667XXXX
5	belt	D911984ZR	BJ0668XXXX
6	motor	special order	
7	main switch	D912200ZR	BJ0130XXXX
8	jaw pin	D911939ZR	BJ0125XXXX
9	vise jaw (set)	D912546ZR	BJ0638XXXX
10	jaw handle	D911679ZR	BJ0121XXXX
11	gauge set	D912646ZR	BJ0640XXXX
12	gauge (metal)	D911683ZR	BJ0737XXXX
13	carriage gear	D404921ZF	BJ0358XXXX
14	jaw spring	D901366ZR	BJ0268XXXX
15	carriage spring	D911941ZR	BJ0669XXXX
16	carriage release spring	D900122ZR	BJ0670XXXX
17	washer bearing set	D912548ZR	BJ0639XXXX
18	fuses 4 amps - rapid	D901185ZR	BJ0262XXXX
19	carriage trigger	D411684ZF	BJ0740XXXX
20	carriage block	D411942BA	BJ0738XXXX
21	cutter pulley	D413658LA	BJ0749XXXX
22	motor pulley	D413659LA	BJ0750XXXX
23	carriage handle	D411674ZF	132030
24	carriage lever	D411674ZF	132029
NS	pulley & belt kit	D913657ZR	_
NS	allen key 2.5mm	D300222ZZ	BJ0649XXXX
NS	allen key 3mm	D300223ZZ	BJ0650XXXX
NS	allen key 4mm	D300224ZZ	BJ0651XXXX
NS	allen key 5mm	D300225ZZ	BJ0652XXXX
NS	wrench 19mm	D300783ZZ	BJ0647XXXX
NS	wrench 10mm	D300308ZZ	BJ0035XXXX
NS	cutter locking bar	D400754BA	BJ0486XXXX
NS	calibrating setting blanks	D401561BA	BJ0515XXXX
NS	steel tip stop w/neck	D402301BA	BJ0546XXXX
NS	steel pins 1.2mm	D401224ZZ	BJ0501XXXX
NS	steel pins 1.7mm	D401225ZZ	BJ0502XXXX
NS	carriage adjusting screw	D212395ZZ	special order
NS	carriage adjusting nut	D200436ZZ	special order
NS	carriage block screw	D200252ZZ	special order

NS- Item Is Not Shown On Drawing







	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	cutter	D400875ZZ	BC0496XXXX	12	jaw set (1)	D900421ZR	BJ0248XXXX	23	lever (gear)	D401805ZF	BJ0531XXXX
2	steel brush	D301267ZZ	BJ0061XXXX	13	jaw and handle set (1)	D902358ZR	BJ0229XXXX	24	cutter shaft nut	D201249BA	BJ0030XXXX
3	tracer point	D401568BA	BJ0516XXXX	14	fluorscent bult (1)	D900480ZR	BJ0681XXXX	25	cutter shaft (assy)	D501557ZM	BJ0602XXXX
4	belt	D301829ZZ	BJ0427XXXX	15	caliper set	D904189ZR	BJ0238XXXX	26	jaw spring	D401593ZZ	BJ0522XXXX
5	motor	D302007ZZ	BJ0430XXXX	16	complete carriage set	D901550ZR	BJ0269XXXX	27	caliper spring	D401591ZZ	BJ0521XXXX
6	capacitor (8) microfarad	D300013ZZ	BJ0033XXXX	17	complete lamp	D300828ZZ	BJ0047XXXX	28	carriage spring	D401586ZZ	BJ0519XXXX
7	lamp switch	D900479ZR	BJ0250XXXX	18	main switch (lower)	D301576ZZ	BJ0080XXXX	29	set of springs	D904667ZR	BJ0132XXXX
8	complete switch	D903114ZR	BJ0231XXXX	19	jaw pin	D401582TA	BJ0518XXXX	30	ballast	D302423ZZ	BJ0439XXXX
9	brush switch	D909416ZR	BJ0087XXXX	20	tracer point 9assy)	D501547ZM	BJ0601XXXX	31	transparent lamp cover	D900481ZR	BJ0251XXXX
10	microswitch	D300807ZZ	BJ0046XXXX	21	protection guard	F401833LA	BJ0535XXXX	32	carriage handle	D300839ZZ	BJ0048XXXX
11	handle set (1)	D902199ZR	BJ0224XXXX	22	plastic cover for belt	D100794FA	BJ0003XXXX		-		




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Adjustment Dial	D919900ZR	special order		Nut			43	Aligning Plate (Vise Jaw)	D919051ZR	special order
2	Locking Dowel	D921369ZR	special order	22	Key Gauge (Tabs)	D919705ZR	BD0595XXXX	44	Motor Pulley	D918635ZR	special order
3	Tracer Point	D920147ZZ	BD0591XXXX	23	Protective Guard (Lower)	D919382ZR	special order	45	Carriage Casting	D918656ZR	special order
4	On & Off Switch	D918908ZR	BD0596XXXX	24	Lever Gear	D919659ZR	special order	46	Lever Locking Rod	D919984ZR	BD0594XXXX
5	Key Gauge Shaft	D919193ZR	special order	25	Pinion Shaft Ring	D919410ZR	special order	47	Carriage Stop	D918613ZR	special order
6	Carriage Lever	D919694ZR	special order	26	Pinion Shaft	D919802ZR	special order	48	Tension Spring Bushing	D919213ZR	special order
7	Lever Knob	D918978ZR	special order	27	Cutter Locking Nut	D919608ZR	special order		Rod		
8	Brush (Nylon)	D920015ZR	special order	28	Carriage Stop Lever	special order	special order	49	Carriage Tension Spring	D919628ZR	special order
8	Brush (Wire)	D920013ZR	BD0597XXXX		(Screw)				Bushing		
9	Cutter	D918807ZR	BC0001XXXX	29	Stopping Lever Bracket	special order	special order	50	Tension Spring	D919053ZR	BD0592XXXX
10	Jaw Knob	D918999ZR	BD0598XXXX	30	Carriage Stop Lever	special order	special order		(Carriage)		
11	Jaw Set	D919744ZR	special order		(Nut)			51	Cutter Shaft Sleeve	D919541ZR	special order
	(4-Sided Clamp)			31	Carriage Shaft	D919218ZR	special order	52	Belt Cover	D919937ZR	special order
12	Clamp Screw	D919008ZR	special order	32	Jaw Cap (Upper)	D919364ZR	special order	53	Carriage Stop Plate	D919601ZR	special order
13	Carriage Handle	D918974ZR	special order	33	Jaw Stud	D919806ZR	special order	54	Key Gauge Spring	D9190682ZR	special order
14	Carriage Stop Lever	D919693ZR	special order	34	Jaw Spring	D919049ZR	special order	55	Carriage Block	D919279ZR	special order
15	Tracer Locking Screw	D921364ZR	special order	35	Carriage Relay Pin	D920301ZR	special order	56	Lamp Socket	D919130ZR	special order
16	Adjustment Collar	D919705ZR	special order	36	Carriage Stop Block	D919575ZR	special order	57	Belt 6 X 580	D919011ZR	BD0593XXXX
17	Bearing Adjustment	D919622ZR	special order	37	Protective Guard	D918630ZR	special order	58	Cutter Shaft Bearing	D918969ZR	special order
	Nut			38	Key Gauge Knob	D919002ZR	special order	59	Rubber Foot	D919634ZR	special order
18	Cutter Pulley	D918633ZR	special order	39	Vise Jaw (Base Plate)	D919846ZR	special order	60	Carriage Shaft Extension	D919173ZR	special order
19	Cutter Shaft	D919154ZR	special order	40	Key gauge (Barrel)	D919558ZR	special order	61	Belt Cover Support	D920106ZR	special order
20	Tracer Point Holder	D918670ZR	special order	41	Key Gauge Spring	D919076ZR	special order				
21	Cutter Shaft Threaded	D919610ZR	special order	42	Motor	D918787ZR	special order				




	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Belt	D917013ZR	BK0111XXXX	19	Sensor (X) Axis	D915059ZR	BK0120XXXX	37	Microswitch	D918338ZR	BK0131XXXX
2	Fan	D907112ZR	BK0100XXXX	20	Sensor (Y) Axis	D914823ZR	BK0105XXXX	38	Set Switch & Plug	D910581ZR	BJ0100XXXX
3	Filter - Fan	D906969ZR	BK0099XXXX	21	Sensor (Z) Axis	D917702ZR	BK0121XXXX	39	Connection Cable	D915093ZR	BK0084XXXX
4	Motor			22	Elastic Joint	D914915ZR	BK0106XXXX		(Y) Axis		
5	Screw Condenser 16MF	D917705ZR	special order	23	Keyboard Display Set	D918219ZR	BK0088XXXX	40	Shock Absorber	D916547ZR	BK0132XXXX
6	Motor Wiring	D917704ZR	BK0113XXXX	24	Keyboard	D918320ZR	BK0089XXXX	41	Cutting Tool Shaft	D917007ZR	BK0133XXXX
7	Step Motor (X) Axis	D915085ZR	BK0083XXXX	25	Keyboard Cable	D915057ZR	BK0110XXXX	42	Collect Knob	D917006ZR	BK0134XXXX
8	Step Motor Photocell	D915058ZR	BK0114XXXX	26	Vise Jaw Assembly	D917002ZR	BK0122XXXX	43	Chuck	D918340ZR	BK0135XXXX
	(Y) Axis			27	Fixed Jaw	D917273ZR	BK0123XXXX	44	Light Bulb	D917330ZR	BK0136XXXX
9	Step Motor Vertical	D917701ZR	BK0115XXXX	28	Mobile Jaw	D912401ZR	BK0124XXXX	45	Speed Control Card	D917277ZR	BK0137XXXX
	(Z) Axis			29	Tool Set for Calibration	D908681ZR	BK0200XXXX	46	Tracer Point (U103)	D711108ZB	BJ0271XXXX
10	Electronic Circuit Board	D917727ZR	BK0116XXXX	30	Retainer	D917724ZR	BK0125XXXX	47	Tracer Point (U103-TT)	D917259ZR	BK0138XXXX
11	Photocell (Y) Axis	D914917ZR	BK0117XXXX	31	Protective Shield	D917025ZR	BK0126XXXX	48	Tracer Point (U101-TT)	D917260ZR	BK0139XXXX
12	Photocell (X) Axis	D917257ZR	BK0118XXXX	32	Recirculating Screw	D918335ZR	BK0127XXXX	NS	Triaz Vacuum System	D718348ZB	BK0144XXXX
13	Photocell (Z) Axis	D909730ZR	BK0119XXXX		(Y) Axis			NS	Triax SKP Program	D718233ZB	BK0143XXXX
14	Fuses 4 Amps (Delayed)	D908726ZR	BJ0208XXXX					NS	Triax Operation Manual	D421669XA	132044
15	Fuses 3 Amps (Delayed)	D912423ZR	BK0101XXXX	33	Recirculating Screw	D918523ZR	BK0128XXXX	NS	Triax Tool Kit	D617683ZC	BK0140XXXX
16	Fuses 6.3 Amps	D910652ZR	BK0101XXXX		(X) Axis			NS	R5 Volkswagen Jaw	D720759ZB	BK0142XXXX
	(Delayed)			34	Recirculating Screw	D918336ZR	BK0129XXXX	NS	Mercedes A6 Adapter	D417971BA	BK0150XXXX
17	Fuses 10 Amps	D916568ZR	BK0085XXXX		(Z) Axis			NS	Yardenio A1 Adapter	D710155ZB	special order
	(Delayed)			35	Push Button Support	D904712ZR	BK0097XXXX	NS	BMW A2 Adapter	D710095ZB	special order
18	Fuses 4 Amps (Rapid)	D901185ZR	BJ0262XXXX	36	Microswitch	D916707ZR	BK0130XXXX	NS	MCM A3 Adapter	D711226ZB	special order




## ULTRACODE



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Cutter	D716549ZB	BC0004XXXX	16	Fuses 6,3 AMPS -	D906748ZR	BK0098XXXX		Y Axis		
2	Belt	D914962ZR	BK0108XXXX		Rapid			33	Push Button - Support	D904712ZR	BK0097XXXX
4	Fan 110/60	D907151ZR	BK0100XXXX	17	Sensor X Axis	D916573ZR	BK0086XXXX	35	Switch + Plug	D910581ZR	BK0106XXXX
5	Filter - Fan	D906969ZR	BK0099XXXX	18	Sensor Y Axis	D914823ZR	BK0105XXXX	36	Connection Cable	D915093ZR	BK0084XXXX
6	Motor 110/60	D918140ZR	BK0087XXXX	19	Elastic Joint	D914915ZR	BK0106XXXX		Y Axis		
7	Step Motor X Axis	D915085ZR	BK0083XXXX	20	Dislay-Keypad Set	D918219ZR	BK0088XXXX	39	Cutting Tool Shaft	D916735ZR	BK0094XXXX
8	Stepping Motor Y Axis	D916574ZR	BK0092XXXX	21	Keypad	D918320ZR	BK0089XXXX	NS	Ultracode Box	D420870ZZ	285222
9	Electronic Board	D918480ZR	BK0091XXXX	22	Keypad Cable	D915057ZR	BK0110XXXX	NS	Operation Manual	D418562XA	125031
	Ultracode			23	Gauge	D914964ZR	BK0109XXXX	NS	Ultracode Tool Kit	D6167342ZC	BK0082XXXX
12	Fuses 4 AMPS -	D908726ZR	BJ0208XXXX	24	Cutter Clamp	D914956ZR	BK0107XXXX	NS	Medeco Adapter	D707546ZB	BK0015XXXX
	Delayed			25	Retainer	D906116ZR	BK0150XXXX	NS	Medeco Cutter	D702851ZB	BK0014XXXX
13	Fuses 2 AMPS -	D912423ZR	BK0101XXXX	27	Cutter Protective Shield	D914459ZR	BK0103XXXX	NS	Bubble Shield Kit	D718517ZB	BK0095XXXX
	Delayed			29	Condenser MF40	D916727ZR	BK0093XXXX	NS	Optical Reader Set	D720849ZB	BK0077XXXX
14	Fuses 6,3 AMPS -	D910652ZR	BK0101XXXX	30	Clamp Knob	D902170ZR	BJ0223XXXX	NS	Carbide Cutter	D705933ZB	BK0417XXXX
	Delayed			31	Recirculating Screw	D914820ZR	BK0104XXXX				
15	Fuses 10 AMPS -	D916568ZR	BK0085XXXX		X Axis						
	Delayed			32	Recirculating Screw	D918322ZR	BK0090XXXX				



	Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.		Description	Part No.	Code No.
1	Cutter	D405933ZB	BC0417XXXX	19	Jaw Assembly	D506041BA	BJ0401XXXX	37	Brush	D704764ZB	BJ0451XXXX
2	Brush Coupling	D506060ZM	Special Order	20	Brush Coupling	D506060ZM	Special Order	38	Safety Hood		Special Order
3	Flat Belt	D306102ZZ	Special Order	21	Eprom Program Memory	D908364ZR	Special Order	39	Protection Guard	D406967XA	BK0027XXXX
4	Capacitor 8MF	D300013ZZ	BJ0033XXXX	22	Roller Cage Bearing Set	D906116ZR	BJ0150XXXX	NS	Electric Board Connector	D506093ZM	Special Order
5	Main Switch	D301313ZZ	BJ0063XXXX	23	Cutter Shaft Assembly	D506036ZM	BJ0703XXXX	41	Jaw & Handle & Stud Set	D906125ZR	Special Order
6	Push Button	D301314ZZ	BJ0064XXXX	24	Long Screw Set	D907672ZR	Special Order	42	Brush Shaft Assembly	D506045ZM	Special Order
7	Electric Board &	D306106ZZ	BJ0459XXXX	25	Short Screw Set	D907671ZR	BJ0174XXXX	NS	Unocode Auto Feeder	D707970ZB	BJ0613XXXX
	Photocell (X-Axis)			26	Rubber Switch Cover	D304615ZZ	BJ0448XXXX	NS	Unocode Battery	D907601ZR	BJ0172XXXX
8	Electric Board &	D306107ZZ	BJ0460XXXX	27	Little Fuse Set (4A)	D901185ZR	BJ0262XXXX	45	Motor 110 Volt	D506615AA	Special Order
	Photocell (Y-Axis)			NS	Circuit Board Connector	D506093ZM	Special Order	46	Complete Electric Draw	D908355ZR	BJ0183XXXX
9	Complete Motor X-Axis	D506104AA	Special Order	29	Filter	D307700ZZ	BK0026XXXX	47	Ventilator	D306095ZZ	Special Order
10	Protection Guard	D406967XA	BK0027XXXX	30	Keyboard & Plate Set	D907602ZR	BJ0173XXXX	48	Motor & Guide Circuit	D908361ZR	BJ0185XXXX
11	Elastic Joint	D906103ZR	BK0017XXXX	31	Start-Up Circuit Board	D908359ZR	Special Order		Board		
12	Complete Keyboard	D906050ZR	BJ0149XXXX	32	CPU & Guide Circuit	D908360ZR	BJ0184XXXX	49	Little Fuse Set (1A)	D906639ZR	Special Order
13	Multiple Cable	D909484ZR	BJ0088XXXX		Board			NS	Medeco Jaw	D707546ZB	BK0015XXXX
14	Complete Motor Y-Axis	D908552ZR	Special Order	33	Replacement Memory	D708363ZB	BJ0695XXXX	NS	Medeco Cutter	D702851ZB	BK0014XXXX
15	Cable Set	D908532ZR	BJ0190XXXX	34	Data Memory Circuit	D908362ZR	Special Order	NS	nstruction Manual	D418175XA	132011
16	Jaw Stud	D405278LA	BJ0552XXXX		Board			NS	Unocode Empty Box	D910959ZR	285207
17	Key Gauge	D106056BA	BJ0014XXXX	35	Key Stopper Assembly	D908699ZR	BJ0202XXXX				
18	Handle Assembly	D902170ZR	BJ0223XXXX	36	Cable & Sensor & Key Set	D906635ZR	BJ0151XXXX				
	-										





Manuel d'instructions

D431578XA vers. 1.0



© 2006 SILCA S.p.A - Vittorio Veneto

Ce manuel a été rédigé par SILCA S.p.A.

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite ni diffusée par quelque moyen que ce soit (photocopie, microfilm ou autre) sans l'autorisation écrite préalable de SILCA S.p.A.

Edition: Juillet 2006

Imprimé à Vittorio Veneto par SILCA S.p.A. via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) - Italia

# **INDEX**

1	DESC	RIPTION DE LA MACHINE	6
	1.1	Caractéristiques principales	6
	1.2	Caractéristiques techniques	6
	1.3	Parties opérationnelles	7
	1.4	Signes distinctifs	8
	1.5	Simbologie utilisée sur l'écran	9
	1.6	Circuit électrique/électronique	10
2	TRAN	SPORT	11
	2.1	Emballage	11
	2.2	Transport	11
	2.3	2.3 Ouverture de l'emballage	11
	2.4	Manutention de la machine	11
3	ACCE	SSOIRES FOURNIS	12
4	INST	ALLATION ET PREPARATION DE LA MACHINE	12
	4.1	Préparation à l'emploi - opérations préliminaires à effectuer	
	4.2	Contrôle des dégâts	
	4.3	Conditions ambiantes	12
	4.4	Positionnement	
	4.5	Mise à jour Software	13
5	REGU	JLATION ET CONTROLE DE LA MACHINE	13
6		JLE COM-CODE POUR CODER DES CLES HOLDEN-	
		MODORE (OPTION)	
	6.1	Eléments opérationnels	
	6.2	Installation	
	6.3	Utilisation	
	6.4	Actualisation logiciel et emploi avec Ordinateur Personnel	15
7	EMPL	OI DE LA MACHINE	16
	7.1	Allumer	16
	7.2	Menu principal	16
	7.3	Copier - dupliquer des clés	16
	7.3	3.1 Lecture de la clé	17
	7	7.3.1.1 Calcul pour transpondeur Texas Crypto (60,61,62,63,64,65,67)	17
	7.3	3.2 Crypter la clé	18
	7.3	3.3 Mémoriser le code	18
	7.4	Identifier le transpondeur	19
	7.4	4.1 Lecture code et type transpondeur (ID)	20
	7.4	4.2 Mise en mémoire du code	
	7.5	Transpondeur Philips* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 46) et Megamos* Crypto (48)	
	7.	5.1 Mise en mémoire du code identificateur	
	7.6	Transpondeur Texas* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67)	
	7.7	Copier avec entrée du code	
		•	
	/.	7.1 Entrer le code	ZŞ
		7.1 Entrer le code	24
	7.	7.2 Crypter la clé	24 25

	7.9	9.2 Crypter la clé	. 27
	7.10	Holden Commodore	. 27
	7.1	0.1 Copier	. 28
		0.2 Entrer le code	
	7.11	Options	. 30
	7.1	11.1 Langue	. 30
	7.1	11.2 Effacement du archive	. 30
	7.1	11.3 Vérifier clavier	. 31
	7.12	Module	. 31
8	MESS	AGES DE SIGNALISATION	. 32
	8.1	Messages pendant la lecture de la clé	. 32
	8.2	Messages pendant le marquage de la clé	. 34
9	MAIN'	TENANCE	. 35
	9.1	Repérage des pannes	. 35
	9.2	Contrôle des câblages	
10	EVAC	UATION DES DECHETS	. 36
11	ASSIS	STANCE	. 37
	11 1	Modalités pour avoir une intervention	37

### REMARQUES D'ORDRE GENERAL

La machine a été projetée dans le respect des principes des Directives Européennes. Les matériaux utilisés pour la construire ne sont pas dangereux et font que cette machine est normalisée. De par ses caractéristiques de projet, c'est une machine sûre dans tous ses composants.

### Mode d'emploi

Le mode d'emploi accompagne la machine et sa consultation est obligatoire pour un usage correct et pour pouvoir effectuer la maintenance qui s'imposerait. C'est pourquoi nous conseillons vivement de le conserver dans un endroit sûr et l'abri de facteurs qui pourraient l'abîmer ou le rendre inutilisable, mais qui soit à la fois à portée de la main en cas de besoin.

### Risques résiduels

La machine ne présente aucun risque résiduel.

### Protections et précautions pour l'opérateur

Les opérations pour lesquelles la machine a été conçue s'exécutent facilement sans présenter de risques pour l'utilisateur.

C'est une machine sûre en tous ses composants.

### Normes de sécurité

Pour travailler en toute sécurité, ne pas utiliser la machine avant d'avoir lu et compris tous les concepts, les instructions et les règles contenues dans ce manuel d'instructions.

- Contrôler périodiquement les câbles électriques; s'ils sont usés, il faut les réparer ou les remplacer sans délai.
- Il faut toujours travailler les mains sèches, après avoir nettoyé les résidus de graisse ou d'huile.
- Il faut toujours débrancher la machine quand elle n'est pas de service et quand on effectue des opérations de maintenance.
- Ne jamais tirer avec force sur le câble d'alimentation et s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec de l'huile, des objets tranchants ou de la chaleur. Ne jamais enlever la prise de terre sur la fiche.
- Contrôler que le fil de terre soit toujours bien connecté.
- Eviter d'utiliser la machine dans des endroits dangereux (humides ou mouillés).
- Toujours travailler dans de bonnes conditions d'éclairage.
- Nettoyer la surface de travail et éliminer tous les outils avant de mettre la machine en marche.
- Tous les visiteurs, et les enfants en particulier, devront rester à une distance de sécurité et éviter tout contact avec la machine et les fils électriques.
- Ne pas utiliser la machine pour des emplois autres que ceux indiqués dans le manuel d'instruction.
- Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.

#### Alimentation

La machine est alimentée à l'électricité avec un alimentateur universel à 15 V dc qui est fourni avec celle-ci.

# Mise sous tension

On allume la machine en ouvrant l'interrupteur général (E).

#### Identification de la machine

La machine est dotée d'une plaquette d'identification contenant son matricule (Figure 1).




Figure 1

(\*) voir chap. 10 EVACUATION DES DECHETS, page 36.

### 1 DESCRIPTION DE LA MACHINE

La machine permet de reproduire de façon très simple de nombreux modèles de clés de voitures avec transpondeur.

En particulier, la machine est en mesure de lire et d'afficher sur un écran spécial le code électronique présent dans la mémoire du transpondeur de type Philips\*, Megamos\*, Temic\* inséré dans les clés de voiture et de le remettre dans un transpondeur vierge.

La machine est en mesure de fonctionner tant seule que connectée à un Ordinateur Personnel. L'utilisateur dispose d'un menu de fonctions répondant à toutes les exigences pouvant se présenter pendant l'usinage.

Pour la liste des marques et des modèles automobiles dont on peut reproduire les clés, il faut se rapporter aux articles publiés dans les catalogues et mises à jour Silca.

### 1.1 Caractéristiques principales

### Modes de fonctionnement

- copieur/identificateur lecteur/graveur de transpondeur
- indépendant/avec Ordinateur Personnel

# Fonctions spéciales

- mémorisation sur fichier des codes transpondeurs (max. 99)
- interface avec module HOLDEN-COMMODORE
- programme multilingue
- test machine

### Mise à jour du logiciel

 La machine peut être mise à jour par connexion via RS232 et USB avec un ordinateur personnel.

#### Alimentation

 directement du réseau par l'entremise d'un alimentateur universel externe et câble spécifique.

# 1.2 Caractéristiques techniques

#### **ALIMENTATION**

- alimentateur universel: 100/240 V ca 50/60 Hz / 15 Vdc 3 A
- Machine: 15√dc 10W

### FREQUENCE DU CHAMP DES ANTENNES

125 KHz

### DIMENSIONS

Longueur 245 mm Largeur 160 mm Hauteur 80 mm

#### POIDS

Kg. 0,60

Manuel d'instruction – Francais RW4

# 1.3 Parties opérationnelles

La machine présente une structure très simple.




Figure 2

- A antenne lecture/gravure
- B écran à cristaux liquides avec 20 + 20 caractères (2 lignes)
- C clavier à 24 touches
- $\ensuremath{\mathsf{D}}$  prise alimentation 15 V C.C.
- E interrupteur général (POWER ON)
- F connecteur RS232 (9 pôles)
- G alimentateur 15V C.C.
- H câble alimentation
- M couple
- N connecteur USB
- O câble USB
- P câble sériel
- Z câble d'alimentation allume-cigares

# 1.4 Signes distinctifs

### **CLAVIER**

Le clavier de bord (Figure 2, page 7), permet à l'utilisateur d'interagir avec la machine de façon rapide et simple.

Seules les touches intéressées au cycle en cours sont actives à tout instant.






Figure 3

Les touches disponibles sont les suivantes:





touche d'échappement

Activation flèche droite/gauche - déplacement du curseur pour une correction éventuelles des données introduites

Consentement/confirmation de la lecture des données du transpondeur

Consentement/confirmation de l'enregistrement des données sur le

Consentement/confirmation de l'enregistrement des données sur le transpondeur

Consentement/confirmation fonction/sélection

Sortie et retour au début du menu/sous-menu

### Ecran a cristaux liquides

Ecran alphanumérique à 2 lignes de 20 caractères chacune éclairé de l'arrière.

# 1.5 Simbologie utilisée sur l'écran

L'inscription dans un rectangle représente une indication sur l'écran.

L'inscription dans le carré sur le côté indique la touche qu'il faut cliquer.

	-	Z	Ø	E	R	ш	œ		4	4	U	4	ш				
	0	ĸ	-	G	_	Z	4	┙	ш					۸	J	O	



Une inscription dans un rectangle (avec plus de 2 lignes) indique une menu étendu avec plus de 2 rubriques pouvant être affiché en faisant évoluer le curseur " > " vers le haut et vers le bas avec les touches de directivité.


Après avoir sélectionné la rubrique désirée dans le menu, cliquer la touche d'ENTER

С	0	Р	Т	E														
Ι	D	Ε	N	Т	I	F	ı	С	Α	Т	Ι	0	N					
_	N	s	Ε	R	Т	Ι	0	N		D	<b>–</b>		C	0	D	Е		
G	E	N	E	R	Α	Т	Ι	0	N		D	C		С	0	D	Е	
Α	R	O	Н	T	٧	E	s											
Η	0	ı	D	E	N		U	0	Σ	М	0	۵	0	R	ш			
0	Р	т	_	0	N	s												





Si un message de signalisation apparaît, la machine ne peut pas continuer le déroulement.






Pour sortir de cette situation, cliquer la touche ESC.

# 1.6 Circuit électrique/électronique

# **PARTIES PRINCIPALES**

- CARTE DE CONTROLE: contient le microprocesseur qui gère les lecture/marquage des clés, les circuits d'alimentation, d'interface avec le clavier et l'écran, et, les connecteurs de connexion avec les antennes et le Ordinateur Personnel.
- 2. ECRAN à cristaux liquides éclairé de l'arrière, 2 lignes, 20 caractères.
- 3. CLAVIER des commandes à 24 touches.
- 4. PRISE USB
- 5. INTERRUPTEUR GENERAL
- 6. PRISE POUR ALIMENTATEUR 15V/350 mA
- 7. ANTENNE pour lecture/marquage accordées à 125 kHz
- 8. PRISE RS232 9 pôles
- 9. Carte d' extension CBOX

# SCHEMA A BLOCS/CIRCUIT ELECTRIQUE FONCTIONNEL



10

## 2 TRANSPORT

La machine est facilement transportable et ne présente aucun risque particulier lié à sa manutention.

La machine emballée peut être transportée sans problèmes par une seule personne.

### 2.1 Emballage

L'emballage garantit le transport correct du point de vue de la sécurité et de l'intégrité de la machine.




Figure 4

# 2.2 Transport

Afin d'éviter les chocs qui pourraient endommager la machine, il est conseillé de la garder toujours dans son emballage pendant le transport.

# 2.3 Ouverture de l'emballage

Pour sortir la machine de l'emballage:

1) il est conseillé d'ouvrir la boîte sans l'abîmer car on pourrait la réutiliser par la suite (transferts, ENTER au constructeur pour des réparations ou pour la maintenance).

2) contrôler le contenu de l'emballage qui contient:

- 1 machine;
- 1 alimentateur universel;
- 1 câble d'alimentation;
- 1 câble sériel;
- 1 câble USB;
- 1 documentation complète de la machine comprenant: le mode d'emploi et le formulaire de garantie;
- 1 CD;
- 1 câble d'alimentation allume-cigares.

#### 2.4 Manutention de la machine

Après avoir déballé a machine, il faut l'installer directement sur le plan de travail.

### 3 ACCESSOIRES FOURNIS

La machine est fournie avec:

- l'alimentateur universel
- le câble d'alimentation
- le mode d'emploi
- le CD du programme pour le fonctionnement en stand-alone (à n'utiliser que dans le cas de perte du programme résidant dans la machine)
- le câble sériel
- le câble USB
- le câble d'alimentation allume-cigares

### 4 INSTALLATION ET PREPARATION DE LA MACHINE

L'installation est confiée aux bons soins du client et n'exige aucune compétence particulière. La machine est livrée prête à l'emploi, mais il est toutefois conseillé d'effectuer quelques opérations de contrôle et de préparation à l'emploi.

# 4.1 Préparation à l'emploi - opérations préliminaires à effectuer

- allumer et sélectionner le fonctionnement local (stand-alone);
- instauration de la langue.

# 4.2 Contrôle des dégâts

La machine ne présente pas de risques de rupture particuliers si le transport et les opérations d'ouverture de l'emballage et d'installation ont été effectuées selon les indications de ce mode d'emploi; il est toutefois opportun de contrôler l'intégrité totale de la machine.

En cas de mauvais fonctionnement ne dépendant pas des risques ci-dessus, veuillez contacter le réseau d'Assistance Technique.

### 4.3 Conditions ambiantes

Pour garantir un fonctionnement correct de la machine et des clés correspondantes avec transpondeur, il faut prendre en considération certaines restrictions quant à la température d'exercice.

En effet, vu les caractéristiques du composant transpondeur présent sur les clés à tailler, pour pouvoir graver le code électronique correctement, IL FAUT QUE LES CLES SOIENT CODEES DANS UN MILIEU OU LA TEMPERATURE EST DE 20°C MINIMUM.

Il en résulte que les conditions de fonctionnement optimales de la machine sont les suivantes:

- température de 20 à 40° C
- humidité relative 60% environ

### 4.4 Positionnement

La machine n'a pas besoin d'un emplacement spécial; il est toutefois conseillé de l'installer sur un plan horizontale ayant des dimensions adéquates.

### ATTENTION:

le chargeur universel fourni avec la machine, ainsi que d'autres équipements électroniques éventuels, seront mis en place à une distance minimum de 50 cm de l'antenne pour éviter que les brouillages ne faussent la lecture et/ou l'enregistrement des transpondeurs (voir Figure 5, page 13).

Manuel d'instruction – Français RW4




Figure 5

# 4.5 Mise à jour Software

Il Software interne de la machine peut être mis à jour (pour des expansions à venir) par connexion à un Ordinateur Personnel.

### ATTENTION:

Les prises RS232 et USB qui sont indispensables pour connecter la machine et votre PC se trouvent derrière la machine. Pour utiliser la prise RS232, il faut d'abord enlever le

couvercle (M) en faisant levier avec un tournevis (Figure 2 à la page 7).

Utiliser un câble sériel RS232 mesurant moins de 3m ou encore le câble USB-USB en appliquant les consignes données dans le CD d'actualisation.

# 5 REGULATION ET CONTROLE DE LA MACHINE

De par ses caractéristiques, la machine ne doit subir aucune régulation, ni étalonnage.

# 6 MODULE COM-CODE POUR CODER DES CLES HOLDEN-COMMODORE (OPTION)

Cette fonction n'est valide qu'à partir de la version 1.0.

# 6.1 Eléments opérationnels

- Q câble d'alimentation (fourni avec le module Com-Code)
- O câble sériel (fourni avec le module Com-Code)
- G alimentateur universel (fourni avec la machine)
- P câble sériel de connexion avec le PC (fourni avec la machine)
- N module Com-Code
- R câble d'alimentation de la prise allume-cigares du véhicule (fourni avec le module Com-Code) (Figure 7).
- N1 connecteur pour alimentation module
- N2 connecteur pour connexion au P.C.
- N3 connecteur de connexion alimentation machine
- N4 connecteur sériel pour connexion à la machine
- N5 voyant d'alimentation

#### 6.2 Installation

La connexion du module à la machine n'exige aucune attention particulière, il faut utiliser les deux câbleaux "Q - alimentation " et " O - sériel " fournis avec le module Com-Code.

### 6.3 Utilisation

Le module n'interagit pas dans la connexion de la machine au PC.

On peut alimenter et la machine, et le module, par le biais de la prise allume-cigares du véhicule.

Les deux illustrations Figure 6 et Figure 7 montrent les différents usages de la machine et du module.

Remarque: quelle que soit la configuration d'alimentation choisie, pour que le module soit en service, il faut que le voyant rouge (N5) soit allumé.




Figure 6

14

Machine et module alimentés avec l'alimentateur universel (avec ou sans connexion au PC).

Manuel d'instruction – Francais RW4




Figure 7

Machine et module sont alimentés par la prise allume-cigares (avec ou sans connexion au PC).

# 6.4 Actualisation logiciel et emploi avec Ordinateur Personnel

L'actualisation du logiciel de la machine et du module s'effectue séparément et indépendamment par les connexions indiquées aux Figure 8 par le biais du câble sériel RS 232 d'une longueur inférieure à 3m, ou du câble USB, et en respectant à la lettre les indications données dans le CD d'actualisation.




Figure 8

### 7 EMPLOI DE LA MACHINE


Vous trouverez dans ce chapitre toutes les opérations pour copier, identifier, décrypter, crypter une clé à transpondeur, y compris la mise en mémoire dans les archives des codes décryptés. Vous y trouverez aussi le mode d'emploi du module Com-Code pour coder les clés Holden Commodore.

### 7.1 Allumer

Une fois la machine allumée, le display affichera:

*	*	W	Α	Τ	T						*	*	

Après quelques secondes, on pourra lire l'indication:





Si vous lisez sur le display l'indication "CONNEXION À UN PC", cela signifie que la machine est en mode d'attente de données du PC (via ligne sérielle ou ligne USB) et qu'elle sera par la suite contrôlée par le PC.

Aucune opération n'est exploitable sans PC.

#### Fonctionnement en "Stand-alone"

Enfoncer la touche LOC/REM pour utiliser la machine sans PC.

		٧	E	R	•	X	X	•	Υ	Y	•	Z	Z	Z		




La légende "" VER. XX.YY.ZZZ " correspond à la version du programme interne.

# 7.2 Menu principal

Le display affiche cette indication qui correspond aux deux premières rubriques du menu principal.

>	U	0	<b>ը</b>	-	Е												
	_	۵	Е	Ν	7	_	E	_	O	Α	Т	_	0	Ν			

Les choix possibles dans le menu sont indiqués dans l'affichage suivant.








Sélectionner avec les touches fléchettes haut/bas jusqu'à ce que le curseur ">" soit dans l'inscription désirée avant d'enfoncer ENTER.

# 7.3 Copier - dupliquer des clés

Fonction qui n'entre en service que si on sélectionne "COPIE": la machine est prête à réaliser la copie du code électronique du transpondeur de la clé originale et ce sur une ou plusieurs clés vierges dotées de transpondeur ad hoc.

#### 7.3.1 Lecture de la clé

Le display affiche:





Emboîter la clé dans l'orifice ad hoc de la façade de la machine jusqu'à ce qu'elle bute, puis valider si vous désirer décrypter la clé; enfoncer la touche RD.

L'opération de lecture commence. Vous verrez pendant quelques secondes l'indication:

L	Е	U	Т	5	ĸ	ш	ш	N	U	0	5	R	s		

En cas de problèmes au cours du décryptage du transpondeur, (transpondeur manquant, non reproductible, crypto, erreur de décryptage, etc...) un message sera affiché (voir chapitre 8 – "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Si la clé a été lue correctement, on pourra voir l'affichage suivant:

R	ш	Т	_	R	ш	R	L	A	O	٦.	ш			

### 7.3.1.1 Calcul pour transpondeur Texas Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67)


Dans le cas de figure de copie d'un transpondeur TEXAS crypto, une fois la clé enlevée, l'écran affichera:

	С	Α	L	С	U	L		Е	N	С	0	C	R	s					esc
Γ		Α	T	Т	E	N	D	R	E			X	X	1	9	9	•		


Enfoncer ESC pour interrompre l'opération.

Le numéro affiché (de 00 à 99) indique l'avancement du calcul. C'est une opération qui peut durer jusqu'à 15 minutes.

Si le calcul n'aboutit pas, deux causes d'erreur sont possibles:



Il est dans ce cas impossible de faire une copie parce que la clé originale NE PEUT ÊTRE REPRODUITE.



Il y a une erreur interne ( COD = YY ) dans le fonctionnement de la carte devant effectuer le calcul. Essayer à nouveau et si le problème devait se représenter, veuillez contacter notre réseau d'Assistance Technique en fournissant le code d'erreur visualisé.

Si tout a marché normalement, le dispositif commencera la cryptographie proprement dite.

### 7.3.2 Crypter la clé

Une fois la clé enlevée, vous pourrez lire l'affichage:

	_	Z	Ø	Е	R	ш	æ		L	6	ш	В	Α	U	С	Н	E
														^	A	R	



Emboîter la clé avec un transpondeur non codé, puis, valider que vous voulez crypter la clé; enfoncer la touche **WR**.

L'opération de contrôle du transpondeur se trouvant dans la clé démarre ; s'il est compatible avec le transpondeur préalablement décrypté, l'opération de contrôle du transpondeur se trouvant dans la clé démarre.

En cas de problèmes au cours du décryptage du transpondeur, (transpondeur manquant, erroné, non codifiable ou erreur de décryptage, etc ...) un message sera affiché (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Le cryptage commence. Pendant quelques secondes vous lirez l'indication:

ш	U	R	_	Н	>	R	ш	ш	N	U	0	5	R	S	

Si le cryptage a été correct, vous lirez l'indication:

	С	0	P	Ι	E	R	ш	Α	 Τ	S	ш	ш			
ſ															

En cas de problèmes au cours du cryptage du transpondeur, (erreur d'encodage un message sera affiché (voir chapitre 8 – "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard la machine demandera si vous désirez faire d'autres copies de la clé avec ce même code; l'écran affichera:





- pour continuer sans faire d'autres copies, enfoncer la touche ESC;
- pour faire une autre copie, enfoncer la touche ENTER.

Dans ce cas, la machine répètera la procédure de cryptage, etc...

### 7.3.3 Mémoriser le code

Après avoir fait plusieurs copies, il vous sera demandé si vous désirez mémoriser le code décrypté dans les archives internes et pouvoir le réutiliser pour faire une nouvelle clé; si vous optez pour le transfert au PC vous lirez l'indication:

M	Е	M	0	R	_	S	Α	T	Τ	0	N	D	U		С	0	D	Ε
					Z	0	Z	۸	Е	s	U	0	υ	_	^	Е	N	Т



- ESC pour continuer sans mise en mémoire;
- ENTER pour le code mettre en mémoire.

Affichage quand on a demandé la mise en mémoire du code:

С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	C	С	С	C	С	С	X	X
O	C	C	O	O	C	С	C	U	O	U	O	С	O	O	O	N	N



### Signification des données affichées

- CCCC.... CCCC: code électronique du transpondeur
- XX: numéro identificateur du type de transpondeur (ID)
- NN: position attribuée au code dans la mémoire (numéro progressif)
- pour continuer, enfoncer la touche ESC.

On verra apparaître l'indication:



Une fois la clé enlevée, le cycle repart de zéro.

# 7.4 Identifier le transpondeur

Sélectionner "IDENTIFICATION": la machine sera ainsi prête à vérifier le type de transpondeur (Philips\*, Megamos\*, Temic\*, Texas\*) emboîté dans la clé.

### Type de transpondeur

Il numéro visualisé entre parenthèses, par exemple (33), correspond au type de transpondeur décrypté dans la clé et est une information utile pour l'Assistance technique pour repérer les anomalies ou mauvais fonctionnements du transpondeur.

Type de transpondeur	Numéro
SILCA vierge	(21)
SILCA vierge	(22)
SILCA vierge	(23)
TEMIC* (Fiat)	(11)
TEMIC* (Mazda)	(12)
MEGAMOS*	(13)
PHILIPS* (orig. ou émul.)	(33)
PHILIPS* (orig.)	(73)
PHILIPS* émulant MEGAMOS* (Audi)	(53)
PHILIPS* émulant MEGAMOS* (VDO)	(93)
PHILIPS* Crypto	(44)
MEGAMOS* Crypto	(48)
TEXAS *	(4C)
TEXAS* Crypto	(60)
TEXAS* Crypto MITSUBISHI 3	(61)
TEXAS* Crypto MITSUBISHI 2	(62)
TEXAS* Crypto FORD 2	(63)
TEXAS* Crypto (RENAULT < 2000, CHRYSLER, JEEP)	(64)
TEXAS* Crypto (SUZUKI)	(65)
TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS)	(67)
TEMIC * Crypto	(8C)
SAAB non reproductible	(8D)
PHILIPS* Crypto OPEL	(40)
PHILIPS* Crypto NISSAN	(41)
PHILIPS* Crypto VAG	(42)
PHILIPS* Crypto PEUGEOT	(45)
PHILIPS* Crypto 2	(46)

Si le display affiche le message "TRANSPONDEUR CRYPTO", nous serons en présence d'une clé contenant un transpondeur à code non duplicable (ne pouvant être crypté) (voir chapitre 7.5 - "Transpondeur Philips\* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 46) et Megamos\* Crypto (48)", chapitre 7.6 - "Transpondeur Texas1F Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67)" et chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

### 7.4.1 Lecture code et type transpondeur (ID)

L'écran affiche:





Emboîter la clé originale dans l'orifice ad hoc et enfoncer la touche RD pour lancer le décryptage. Indication affichée pendant quelques secondes:

L	ш	C	T	U	R	ш	E	N	O	0	J	R	s		

En cas de problèmes pendant le décryptage du transpondeur, (transpondeur manquant, erreur décryptage, non duplicable, crypto) vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Indication affichée pendant quelques secondes:

С	С	С	C	O	O	С	O	O								X	X
С	O	O	O	U	U	O	O	U	U	O	O	U	U	U	U	Z	Ν



- CCC.... CCCC: code électronique du transpondeur
- XX: numéro d'identification du type de transpondeur (ID)
- NN: position attribuée au code dans la mémoire (numéro progressif).
- pour continuer sans mettre en mémoire, enfoncer la touche ESC;
- pour mettre en mémoire, enfoncer la touche ENTER.

### Codes électroniques des transpondeurs Megamos\* et Temic\*

De par le système de décryptage spécial utilisé, une même clé peut être décryptée en partant de n'importe quel emplacement du code et, par conséquent, en visualisant des codes apparemment différents. Le code est quoi qu'il en soit toujours valide vu qu'il sera identifié correctement par le central de l'automobile qui commencera à le décrypter de l'emplacement configuré et non pas au hasard.

## 7.4.2 Mise en mémoire du code

Affichage si vous avez demandé la mise en mémoire du code (touche ENTER):





ESC pour revenir au point de départ.

# 7.5 Transpondeur Philips\* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 46) et Megamos\* Crypto (48)

Une caractéristique conceptuelle du transpondeur Philips\* Crypto (identifié sous le numéro 40, 41, 42, 44, 45, 46) et du transpondeur Megamos\* Crypto (identifié sous le numéro 48) est d'avoir un code décryptable (appelé ID ou IDENTIFICATEUR) qui n'est toutefois pas le code qui permet de faire démarrer le moteur, mais qui n'est qu'un « nom », une « identification » qui change pour chaque transpondeur et qui ne peut être modifié.

Cet identificateur est utilisé par les centrals du type Crypto des autos pour contrôler si ce transpondeur a déjà été stocké dans la mémoire et donc, dans ce cas de figure uniquement, vérifiera le code Crypto caché pour faire démarrer le moteur.

S'il n'y a pas d'identificateur dans le central, il faudra l'y stocker dans la mémoire avec le dispositif de diagnostic du concessionnaire ou, pour les modèles auto configurés, avec le dispositif SDD ou SBB de chez Silca. Ce n'est qu'alors que le central pourra décrypter complètement le transpondeur et vérifier aussi la partie du code Crypto cachée.

Ce fonctionnement spécial permet d'utiliser le Philips\* Crypto dans un central auto doté de système à code fixe (non Crypto), qui ne prend que l'identificateur comme code fixe pour lancer le moteur.

Le transpondeur Philips\* Crypto n'est dans ce cas utilisé que partiellement par rapport à son potentiel réel parce que le central n'est pas en mesure de décrypter et d'utiliser la partie du code cachée (Crypto), mais il permet aux fabricants d'automobiles de n'utiliser dès aujourd'hui que le transpondeur Philips\* Crypto dans les clés de rechange originales. Ceci est valable quand on l'utilise complètement (si on l'installe sur une auto avec central de type Crypto) ou quand on ne l'utilise que partiellement en ne décryptant que l'identificateur (dans le cas d'une auto qui a un central à code fixe).

Il est donc possible de ne dupliquer que le code de l'identificateur d' un transpondeur Philips\* Crypto sur un transpondeur Philips\* ou Silca vierges.

Remarque: assurez-vous bien que le central de l'auto est à code fixe (l'information pourra vous être donnée par le propriétaire du véhicule, le concessionnaire ou être extrapolée de la date d'immatriculation), sinon la clé ne marchera pas.

#### 7.5.1 Mise en mémoire du code identificateur

Pour mettre le code identificateur en mémoire :

 Entrer dans la fonction IDENTIFICATION, comme indiqué au chap. 7.4.1 - "Lecture code et type transpondeur (ID)", si après décryptage de la clé originale l'affichage donne:

	т	R	A	N	s	P	0	N	۵	ш	J	R		U	R	Y	P	T	0
	N	0	N		R	E	P	R	0	۵	U	C	T	_	В	┙	Е	4	4



Ou s'il y a un des messages dont à l'alinéa 7.5.1, enfoncer **ENTER** pour mettre le code en mémoire.

L'écran affiche le code électronique de l'identificateur:

(		С	C	O	O	C	С	O	С	O	O	O	O	O	O	O	4	4
	O	O	C	O	O	U	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	Ν	N

- Ou encore (40, 41, 42, 45, 46, 48);
- pour continuer sans mettre en mémoire, enfoncer ESC;
- pour mettre en mémoire le code enfoncer ENTER.

Megamos, Philips, Temic, Texas sono marchi registrati.

# 7.6 Transpondeur Texas\* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67)

Quand on emboîte dans la machine une clé avec un transpondeur du type "Texas\* Crypto", les menus "Identifier" vous permettront de visualiser les codes identificateurs correspondants. Affichage au display:

_	R	Α	Z	s	P	•	T	Е	X	Α	S	С	R	Υ	Р	T	0	
T	Υ	P	Е						X	X							N	N



Signification des données affichées:

XX : numéro d'identification du type de transpondeur (ID).

NN: position attribuée aux données décryptées dans la mémoire (numéro progressif).

- pour continuer sans mettre en mémoire enfoncer la touche ESC.
- pour mettre en mémoire enfoncer la touche ENTER.

Remarque: quand il y a deux astérisques "\*\*" à la place de l'identification du type de transpondeur (ID), cela signifie que la machine est en train de décrypter un transpondeur qui lui est inconnu.

Т	R	Α	N	s	P	T	ш	X	Α	S	C	R	Υ	<b>բ</b>	T	0	
Т	Υ	Ք	ш					*	*							N	N



Enfoncer la fléchette "\u00c1" " pour visualiser certaines données concernant le transpondeur venant d'être décrypté. Cette fonction peut s'avérer utile quand on décrypte de nouveaux transpondeurs qui n'ont pas encore été identifiés. Nous conseillons vivement de transmettre ces données à l'Assistance Technique Silca (pour faciliter la chose, les données peuvent être sauvegardées dans la mémoire de la machine).

P	W	*	*		Ι	۵		*	*					X	X
М	C	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*		Z	N



XX : numéro identificateur du type de transpondeur (ID).

NN: position attribuée aux données décryptées dans la mémoire (numéro progressif).


Toutes les autres indications affichées sont les données lues par le transpondeur.

- ESC pour continuer sans mémoriser.
- ENTER pour mettre en mémoire.

# 7.7 Copier avec entrée du code

Vous pourrez dupliquer une clé à transpondeur si vous en connaissez le code électronique. Sélectionner "INSERTION DU CODE" pour mettre en service la fonction de duplication à partir du code entré par l'utilisateur.

Le display affichera les deux premières rubriques du sous-menu et les options envisageables sont les suivantes:







LES chiffres 13, 33, 73, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 93, 11, 12, 4C correspondent au type de transpondeur.


Sélectionner le type de transpondeur d'origine à partir duquel vous avez décrypté le code à dupliquer avant d'enfoncer la touche ENTER.

\_


Megamos, Philips, Temic, Texas sont des marques déposées

### 7.7.1 Entrer le code

Le code électronique du transpondeur est formé de nombres de 0 à 9 et des lettres (A B C D E F). Si vous sélectionnez PHILIPS\*, le display affichera 2 champs de 16 caractères.




Si vous sélectionnez MEGAMOS\*, TEMIC \* l'écran affichera 1 champ de 16 caractères.





Si vous sélectionnez TEXAS\* 4C l'écran affichera 1 champ de 28 caractères.






Entrer le code et enfoncer la touche ENTER.

Pour modifier une entrée, utiliser les touches SHIFT et LES FLÉCHETTES G.CHE/DR pour se déplacer dans la position et apporter des corrections. Ensuite, enfoncer ENTER.

La machine fait un contrôle sur les champs du code particuliers; si l'entrée n'est pas correcte, l'écran affichera:





pour quitter, enfoncer la touche ESC, et répéter.

Copyright Silca 2006

23

Megamos, Philips, Temic, Texas sono marchi registrati.

# 7.7.2 Crypter la clé

Si le code entré est correct l'écran affichera:

	_	N	Ø	ш	R	ш	œ		L	Α	O	L	Е				
	0	R	_	O	_	Z	A	4	ш					۸	W	R	



Emboîter la clé à transpondeur non codé, enfoncer la touche WR.

Le contrôle du transpondeur dans la clé vierge commence.

En cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, (transpondeur manquant, erroné, ne pouvant être décrypté, crypto) vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Le cryptage est lancé. Indication affichée pendant quelques secondes:

E	U	ĸ	_	۲	5	R	ш	E	N	U	0	5	R	S	

Indication affichée si le cryptage a été correct:

С	0	Ք	-	E	R	ш	A	۲	Τ	S	ш	ш			

En cas de problèmes pendant le cryptage du transpondeur, (erreur encodage) il y aura un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard, la machine demandera si vous désirez faire d'autre copies. Indication affichée:

ſ	U	N	E		Α	U	T	R	E		C	0	P	1	Е	?			
ſ				N	0	N	>	E	S	С		0	U	T	^	Е	Ν	Т	



- ESC pour continuer sans faire d'autres copies;
- ENTER pour faire une autre copie.

### 7.8 Générer un code


Si vous ne possédez ni la clé, ni le code original pour copier la clé à transpondeur, vous pouvez GÉNÉRER LE CODE automatiquement sur "RW4". Le code électronique est automatiquement calculé par le logiciel sur la base de la structure du code original (spécifique pour chaque marque auto).

Il vous sera ainsi possible de faire une clé valide et prête à être stockée dans la mémoire du central de l'auto.

Une fois que vous aurez généré le code électronique de la clé, il faudra programmer la clé dans le central de l'auto avec la procédure de programmation spécifique (voir SDD PROGRAMMING SECTION colonnes 15,27 ou encore CAR KEYS SECTION colonnes 15,16 dans le guide du transpondeur).

Sélectionner « GENERER CODE » pour mettre la fonction en service.

L'écran affichera les deux premières rubriques du sous-menu. Vous trouverez ci-après les options possibles:








Sélectionner le type de génération en se basant sur la génération associée au modèle auto (voir "SDD PROGRAMMING SECTION" colonne 12, ou encore "CAR KEYS SECTION" colonne 12 du guide transpondeur) et enfoncer **ENTER**.

L'écran affichera le code à crypter:





Enfoncer ENTER pour continuer, ESC pour quitter.


	Τ	N	Ø	ш	R	ш	æ			•	ш	В	Α	J	С	Н	ш
														^	W	R	




Emboîter la clé dans l'orifice sur la façade de la machine jusqu'à ce qu'elle bute et valider que vous voulez crypter la clé; enfoncer la touche **WR**.

En cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, (transpondeur manquant, erroné, ne pouvant être décrypté, crypto) vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 – "DESCRIPTION DE LA MACHINE")

Le cryptage est lancé et vous verrez pendant quelques secondes l'affichage suivant :



Indication affichée si le cryptage a bien abouti:



En cas de problèmes pendant le cryptage du transpondeur, (erreur cryptage), vous verrez le message suivant (voir chapitre 8 - "DESCRIPTION DE LA MACHINE").

Quelques secondes plus tard, la machine demandera si vous désirez faire d'autre copies avec ce même code. Indication affichée:

	J	N	ш		Α	5	۲	R	E		С	0	Р	Τ	E	?			
				N	0	Z	۸	Е	S	O		0	c	Т	^	E	Z	_	



- ESC pour continuer sans faire d'autres copies;
- ENTER pour faire une autre copie.

### 7.9 Archiver les codes

On peut stocker jusqu'à 99 codes de clés à transpondeur dans la mémoire de la machine. Après décryptage et mise en mémoire d'un code à la position "NN", c'est une fonction qui vous permettra d'accéder aux archives, de récupérer et de visualiser le code et de décider si vous voulez l'utiliser pour faire des copies.

# 7.9.1 Visualiser un code archivé

Sélectionner "ARCHIVES" pour mettre la fonction en service. Affichage:

	٧	_	S	5	Α		-	ø	ΑT	_	0	N						
	ပ	0	ם	Е		P	0	ø	_	Н	-	0	N	?-		۸	Z	N



Entrer la position dans la mémoire "NN" désirée et enfoncer la touche **ENTER.** L'affichage sera le suivant si à l'emplacement "NN" il n'y a aucun code:

	Α	U	С	U	N		С	0	٥	ш	E	N				
	P	0	Ŋ	_	т	Ι	0	Z							N	N



enfoncer la touche ESC pour revenir au début.

L'affichage sera le suivant si à l'emplacement "NN" il y a un code transpondeur:

O	O	O	U	U	U	O	O	U	U	O	U	U	U	U	U	X	X
С	С	С	O	C	O	С	С	C	O	C	C	C	C	C	O	N	N



- enfoncer la touche ESC pour continuer sans faire de copie.
- pour faire une copie de la clé en partant de ce code, enfoncer la touche ENTER.

Remarque: quand les archives sont pleines (après 100 codes mémorisés) le message à l'emplacement NN est


O	O	O	O	U	U	O	O	O	U	U	O	U	O	U	U	X	X
С	С	С	С	C	C	С	C	С	C	С	С	O	С	С	C	=	=



Il est impossible dans ces conditions de mettre en mémoire de nouveaux codes, d'effacer ou de transférer les archives vers STP pour ensuite les effacer et pouvoir continuer la mise en mémoire des codes.

# 7.9.2 Crypter la clé

L'écran affiche:






Emboîter la clé à transpondeur non crypté et enfoncer la touche WR.

En cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Le cryptage est lancé. Indication affichée pendant quelques secondes:

	Е	C	R	-	T	c	R	Ш	E	N	C	0	J	R	S	

Indication affichée si le cryptage a bien abouti:



En cas de problèmes pendant le cryptage du transpondeur, (erreur cryptage), vous verrez le message suivant (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard, la machine demandera si vous désirez faire d'autre copies. Indication affichée:





- ESC pour continuer sans faire d'autres copies;
- ENTER pour faire une autre copie.

# 7.10 Holden Commodore

Cette fonction est exploitée quand la machine est reliée à un module pour copier ou encoder des clés du type Holden-Commodore.

Sélectionner cette fonction pour afficher les deux rubriques du menu correspondant à la clé concernée.

v	O	0	Ը	-	E											
	_	N	Ŋ	ш	R	7	_	0	N	D	U	C	0	D	Е	

Choisir la rubrique correspondante et enfoncer la touche ENTER.

# 7.10.1 Copier

#### ATTENTION:

Avant d'enfoncer ENTER, et donc de mettre la sélection en service, il faudra emboîter la clé originale à dupliquer dans le module en faisant bien attention qu'il y ait un contact entre l'extrémité de la clé et le contact à ressort par lesquels s'effectuera la communication du code (voir Figure 9).



# NON!



OUI

Figure 9

La lecture commence. Pendant quelques instants vous verrez l'indication:

L	Е	C	T	U	R	Е	Ε	N	С	0	U	R	s		

En cas de problèmes pendant le décryptage (clé manquante, mal placée, erreur de décryptage, etc....) vous verrez un message (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION"). Si la lecture du code électronique a été correcte, on pourra lire l'indication suivante:

	R	ш	т	_	R	ш	R		L	Α	С	L	Ε			
Τ	D	II	X	X	X	X	X	X								

Remarque: XXXXXX est le code électronique décrypté de la clé originale.

Il faut maintenant enlever la clé originale du module. Enfoncer **ENTER**, affichage:

	Ι	N	S	Ε	R	E	R		П	6	ш	ß	Α	5	O	Н	ш
														۸	W	R	



Après avoir emboîté la clé vierge dans le module et avoir enfoncé la touche **WR** vous lirez le message suivant pendant quelques instants:

Е	С	R	-	Н	>	R	E	E	N	O	0	<b>-</b>	R	S	
															П

Indication affichée si le cryptage a bien abouti:

	С	0	<b>բ</b>	_	E	R	E	Α	L	Τ	s	E	Е			
						_										

En cas de problèmes pendant le décryptage (clé manquante, mal placée, erreur de décryptage, etc....) vous verrez un message (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION"). Indication affichée si le décryptage du code électronique a bien abouti.

>	С	0	P	Ι	Ε											
	Τ	N	s	Е	R	Т	_	0	N	D	c	O	0	O	Е	

### 7.10.2 Entrer le code

Affichage quand on sélectionne "ENTRER CODE":

	Н	0	L	D	Ε	N		U	0	М	М	0	۵	0	ĸ	ш		
Т	D	=	_	_	-	-	L											

Saisir le code composé de chiffres de 0 à 9.

#### ATTENTION:

Remplir tout le champ à 6 chiffres, si nécessaire ajouter des zéros avec le code : si votre code est, par exemple, 1368, entrez 001368.

Ce code de sécurité doit correspondre à celui du véhicule sur lequel la clé devra marcher et être reconnue, sinon la clé ne fera pas démarrer le moteur.

Affichage quand on enfonce ENTER:






Après avoir emboîté la clé vierge dans le module et avoir enfoncé la touche **WR**, vous verrez pendant quelques instants l'affichage:

	U	0	P	-	ш	æ	Е	Α	L	1	S	Е	Е			

En cas de problèmes pendant le décryptage (clé manquante, mal placée, erreur de décryptage, etc....) vous verrez un message (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

# 7.11 Options

Choisir "OPTIONS" pour mettre la fonction en service. L'écran affichera les deux premières rubriques du menu. Les options possibles sont les suivantes:








Sélectionner la rubrique voulue et enfoncer la touche ENTER.

# 7.11.1 Langue

Après avoir sélectionné "LANGUE", vous accéderez à un menu qui vous permettra de modifier votre choix:







Sélectionner la rubrique voulue et enfoncer la touche ENTER.

Votre choix sera validé par un affichage avec la langue choisie. Exemple:

F	R	Α	N	С	Α	Τ	s						

Enfoncer ESC pour revenir au menu de départ.

### 7.11.2 Effacement du archive

Vous pourrez, grâce à cette option, effacer la mémoire archives des clés décryptées et mémorisées.

L'écran affiche:





Il vous sera demandé de valider que vous voulez effacer les archives codes, enfoncer la touche ENTER.

Affichage à la fin de cette opération:

	Α	N	N	U	L	Α	۲	_	0	N					
	Е	F	F	Е	O	_	0	Е	Е						

pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

### 7.11.3 Vérifier clavier

Vous pourrez, grâce à cette option, vous assurer du bon fonctionnement des touches. L'écran affiche:

	T	Α	P	E	R	ا ا	Α	T	0	U	С	Н	E		

Enfoncer une touche sur la droite de l'écran pour afficher le numéro / lettre correspondante.


**Touche Ecran** 0 - 9 0 - 9 ABCDEF ABCDEF flèche à droite flèche à gauche SHIFT (échappement) SH RD RD WR WR **ENTER** ΕN

ESC pour revenir au menu de départ.

### 7.12 Module

Cette option permet de contrôler le bon fonctionnement du module connecté à la machine. Enfoncer la touche **ENTER** après avoir sélectionné l'option.


S'il n'y a pas de module connecté à la machine, si celui-ci est en panne ou que, bien qu'étant raccordé, il n'est pas alimenté correctement (voir ch. 6) l'écran affichera le message:





pour continuer enfoncer la touche ESC.

Si le module est connecté correctement, l'affichage donnera les références du module et la version du logiciel qu'il contient.





pour continuer enfoncer la touche ESC.

# 8 MESSAGES DE SIGNALISATION

A l'allumage, la machine contrôle l'état de charge de la batterie.

Pendant le fonctionnement normal, alors qu'elle effectue les différents processus/fonctions du menu principal (copie, identification, insertion code, fichiers), la machine est programmée pour relever les problèmes et les anomalies qui peuvent se présenter pendant la lecture, le contrôle ou le marquage du transpondeur contenu dans la clé.

Dans les paragraphes suivants, on pourra lire toutes les situations de blocage possibles ainsi que les messages d'erreur qui apparaîtront à l'opérateur.

# 8.1 Messages pendant la lecture de la clé

En cas de problèmes pendant la lecture du transpondeur, on verra apparaître un message d'erreur.

TYPES DE MESSAGES POUVANT ETRE AFFICHES A LA FIN DE LA PHASE DE LECTURE

TRANSPONDEUR

1		Т	R	Α	N	S	P	0	Z	D	ш	כ	R							
'		Α	В	S	Е	N	_													
		Е	R	R	Ε	U	R		D	Ε		L	Е	С	Т	U	R	Ε		
2																				П
_	Т	R	Α	N	s	Р	0	N	D	Ε	U	R		С	R	Υ	Р	Т	0	
3		N	0	N		С	0	Р	ı	Α	В	L	E						Х	X
	Т	R	Α	N	s	Р	0	N	D	Ε	U	R		С	R	Υ	Р	Т	0	
4		N	0	N		С	0	Р	ı	Α	В	L	Е						4	4
	Т	R	Α	N	s	Р	0	N	D	Ε	U	R								
5		N	0	N		С	0	Р	ī	Α	В	L	E						8	D
								-	-		_		_							
	Т	R	Α	N	s	Р			0	Р	Ε	L		С	R	Υ	P	Т	0	
6		N	0	N		С	0	Р	_	Α	В	L	E						4	0
						_	_	-	_		_	_								
_	Т	R	Α	N	s	Р		N	Ι	s	s	Α	N		С	R	Υ	Р	Т	0
7		N	0	N		C	0	Р	_	Α	В	L	E						4	1
	Т	R	Α	N	s	Р				٧	Α	G			С	R	Υ	Р	Т	0
8		N	0	N		С	0	Р	ī	Α	В	L	E						4	2
			_			_		-	-		_	_	_							ت
	Т	R	Α	N	s		Р	Ε	U	G	Ε	0	Т		С	R	Υ	Р	Т	0
9	Ė	N	0	N	_	С	0	P	_	A	В	L	E		_		Ė	Ė	4	5
				•••		•	•	•	•	^		_	_						•	J
	Т	R	Α	N	s	Р	0	N	D	Ε	U	R		С	R	Υ	Р	Т	0	2
10	Ė	N	0	N	_	·	0	P	_	_ A	В	Ľ	Е	_	-	·	Ė	•	4	6
			_			•	•	•	•	^		-	_							٧
	L	Ε	С	Т	U	R	Ε		Ε	R	R	0	N	Ε	Ε					
11	<u> </u>	-	-	-	-					_	-	•	-		_		$\vdash$		$\vdash$	Ш
	С	0	N	Т	R		Р	0	s		Т		0	N		С	L	Е	1 1	

#### SIGNIFICATION: la clé

- 1) ne contient pas de transponder ou a été mal positionnée;
- contient un transponder en panne ou non lisible de façon correcte ou non fonctionnant;
- 3) contient un transponder Crypto, type MEGAMOS\* (48) ou type TEMIC\* (8C).
- 4) contient un transponder Crypto type PHILIPS\* (44);
- 5) contient un transponder SAAB, (8D) non reproductible;
- 6) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS (40) pour OPEL;
- 7) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS (41) pour NISSAN;
- 8) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS (42) pour VAG;
- 9) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS (45) pour PEUGEOT;
- 10) contient un transpondeur Crypto 2, type PHILIPS (46).
- 11) la clé n'est pas correctement installée dans l'antenne du dispositif.

Dans le cas n° 1, faire lire la clé sur d'autres positions.

Dans le cas n° 2, utiliser une nouvelle clé avec transponder et essayer à nouveau.

Dans les cas n° 3 et 10 la clé n'est pas lisible et ne peut être reproduite.

Dans les cas de figure 4, 6, 7, 8, 9 la clé n'est pas reproductible, mais il est possible de faire un copie de l'ID (paragraphe 7.3.1 - "Lecture de la clé").

Dans le cas 5 la clé n'est pas reproductible.


Dans le cas 11, soulever la clé de quelques millimètres et essayer à nouveau.

Pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

# 8.2 Messages pendant le marquage de la clé

Dans le cas de problèmes pendant le contrôle du transponder, un message d'erreur apparaît.

TYPES DE MESSAGES QUI POURRAIENT ETRE AFFICHES A LA FIN DE LA PHASE DE CONTROLE



#### SIGNIFICATION: LA CLE A TAILLER

- 1) ne contient pat de transponder ou a été mal positionnée,
- 2) contient un transponder non compatible avec le type de transponder servant à faire la copie
- 3) contient un transponder Crypto, type PHILIPS (40), (41), (42), (44), (45), crypto 2 (46), type MEGAMOS (48), type TEXAS (60) (61) (62) (63) (64) (65) (67) ou type TEMIC (8C);
- 4) contient un transponder Crypto 2 "PHILIPS".

Dans les cas n° 1 et 2, répéter l'opération de marquage sur une nouvelle clé. Dans les cas n° 3 et 4 la clé ne peut être marquée et n'est pas apte a être reproduite.

- Pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

En cas de problèmes pendant le marquage du transponder, un message d'erreur apparaît: TYPE DE MESSAGE QUI APPARAIT A LA FIN DE LA PHASE DE MARQUAGE:

l	ш	R	R	E	υ	R	ם	ш	М	A	R	ø	כ	A	O	ш	

#### SIGNIFICATION: LA CLE A TAILLER:

- 1) contient un transponder en panne ou ne pouvant être marqué de façon correcte ou encore protégé par un marquage.
- pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

### 9 MAINTENANCE

ATTENTION: si vous effectuez de

si vous effectuez des réparations ou que vous remplacez des pièces pendant un entretien, le marquage "CE" n'est garanti que si vous utilisez des pièces de rechange

originales fournies par le fabricant.

La machine n'a besoin d'aucune maintenance particulière.

Nettoyer périodiquement l'orifice où on introduit la clé avec un pinceau.

Il faut effectuer cette opération quand la machine est débranchée du réseau d'alimentation et

éteinte.

ATTENTION: ne pas utiliser d'air comprimé.
ATTENTION: n'ouvrir la machine en aucun cas.

Avant de commencer n'importe quelle opération de maintenance (contrôles ou remplacement de pièces), lire les avertissements suivants:

ne faire aucune opération de maintenance quand la machine est allumée;

- toujours débrancher le câble d'alimentation;
- respecter les indications fournies dans le mode d'emploi;
- utiliser des pièces de rechange originales.

# 9.1 Repérage des pannes

PANNE	CAUSE PROBABLE
ECRAN - QUAND LA MACHINE EST ALLUMEE,	A ) CONTROLER LES CABLAGES DE RACCORDEMENT
AUCUNE INDICATION N'APPARAIT	B) REMPLACER: - L'ECRAN (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
	- LA CARTE ELECTRONIQUE DE CONTROLE (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
CLAVIER - NE VA PAS EN LOCAL (STAND - ALONE)	A ) CONTROLER LES CABLAGES DE RACCORDEMENT
- N'ACCEPTE PAS LES COMMANDES	- REMPLACER LE CLAVIER (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
ANTENNE - NE LIT PAS, NE MARQUE PAS	A ) CONTROLER LES CABLAGES
·	- REMPLACER ANTENNE (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
CARTE D'EXTENSION CBOX ERREUR INTERNE CBOX = XX (XX VALEURS DE 1 A 20)	A) LE MESSAGE INDIQUE QU'IL Y A EU UNE ERREUR INTERNE DE LA CARTE D'EXTENSION CBOX. ETEINDRE ET RALLUMER LE DISPOSITIF AVANT DE RELANCER CETTE OPERATION.
	B) REMPLACER: - CARTE ELECTRONIQUE

La liste des indications ci-dessus relatives au causes probables des pannes citées est indicative, mais non exhaustive des causes probables de mauvais fonctionnement.

Pour n'importe quel autre problème de mauvais fonctionnement, contacter le réseau d'assistance technique.

# 9.2 Contrôle des câblages

S'il vous faut contrôler les câblages internes de la machine, procéder comme suit:

- éteindre la machine;
- débrancher le câble d'alimentation;
- enlever les 4 pieds en plastique;
- enlever les 4 vis à l'intérieur des alvéoles des pieds;
- enlever soigneusement la couverture en faisant attention aux câblages.

## Contrôle des câblages

Vérifier l'insertion correcte de tous les connecteurs.

## 10 EVACUATION DES DECHETS

La CEE a prévu des normes spéciales en la matière\*.

#### Déchets dérivant de la machine

La machine ne produit aucun déchet pendant son utilisation.

#### Machine

Les matériaux de la machine sont réutilisables. Le recyclage est une pratique écologique que nous recommandons.

#### **Emballage**

La machine est emballée dans du carton qui peut être lui même recyclé comme emballage s'il reste entier: comme déchet, il est assimilable au déchets urbains normaux et il ne faut par conséquent pas le jeter n'importe où, mals dans les conteneurs pour le recyclage de ce matériau.



#### **NOTICE AUX UTILISATEURS**

au sens de l'art. 10 de la Directive 2002/96/CE du 27/01/2003 sur les rebuts dérivant d'appareils électriques et électroniques (RAEE),

- Le pictogramme ci-dessus, qui se trouve également sur l'appareil, indique que ce dernier a été mis sur le marché et qu'il doit faire l'objet d'une collecte sélective au moment où l'utilisateur décide de s'en défaire (y compris tous les composants, les sous-ensembles et les matériaux de consommation qui sont une partie intégrante du produit).
- Pour connaÎtre le système de ramassage et tri des déchets de ces appareils, veuillez contacter SILCA S.p.A. ou tout autre sujet inscrit dans les différents Registres pour les autres nations de l'Union Européenne. Les déchets dérivant d'un milieu domestique (o d'origine similaire) peut être confié à un ramassage et tri de déchets urbain.
- Au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, vous pourrez rendre le vieux au revendeur qui se chargera de contacter la collecte qui le retirera.
- La collecte appropriée de l'appareil jeté et les traitement, récupération et évacuation dans le respect de l'environnement qui s'ensuivent permettra d'éviter de potentiels effets négatifs sur le milieu et la santé de l'homme et favorisera le recyclage et la récupération des composants.
- L'évacuation abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions dont aux Directives 91/156/CE et 91/689/CE.

-

Par déchet on entend toute substance, tout objet dérivant d'activités humaines ou de cycles naturels abandonné ou destiné à l'être.

## 11 ASSISTANCE

Nos clients qui achètent une machine bénéficient de l'assistance complète Silca. Pour une sécurité totale de l'opérateur et de la machine, toute intervention non précisée dans le mode d'emploi doit être confiée aux constructeur ou aux Centres d'Assistance agréés par Silca. L'adresse du constructeur se trouve au dos de la couverture et vous pourrez lire ci-dessous les adresses de nos Centres d'Assistance agréés.

# 11.1 Modalités pour avoir une intervention

La souche de la garantie fournie avec la machine vous assure des interventions pour des réparations ou des remplacements gratuits de pièces défectueuses dans les 12 mois suivants l'achat. Toute intervention ultérieure sera concordée entre l'utilisateur et Silca ou un de ses centres d'assistance.



VITTORIO VENETO 01/08/2006

# DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR LES MACHINES

SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) - (ITALY) TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800

Déclare sous sa propre et unique responsabilité que la Machine à Copier les Clés Transponder modèle

# RW4

répond aux exigences de conformité prévues par les directives européennes suivantes :

**DIRECTIVE 2004/108/CE** Compatibilité électromagnétique de la Communauté Européenne Et aux normes EN 301 – 489 – 03
EN 300 330 – 1

Directeur d'Etablissement

Corrado Fischer





SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 9136 Fax 0438 913800
www.silca.it

In the United Kingdom

#### SILCA Ltd.

Kimpton Road - Sutton SURREY SM3 9QP Tel. 0208 6416515 Fax 0208 6441181 E-mail: sales@silcaltd.co.uk

In Germany

#### SILCA GmbH

Siemensstrasse, 33 42551 VELBERT Tel. 02051 2710 Fax 02051 271172 E-mail: info@silca.de

In France

# SILCA S.A.

78440 PORCHEVILLE Tel. 01 30983500 Fax 01 30983501 E-mail: info@silca.fr

In Spain


#### SILCA KEY SYSTEMS S.A. C/Santander 73A


BARCELONA - SPAIN Tel. 0034 934981400 Fax 0034 932788004 E-mail: silca@silca.es






# **RW4 PLUS with Snoop Programming Instructions**







Insert Original Key, Press "Rd". This is verification process.









A Member of the Kaba Group
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road · Rocky Mount, NC 27804
Phone 800.334.1381 · Fax 252.446.4702
www.kaba-ilco.com





Manuel d'instructions

D437146XA Vers. 2.0

F



© 2010 SILCA S.p.A - Vittorio Veneto

Ce manuel a été rédigé par SILCA S.p.A.

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite ni diffusée par quelque moyen que ce soit (photocopie, microfilm ou autre) sans l'autorisation écrite préalable de SILCA S.p.A.

Edition: septembre 2010

Imprimé à Vittorio Veneto par SILCA S.p.A. via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) - Italia

**REMARQUE IMPORTANT:** Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés.

Ces marques ou appellations commerciales sont indiquées à titre d'information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées.

# **INDEX**

1	DES	CRIPTION DE LA MACHINE	6
	1.1	Caractéristiques principales	6
	1.2	Caractéristiques techniques	6
	1.3	Parties opérationnelles	7
	1.4	Signes distinctifs	8
	1.5	Simbologie utilisée sur l'écran	9
	1.6	Circuit électrique/électronique	10
2	TRA	NSPORT	11
_	2.1	Emballage	
	2.1	Transport	
	2.3	Ouverture de l'emballage	
	2.4	Manutention de la machine	
3	ACC	ESSOIRES FOURNIS	12
4	INST	FALLATION ET PREPARATION DE LA MACHINE	12
	4.1	Préparation à l'emploi - opérations préliminaires à effectuer	. 12
	4.2	Contrôle des dégâts	
	4.3	Conditions ambiantes	
	4.4	Positionnement	12
	4.5	Mise à jour Software	13
5	REG	ULATION ET CONTROLE DE LA MACHINE	13
6	МОГ	DULE COM-CODE POUR CODER DES CLES HOLDEN-	
U		MODORE (OPTION)	14
	6.1	Eléments opérationnels	14
	6.2	Installation	14
	6.3	Utilisation	14
	6.4	Actualisation logiciel et emploi avec Ordinateur Personnel	15
7	EMP	LOI DE LA MACHINE	16
	7.1	Allumer	16
	7.2	Menu principal	16
	7.3	Copier des clés	
	7	.3.1 Lecture de la clé	17
		7.3.1.1 Calcul pour transpondeur Texas* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, XX,6F,6A)	17
		7.3.1.2REPRODUIRE un transpondeur Philips* Crypto (42)	18
		7.3.1.2.1 Régénérer Clé 42	18
		7.3.1.3REPRODUIRE un transpondeur Philips* Crypto (41)	18
		7.3.1.4REPRODUIRE un transpondeur Philips* Crypto (40)	
		7.3.1.5REPRODUIRE un transpondeur Philips* Crypto (4W)	19
		7.3.1.6REPRODUIRE un transpondeur Philips* Crypto (45)	19
		7.3.1.6.1 Régénérer Clé 45	20
		7.3.1.7 COPIER un transpondeur Texas* Crypto2 (6F)	
		7.3.1.8 COPIER un transpondeur Philips* Crypto2 (46)	
	7.4	Crypter la clé	
	7.5	Mémoriser le code	
	7.6	Identifier le transpondeur	
		.6.1 Lecture code et type transpondeur (ID)	
		.6.2 Mise en mémoire du code	
	7	7.6.3 Transponder Philips* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 4W, 4M, 4F)	28

	7.6.3.1 Lire un PINCODE d'un Transpondeur Philips* Crypto (45) 7.6.3.2 Copie de l' ID des Transpondeurs Philips* Crypto (40 <sup>(1)</sup> , 44)	
		<b>3</b> 0
	68, 69, 70)	
	7.6.4.1Transponder Texas* Crypto2 (6F)	
	7.6.4.2Transponder Texas* Crypto3 (6A)	
	7.6.5 Clé électronique (Texas)	
	7.6.6 Clé électronique (PHILIPS CR2)	
	7.7 Copier avec entrée du code	
	7.7.1 Entrer le code	
	7.7.2 Crypter la clé	
	7.8 Générer un code	
	7.9 Archiver les codes	
	7.9.1 Visualiser un code archivé	
	7.9.2 Crypter la clé	
	7.10 Holden Commodore	40
	7.10.1 OPERATIONS AVEC DES CLES POUR DES VEHICULES DU TYPE 1	41
	7.10.1.1 LIRE LES CLES	41
	7.10.1.2 SAISIE DU CODE	
	7.10.1.3 COPIE	42
	7.10.2 OPERATIONS AVEC DES CLES POUR DES VEHICULES DU TYPE 2	43
	7.10.2.1 LIRE LA CLE	43
	7.10.2.2 SAISIE DU CODE	43
	7.10.2.3 COPIE	44
	7.11 Options	
	7.11.1 Langue	
	7.11.2 Effacement du archive	
	7.11.3 Vérifier clavier	
	7.11.4 SNOOP	
	7.11.5 C-BOX - MB	
	7.12 Module	46
8	MESSAGES DE SIGNALISATION	47
	8.1 Messages pendant la lecture de la clé	
	8.2 Messages pendant le marquage de la clé	49
	8.3 Cas particuliers qui pourraient se produire lors de la copie d'un transpondeur Philips* CR2	50
9	MAINTENANCE	52
	9.1 Repérage des pannes	52
	9.2 Contrôle des câblages	52
10	EVACUATION DES DECHETS	53
11	ASSISTANCE	54
	11.1 Modalités pour avoir une intervention	54

# REMARQUES D'ORDRE GENERAL

La machine a été projetée dans le respect des principes des Directives Européennes. Les matériaux utilisés pour la construire ne sont pas dangereux et font que cette machine est normalisée. De par ses caractéristiques de projet, c'est une machine sûre dans tous ses composants.

## Mode d'emploi

Le mode d'emploi accompagne la machine et sa consultation est obligatoire pour un usage correct et pour pouvoir effectuer la maintenance qui s'imposerait. C'est pourquoi nous conseillons vivement de le conserver dans un endroit sûr et l'abri de facteurs qui pourraient l'abîmer ou le rendre inutilisable, mais qui soit à la fois à portée de la main en cas de besoin.

#### Risques résiduels

La machine ne présente aucun risque résiduel.

#### Protections et précautions pour l'opérateur

Les opérations pour lesquelles la machine a été conçue s'exécutent facilement sans présenter de risques pour l'utilisateur.

C'est une machine sûre en tous ses composants.

#### Normes de sécurité

Pour travailler en toute sécurité, ne pas utiliser la machine avant d'avoir lu et compris tous les concepts, les instructions et les règles contenues dans ce manuel d'instructions.

- Contrôler périodiquement les câbles électriques; s'ils sont usés, il faut les réparer ou les remplacer sans délai.
- Il faut toujours travailler les mains sèches, après avoir nettoyé les résidus de graisse ou d'huile.
- Il faut toujours débrancher la machine quand elle n'est pas de service et quand on effectue des opérations de maintenance.
- Ne jamais tirer avec force sur le câble d'alimentation et s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec de l'huile, des objets tranchants ou de la chaleur. Ne jamais enlever la prise de terre sur la fiche.
- Contrôler que le fil de terre soit toujours bien connecté.
- Eviter d'utiliser la machine dans des endroits dangereux (humides ou mouillés).
- Toujours travailler dans de bonnes conditions d'éclairage.
- Nettoyer la surface de travail et éliminer tous les outils avant de mettre la machine en marche.
- Tous les visiteurs, et les enfants en particulier, devront rester à une distance de sécurité et éviter tout contact avec la machine et les fils électriques.
- Ne pas utiliser la machine pour des emplois autres que ceux indiqués dans le manuel d'instruction.
- Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.

#### **Alimentation**

La machine est alimentée à l'électricité avec un alimentateur universel à 15 V dc qui est fourni avec celle-ci.

#### Mise sous tension

On allume la machine en ouvrant l'interrupteur général (E).

#### Identification de la machine

La machine est dotée d'une plaquette d'identification contenant son matricule (Figure 1).




Figure 1

(\*) voir chap. 10 EVACUATION DES DECHETS, page 53.

## 1 DESCRIPTION DE LA MACHINE

La machine permet de reproduire sans difficulté de nombreux types de clés auto à transpondeur ( 125 KHz. ).

En particulier, la machine est en mesure de lire et d'afficher sur un écran spécial le code électronique présent dans la mémoire du transpondeur de type Philips\*, Megamos\*, Temic\* et Texas\* inséré dans les clés de voiture et de le remettre dans un transpondeur vierge.

La machine est en mesure de fonctionner tant seule que connectée à un Ordinateur Personnel. L'utilisateur dispose d'un menu de fonctions répondant à toutes les exigences pouvant se présenter pendant l'usinage.

Pour la liste des marques et des modèles automobiles dont on peut reproduire les clés, il faut se rapporter aux articles publiés dans les catalogues et mises à jour Silca.

## 1.1 Caractéristiques principales

## Modes de fonctionnement

- copieur/identificateur lecteur/graveur de transpondeur
- indépendant/avec Ordinateur Personnel

#### Fonctions spéciales

- mémorisation sur fichier des codes transpondeurs (max. 99)
- interface avec module HOLDEN-COMMODORE
- programme multilingue
- test machine

#### Mise à jour du logiciel

 La machine peut être mise à jour par connexion via USB/RS232 avec un ordinateur personnel.

#### **Alimentation**

 directement du réseau par l'entremise d'un alimentateur universel externe et câble spécifique.

## 1.2 Caractéristiques techniques

#### **ALIMENTATION**

- Alimentateur universel AC/DC conforme à la directive v2006/95/CE et doté de la marque UL: 100/240 V ca - 50/60 Hz / 15 Vdc - 3 A
- Machine: 12-18Vdc 10W

#### FREQUENCE DU CHAMP DES ANTENNES

- 125 KHz

#### **DIMENSIONS**

Longueur 245 mm Largeur 160 mm Hauteur 80 mm

#### **POIDS**

– Kg. 0,60

# 1.3 Parties opérationnelles

La machine présente une structure très simple. (B) (c) (D) (G) (G) H 11111 

Figure 2

- A antenne lecture/gravure
- B écran à cristaux liquides avec 20 + 20 caractères (2 lignes)
- C clavier à 24 touches
- D prise alimentation 12-18 V C.C.
- E interrupteur général (POWER ON)
- F connecteur RS232 (9 pôles)
- G alimentateur 15V C.C.
- H câble alimentation
- M couple
- N connecteur USB
- O câble USB
- P câble sériel
- Z câble d'alimentation allume-cigares

# 1.4 Signes distinctifs

# **CLAVIER**

Le clavier de bord (Figure 2, page 7), permet à l'utilisateur d'interagir avec la machine de façon rapide et simple.

Seules les touches intéressées au cycle en cours sont actives à tout instant.



Figure 3

Les touches disponibles sont les suivantes:



Sélection du fonctionnement local (STAND-ALONE) / à distance (connecté à un Ordinateur Personnel)







Saisie des codes électroniques.



Page/Page (déplacement du I > pour déroulement vers le haut, bas des inscriptions sur l'écran - sélection. Droite/Gauche fonctionnent avec le touche d'échappement



Activation flèche droite/gauche - déplacement du curseur pour une correction éventuelles des données introduites



Consentement/confirmation de la lecture des données du transpondeur



Consentement/confirmation de l'enregistrement des données sur le transpondeur



Consentement/confirmation fonction/sélection



Sortie et retour au début du menu/sous-menu

## Ecran a cristaux liquides

Ecran alphanumérique à 2 lignes de 20 caractères chacune éclairé de l'arrière.

# 1.5 Simbologie utilisée sur l'écran

L'inscription dans un rectangle représente une indication sur l'écran.

L'inscription dans le carré sur le côté indique la touche qu'il faut cliquer.

	I	N	s	Е	R	Е	R		L	A	U	L	Е				
	0	R	ı	G	ı	Ν	Α	L	Е					^	R	D	



Une inscription dans un rectangle (avec plus de 2 lignes) indique une menu étendu avec plus de 2 rubriques pouvant être affiché en faisant évoluer le curseur " > " vers le haut et vers le bas avec les touches de directivité.

Après avoir sélectionné la rubrique désirée dans le menu, cliquer la touche d'ENTER

С	0	Р	ı	E														
I	D	Е	N	Т	I	F	I	С	Α	Т	ı	0	N					
I	N	s	Е	R	Т	ı	0	N		D	U		С	0	D	Е		
G	Ε	N	Е	R	Α	Т	I	0	N		D	U		С	0	D	Е	
Α	R	С	Н	I	٧	E	s											
Н	0	L	D	Е	N		С	0	М	М	0	D	0	R	Е			
0	Р	T	I	0	N	S												





Si un message de signalisation apparaît, la machine ne peut pas continuer le déroulement.

	Ε	R	R	Ε	U	R	D	"	Е	С	R	I	T	U	R	Ε	
ſ																	




Pour sortir de cette situation, cliquer la touche ESC.

# 1.6 Circuit électrique/électronique

# **PARTIES PRINCIPALES**

- CARTE DE CONTROLE: contient le microprocesseur qui gère les lecture/marquage des clés, les circuits d'alimentation, d'interface avec le clavier et l'écran, et, les connecteurs de connexion avec les antennes et le Ordinateur Personnel.
- 2. ECRAN à cristaux liquides éclairé de l'arrière, 2 lignes, 20 caractères.
- 3. CLAVIER des commandes à 24 touches.
- 4. PRISE USB
- 5. INTERRUPTEUR GENERAL
- 6. PRISE POUR ALIMENTATEUR 15V/350 mA
- 7. ANTENNE pour lecture/marquage accordées à 125 kHz
- 8. PRISE RS232 9 pôles
- 9. Carte d' extension CBOX -MB

#### SCHEMA A BLOCS/CIRCUIT ELECTRIQUE FONCTIONNEL



# 2 TRANSPORT

La machine est facilement transportable et ne présente aucun risque particulier lié à sa manutention.

La machine emballée peut être transportée sans problèmes par une seule personne.

# 2.1 Emballage

L'emballage garantit le transport correct du point de vue de la sécurité et de l'intégrité de la machine.




Figure 4

# 2.2 Transport

Afin d'éviter les chocs qui pourraient endommager la machine, il est conseillé de la garder toujours dans son emballage pendant le transport.

# 2.3 Ouverture de l'emballage

Pour sortir la machine de l'emballage:

1) il est conseillé d'ouvrir la boîte sans l'abîmer car on pourrait la réutiliser par la suite (transferts, ENTER au constructeur pour des réparations ou pour la maintenance).

2) contrôler le contenu de l'emballage qui contient:

- 1 machine;
- 1 alimentateur universel;
- 1 câble d'alimentation:
- 1 câble sériel;
- 1 câble USB;
- 1 documentation complète de la machine comprenant: le mode d'emploi et le formulaire de garantie;
- 1 CD;
- 1 câble d'alimentation allume-cigares.

## 2.4 Manutention de la machine

Après avoir déballé a machine, il faut l'installer directement sur le plan de travail.

## 3 ACCESSOIRES FOURNIS

La machine est fournie avec:

- l'alimentateur universel
- le câble d'alimentation
- le mode d'emploi
- le CD du programme pour le fonctionnement en stand-alone (à n'utiliser que dans le cas de perte du programme résidant dans la machine)
- le câble sériel
- le câble USB
- le câble d'alimentation allume-cigares

## 4 INSTALLATION ET PREPARATION DE LA MACHINE

L'installation est confiée aux bons soins du client et n'exige aucune compétence particulière. La machine est livrée prête à l'emploi, mais il est toutefois conseillé d'effectuer quelques opérations de contrôle et de préparation à l'emploi.

## 4.1 Préparation à l'emploi - opérations préliminaires à effectuer

- allumer et sélectionner le fonctionnement local (stand-alone);
- instauration de la langue.

## 4.2 Contrôle des dégâts

La machine ne présente pas de risques de rupture particuliers si le transport et les opérations d'ouverture de l'emballage et d'installation ont été effectuées selon les indications de ce mode d'emploi; il est toutefois opportun de contrôler l'intégrité totale de la machine.

En cas de mauvais fonctionnement ne dépendant pas des risques ci-dessus, veuillez contacter le réseau d'Assistance Technique.

#### 4.3 Conditions ambiantes

La machine seule peut marcher à une température ambiante comprise entre -20 e +55°C Pour garantir un fonctionnement correct de la machine et des clés correspondantes avec transpondeur, il faut prendre en considération certaines restrictions quant à la température d'exercice.

En effet, vu les caractéristiques du composant transpondeur présent sur les clés, pour pouvoir graver le code électronique correctement, IL FAUT QUE LES CLES SOIENT CODEES DANS UN MILIEU OU LA TEMPERATURE EST DE 20°C MINIMUM.

Il en résulte que les conditions de fonctionnement optimales de la machine sont les suivantes:

- température de 20 à 40° C
- humidité relative 60% environ

#### 4.4 Positionnement

La machine n'a pas besoin d'un emplacement spécial; il est toutefois conseillé de l'installer sur un plan horizontale ayant des dimensions adéquates.

#### ATTENTION:

le chargeur universel fourni avec la machine, ainsi que d'autres équipements électroniques éventuels, seront mis en place à une distance minimum de 50 cm de l'antenne pour éviter que les brouillages ne faussent la lecture et/ou l'enregistrement des transpondeurs (voir Figure 5, page 13).




Figure 5

# 4.5 Mise à jour Software

Le logiciel interne de la machine peut être mis à jour (pour de futures expansions) par connexion à un PC via prise USB ou sérielle RS232..

#### ATTENTION:

Les prises USB et RS232 qui sont indispensables pour connecter la machine et votre PC se trouvent derrière la machine.

Utiliser le câble USB ou RS232 en appliquant les consignes données dans le CD d'actualisation.

# 5 REGULATION ET CONTROLE DE LA MACHINE

De par ses caractéristiques, la machine ne doit subir aucune régulation, ni étalonnage.

# 6 MODULE COM-CODE POUR CODER DES CLES HOLDEN-COMMODORE (OPTION)

Cette fonction n'est valide qu'à partir de la version 1.0.

# 6.1 Eléments opérationnels

- Q câble d'alimentation (fourni avec le module Com-Code)
- O câble sériel (fourni avec le module Com-Code)
- **G** alimentateur universel (fourni avec la machine)
- P câble sériel de connexion avec le PC (fourni avec la machine)
- N module Com-Code
- **R** câble d'alimentation de la prise allume-cigares du véhicule (fourni avec le module Com-Code) (Figure 7).
- N1 connecteur pour alimentation module
- N2 connecteur pour connexion au P.C.
- N3 connecteur de connexion alimentation machine
- N4 connecteur sériel pour connexion à la machine
- N5 voyant d'alimentation

## 6.2 Installation

La connexion du module à la machine n'exige aucune attention particulière, il faut utiliser les deux câbleaux "Q - alimentation " et " O - sériel " fournis avec le module Com-Code.

### 6.3 Utilisation

Le module n'interagit pas dans la connexion de la machine au PC.

On peut alimenter et la machine, et le module, par le biais de la prise allume-cigares du véhicule.

Les deux illustrations Figure 6 et Figure 7 montrent les différents usages de la machine et du module.

Remarque: quelle que soit la configuration d'alimentation choisie, pour que le module soit en service, il faut que le voyant rouge (N5) soit allumé.




Figure 6

Machine et module alimentés avec l'alimentateur universel (avec ou sans connexion au PC).




Figure 7

Machine et module sont alimentés par la prise allume-cigares (avec ou sans connexion au PC).

# 6.4 Actualisation logiciel et emploi avec Ordinateur Personnel

L'actualisation du logiciel de la machine et du module s'effectue séparément et indépendamment par les connexions indiquées aux Figure 8 par le biais du câble sériel RS 232 d'une longueur inférieure à 3m, ou du câble USB, et en respectant à la lettre les indications données dans le CD d'actualisation.





Figure 8

# 7 EMPLOI DE LA MACHINE


Vous trouverez dans ce chapitre toutes les opérations pour copier, identifier, décrypter, crypter une clé à transpondeur, y compris la mise en mémoire dans les archives des codes décryptés. Vous y trouverez aussi le mode d'emploi du module Com-Code pour coder les clés Holden Commodore.

## 7.1 Allumer

Une fois la machine allumée, le display affichera:



Après quelques secondes, on pourra lire l'indication:





Si vous lisez sur le display l'indication "CONNEXION À UN PC", cela signifie que la machine est en mode d'attente de données du PC (via ligne sérielle ou ligne USB) et qu'elle sera par la suite contrôlée par le PC.

Aucune opération n'est exploitable sans PC.

#### Fonctionnement en "Stand-alone"

Enfoncer la touche LOC/REM pour utiliser la machine sans PC.

		٧	Ε	R		Х	X	Υ	Υ	Z	Z	Z		




La légende "" VER. XX.YY.ZZZ " correspond à la version du programme interne.

# 7.2 Menu principal

Le display affiche cette indication qui correspond aux deux premières rubriques du menu principal.

>	С	0	Р	I	Ε												
	ı	D	Е	z	Т	-	F	-	O	A	T	-	0	z			

Les choix possibles dans le menu sont indiqués dans l'affichage suivant.







Sélectionner avec les touches fléchettes haut/bas jusqu'à ce que le curseur ">" soit dans l'inscription désirée avant d'enfoncer **ENTER**.

# 7.3 Copier des clés

Fonction qui n'entre en service que si on sélectionne "COPIE": la machine est prête à réaliser la copie du code électronique du transpondeur de la clé originale et ce sur une ou plusieurs clés vierges dotées de transpondeur ad hoc.

#### 7.3.1 Lecture de la clé

Le display affiche:





Emboîter la clé dans l'orifice ad hoc de la façade de la machine jusqu'à ce qu'elle bute, puis valider si vous désirer décrypter la clé; enfoncer la touche **RD**.

L'opération de lecture commence. Vous verrez pendant quelques secondes l'indication:

	L	Ε	С	T	U	R	Ε	Ε	N	С	0	U	R	S		
ĺ																

En cas de problèmes au cours du décryptage du transpondeur, (transpondeur manquant, non reproductible, crypto, erreur de décryptage, etc...) un message sera affiché (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Si la clé a été lue correctement, on pourra voir l'affichage suivant:

R	Ε	Т	I	R	Е	R	L	Α	С	L	Ε			

# 7.3.1.1 Calcul pour transpondeur Texas\* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, XX,6F,6A)

Dans le cas de figure de copie d'un transpondeur TEXAS crypto, une fois la clé enlevée, l'écran affichera:

С	Α	L	С	U	L		Е	Ν	C	0	כ	R	S				
	Α	T	T	Е	N	D	R	Е			X	X	1	9	9	•	



Enfoncer ESC pour interrompre l'opération.

Le numéro affiché (de 00 à 99) indique l'avancement du calcul. C'est une opération qui peut durer jusqu'à 15 minutes.

Si le calcul n'aboutit pas, deux causes d'erreur sont possibles:

a)	Т	R	Α	N	s	Р	0	N	D	E	R		С	R	Υ	Р	Т	0	
	N	0	N		С	0	Р	ı	Α	В	L	Е						X	X

Il est dans ce cas impossible de faire une copie parce que la clé originale NE PEUT ÊTRE REPRODUITE.

b)	Ε	R	R	Ε	U	R		I	N	T	Ε	R	N	Ε	С	В	0	X	
						С	0	D	=	Υ	Υ								

Il y a une erreur interne ( COD = YY ) dans le fonctionnement de la carte devant effectuer le calcul. Essayer à nouveau et si le problème devait se représenter, veuillez contacter notre réseau d'Assistance Technique en fournissant le code d'erreur visualisé.

Si tout a marché normalement, le dispositif commencera la cryptographie proprement dite.

#### 7.3.1.2 REPRODUIRE un transpondeur Philips\* Crypto (42)

Quand on copie un Transpondeur PHILIPS Crypto (42), la lecture de la clé originale dure entre 5 et 10 secondes. Nous conseillons de ne pas enlever la clé originale de l'antenne pendant la lecture et de ne jamais enlever la clé avant d'avoir vu le message (ÔTER CLÉ).

#### 7.3.1.2.1 Régénérer Clé 42

Le message de signalisation 14 sera affiché si lors de la copie d'une Clé ID 42 la clé originale est enlevée avant que la lecture ne soit terminée (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION"); il se pourrait alors que cette clé soit momentanément incapable de faire démarrer la voiture (contrôler la chose directement sur le véhicule). Dans pareil cas, il faut utiliser la fonction ci-dessous pour rétablir les conditions qui remettront la clé en ordre de marche:

Affichage après sélection "RÉGÉNÉRER CLÉ 42" dans le menu "OPTIONS:

	I	N	S	Е	R	Е	R		L	Α	C	L	Е				
	0	R	Ī	G	Ī	N	Α	L	E					>	W	R	



Emboîter la clé à régénérer dans l'orifice de la façade de la machine jusqu'à ce qu'elle bute ; valider la volonté de continuer avec la touche WR.

C'est maintenant que commence l'opération de régénération et s'il n'y a pas eu d'erreurs, vous pourrez lire l'affichage:

	С	L	Ε		R	Ε	G	Ε	N	Ε	R	Е	Е			
	O	0	R	R	Е	C	Т	Е	М	Е	Ν	Т				

La clé est maintenant en ordre de marche et marchera comme elle doit.

En cas de problèmes lors de la RÉGÉNÉRATION du transpondeur, (transpondeur manquant, non reproductible, crypto, erreur lecture, etc) l'écran affichera un message de signalisation (voir chap. 8 - MESSAGES DE SIGNALISATION").

Enfoncer ESC pour quitter.

#### 7.3.1.3 REPRODUIRE un transpondeur Philips\* Crypto (41)

Dans le cas de reproduction d'un Transpondeur PHILIPS Crypto (41), il faut utiliser les clés Silca dotées de transpondeur T25. Il n'est pas possible copier le transpondeur Philips Crypto (41) sur des clés a transpondeur T11, ni sur les clés originales Nissan.

Remarque n° 1: Il pourrait y avoir des problèmes dans le cas de reproduction d'un Transpondeur PHILIPS Crypto (41) sur un transpondeur de fabricants autres que Silca.

Remarque n° 2: Certaines clés à Transpondeur PHILIPS Crypto (41) pourraient ne pas être reproductibles (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

### 7.3.1.4 REPRODUIRE un transpondeur Philips\* Crypto (40)

Il s'agit d'une fonction permettant d'identifier si la clé à transpondeur Philips Crypto (40) a été utilisée par un anti démarrage à code fixe, donc reproductible sur des clés Silca à transpondeur T5 (voir chapitre 7.6.3.2) ou si elle a été utilisée par un anti démarrage à code crypto, donc, non reproductible.

	د	U	١.															
^	ı	D	Е	Ν	Т	I	F	I	С	Α	Т	I	0	N				
																		-
	ı	N	S	Е	R	Е	R		L	Α		ဂ	Г	Е				(R
	0	R	ı	G	ı	N	Α	L	Е						>	R	D	(n



Dans le premier cas, après avoir lu la clé, RW4 PLUS visualisera le message suivant:

Т	R	Α	N	s	Р			0	Р	Е	L		С	R	Υ	Р	Т	0	
	С	0	Р	I	Α	В	L	Е		S	U	R		Т	5			4	0

Cela signifie que la clé a été utilisée en mode à code fixe et qu'elle pourra être copiée sur une clé Silca à transpondeur T5.

Dans le deuxième cas en revanche, après avoir lu la clé, RW4 PLUS visualisera le message suivant :

T	R	Α	N	S	Р			0	Р	Е	L		С	R	Υ	Р	Т	0	
		N	0	N		С	0	Р	I	Α	В	L	Е					4	0

Nota: l'identification correcte de clés reproductibles sur T5 ou non reproductibles n'est garantie que si on lit des clés originales ou des clés produites par Silca.

#### 7.3.1.5 REPRODUIRE un transpondeur Philips\* Crypto (4W)

Certains modèles du groupe Volkswagen produits entre 2000 et 2006 utilisent un transpondeur Philips Crypto que RW4 PLUS identifie par ID=4W.

Selon le cas de figure, certains de ces modèles peuvent être copiés avec RW4 PLUS pour obtenir une copie de la clé originale en ordre de marche.

Il est impossible de savoir a priori si la clé pourra être reproduite ou pas ; pour ce faire, il faudra d'abord utiliser la fonction IDENTIFICATION de RW4 PLUS Plus; après quoi l'affichage pourrait donner la visualisation suivante:

Ī	Т	R	Α	N	S	Р			٧	Α	G		С	R	Υ	Р	Т	0		
			N	0	N		С	0	Р	I	Α	В	L	Ε					4	W

Ou encore:

Ī	Т	R	Α	N	S	Р			٧	Α	G	С	R	Υ	Р	Т	0		
I		U	0	Р	_	Α	В	L	Е									4	W

Dans le premier cas, on a relevé la présence d'un transpondeur (4W) non reproductible, dans le deuxième cas par contre, il s'agit d'un transpondeur (4W) reproductible; il est donc possible de faire des copies sur des clés Silca à transpondeur T28.

**Remarque 1:** il n'est **pas** possible de copier le transpondeur Philips Crypto (4W) sur des clés à Transpondeur T15, ni sur les clés originales.

**Remarque 2:** la copie d'un transpondeur Philips Crypto (4W) sur des transpondeurs de fabricants autres que Silca pourrait ne pas marcher.

### 7.3.1.6 REPRODUIRE un transpondeur Philips\* Crypto (45)

Pour copier un transpondeur PHILIPS\* Crypto (45), la lecture de la clé originale peut durer plusieurs secondes et l'écran de la machine affichera:

N	Е		Р	Α	S		R	Ε	Т	I	R	Е	R	L	Α		
С	Г	Е		0	R	ı	G	ı	Ν	Α	L	Е				ж	

Nous conseillons vivement de **ne pas enlever la clé originale de l'antenne de lecture pendant cette opération,** toujours attendre le message (ENLEVER CLÉ), avant de la déboîter:

R	Е	Т	_	R	Е	R	L	A	O	<del>ا</del> ـ	Ε			

# <u>TRÈS IMPORTANT !</u>

Si on enlève la clé avant que la machine à reproduire les clés n'ait terminé toutes les opérations, on verra apparaître le message:

Г	Ε	R	R	Е	U	R		D	Е	L	E	С	Т	U	R	E		
	R	Е	G	Е	N	Е	R	Е	R	С	L	Е				4	5	

La clé à ce stade n'est momentanément plus en mesure de faire démarrer le véhicule, dans ce cas, **avant de lancer toute autre opération**, il faudra utiliser la fonction "Régénérer Clé 45", voir chapitre 7.3.1.6.1.

#### 7.3.1.6.1 Régénérer Clé 45

Si lors de la copie de la Clé ID (45) ou encore lors de la lecture du PINCODE on extrait la clé avant que le lecture ne soit conclue, on pourra lire l'avertissement 14 (voir chapitre 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").

La clé à ce stade n'est momentanément plus en mesure de faire démarrer le véhicule, dans ce cas, **avant de lancer toute autre opération**, il faudra lancer la fonction de remise à l'état initial pour que la clé puisse fonctionner correctement.

Une fois l'option "RÉGÉNÉRER CLÉ 45" choisie dans le menu "OPTIONS" l'écran affichera:

	I	N	S	Ε	R	Е	R		L	Α	C	L	Е				
1	0	R	ı	G	ı	Ν	Α	L	Е					٧	W	R	



Emboîter la clé à régénérer dans l'orifice ad hoc sur le devant de la machine jusqu'à ce qu'elle bute et valider la volonté de continuer avec la touche WR. L'écran affichera:

	R	Ε	G	Е	N	Е	R	Ε	R	С	L	Ε		4	5	
Ī		Α	T	Т	Ε	N	D	R	Ε						Ж	

Cette opération peut durer plusieurs secondes. Attendre jusqu'à ce que l'écran affiche:

	С	L	Е		R	Е	G	Ε	N	Е	R	Ε	Ε			
	С	0	R	R	Е	С	Т	Е	М	Е	Ν	Т				

La clé est maintenant en ordre de marche et fonctionnera normalement.

#### 7.3.1.7 COPIER un transpondeur Texas\* Crypto2 (6F)

Une des caractéristiques conceptuelles du transpondeur Texas\* Crypto de deuxième génération est d'être rétro-compatible avec les transpondeurs Texas\* Crypto de première génération ; c'est une caractéristiques qui a permis à certains constructeurs de véhicules d'utiliser les transpondeurs Texas\* Crypto de deuxième génération dans les boitiers électroniques des automobiles avec le système Texas\* Crypto de première génération n'utilisant qu'une partie du code électronique pour faire démarrer le moteur.

Le transpondeur Texas\* Crypto de deuxième génération est dans ce cas utilisé que partiellement parce que le boitier électronique du véhicule l'utilise en mode rétro-compatible. Ceci permet aux constructeurs d'automobiles de n'utiliser dans les clés originales et dans les clés de rechange originales que le transpondeur Texas\* Crypto de deuxième génération, qu'il soit exploité totalement ou partiellement.

Vous avez donc la possibilité reproduire la clé à transpondeur Texas\* Crypto de deuxième génération (type 6F) sur la clé Silca EH2.

Si vous êtes sûr que le boitier électronique de l'auto marche en mode compatible avec le transpondeur Texas\* Crypto de première génération, il est possible de reproduire une partie du code électronique sur une clé Silca EH2 et obtenir une clé en ordre de marche, sinon la clé ne marchera pas du tout.

Quand il vous faudra reproduire tel type de clé, la machine RW4 PLUS affichera le message cidessous :

	Т	R	Α	N	s	Р			Т	Е	Х	Α	s	С	R	Υ	Р	Т	0
Ī	Т	Υ	Р	0		6	F	-	*	*						٧	Е	Ν	Т



Ce message indique qu'un transpondeur Texas\* Crypto de deuxième génération du type 6F.a été identifié.

Taper "enter" pour continuer et afficher :

Е	2	x	Е	С	כ	Т	Е		С	0	Р	Υ	?							
						Z	0	۸	Е	s	С		Υ	Е	s	^	Е	N	Т	



Taper "esc" pour quitter le processus de « copie » et revenir au menu principal ; si en revanche vous tapez "enter" vous continuerez la reproduction et le calcul pour le transpondeur Texas\* Crypto commencera (voir paragraphe 7.3.1.7)

**REMARQUE**: La copie sur une clé Silca EH2 d'un transpondeur Texas\* Crypto de deuxième génération sera identifiée comme clé Texas\* Crypto de première génération (voir chapitres 7.6.4 et 7.6.4.1.

#### 7.3.1.8 COPIER un transpondeur Philips\* Crypto2 (46)

La caractéristique principale du transpondeur Philips\* Crypto de deuxième génération est de marcher avec la méthode de la double identification avec le véhicule qui l'utilise. En d'autres termes, contrairement à la plupart des autres transpondeurs, il n'y a pas que le central du véhicule qui contrôle la validité des données contenues dans le transpondeur, mais le transpondeur de son côté contrôle que les données demandées par le véhicule soient correctes, et ce n'est qu'après cette double vérification qu'il transmettra les informations nécessaires à l'antidémarrage pour donner son consentement au démarrage du moteur

Donc, pour pouvoir faire la copie d'un transpondeur Philips\* Crypto de deuxième génération, il faudra lire les données que le transpondeur et l'antidémarrage échangeront par le biais du starter du véhicule.

Cette opération pourra (comme nous le verrons en suite) être faite sans problème grâce à l'usage du SNOOP (OPTIONNEL) qu'on appliquera à la clé originale.

Marche à suivre pour copier le transpondeur Philips\* Crypto2:

#### PHASE 1 : Lecture de la clé originale et initialisation du SNOOP.

Dans le menu COPIE de la machine, mettre la clé originale et taper la touche "Rd" quand on le demandera :

ı	N	s	Е	R	Ε	R		L	Α	С	L	Е				
0	R	ı	G	I	N	Α	L	Е					^	R	D	

La machine effectue la lecture de la clé et après quelques instants la visualisation donnera:

	R	Е	Т	ı	R	Е	R	ш	Α	C	L	Е			
ĺ															

Une fois la clé enlevée, il sera demandé d'entrer le SNOOP:

ı	Ν	s	Е	R	Е	R		s	Ν	0	0	Р				
													۸	Е	N	T



En tapant la touche "Enter" la machine effectuera quelques contrôles fonctionnels du SNOOP. Si des données relatives à une clé préalablement copiées apparaîtront, la visualisation donnera:

	R	Е	S	Е	Т		S	N	0	0	Р	?							
N	0	N			۸	Е	S	C					0	J	I	۸	Е	N	T



Rd

Si vous désirez ne pas surcharger les données relatives à une clé préalablement copiée, taper la touche "ESC".La machine reviendra au menu principal. En revanche, vous taperez la touche "Enter" pour continuer et la visualisation donnera:

Α	Т	Т	Е	N	D	R	Е						

Et, ensuite, automatiquement :

Γ		R	Ε	Т	ı	R	Е	R	s	N	0	0	Р			

Une fois enlevé leSNOOP, la visualisation donnera:

Α	T	T	Е	N	T	Ε		D	0	N	N			S	N	0	0	Р	
Q	U	I	Т		۸	Е	s	С			s	U	I	Т	Е	^	Е	N	Т

A partir de ce moment, le SNOOP est initialisé pour lire l'échange de données se produisant entre le véhicule et la clé originale (voir Phase 2).

**Nota:** En tapant la touche "ESC" la machine à revient au menu principal et permet par là de lancer d'autres opérations. L'action de copie de la clé en cours pourra être récupérée par la suite (voir PHASE 3 variante B).

#### PHASE 2 : Lecture des données du véhicule.




Une fois que le SNOOP a été initialisé, il faudra allumer deux fois le tableau de bord du véhicule avec la clé utilisée lors de la PHASE 1. Cette opération devra être faite en mettant l'antenne du SNOOP comme indiqué dans les figures ci-dessous:

# Mise en place de l'antenne sur la clé (rien que pour l'usage sur un véhicule) :

L'antenne du SNOOP doit être appliquée à la tête de la clé qu'on désire copier, voir figure ci-contre.

Placer l'antenne au centre de la tête de la clé. Fixer l'antenne à la clé à l'aide de l'élastique.

#### Usage dans le véhicule:



Mettre la clé avec l'antenne du SNOOP dans le starter du véhicule.

Allumer le tableau de bord du véhicule ; le LED "1" du SNOOP clignotera pendant quelques secondes pour indiquer que la première lecture des données a été correctement exécutée.

Une fois que le LED "1" s'est éteint, éteindre la planche de bord et enlever la clé.

Attendre 10-20 secondes ou, si le véhicule en est muni, attendre que le voyant de l'antidémarrage clignote.

Remettre la clé dans le starter du véhicule.

Allumer la planche de bord du véhicule. Le LED "1" de SNOOP s'allumera et le LED "2" clignotera pendant quelques secondes pour indiquer que la deuxième lecture a été correctement exécutée. Ensuite, les deux LED s'éteindront.

Le SNOOP dispose maintenant des données nécessaires à transmettre à la machine pour commencer la copie de la clé originale. Si on allume encore une fois le tableau de bord du véhicule, tous les LED du SNOOP s'allumeront sans clignoter ce qui signifie que toutes les données nécessaires ont été saisies.

S'il devait y avoir des difficultés lors de la saisie des données (les LED ne s'allument pas) essayer de:

- Placer l'antenne du SNOOP autrement de manière qu'une fois que la clé sera dans le starter, elle se trouve plus ou moins loin du starter lui-même.
- Attendre 15-30 secondes entre deux allumages (dans certains cas, il se pourrait qu'il faille attendre quelques minutes).

- Verrouiller et déverrouiller les portes du véhicule avec la commande de verrouillage centralisé.
- Faire démarrer le moteur pendant quelques secondes.

Nota : Sur certains véhicules, on saisit tout simplement les données en mettant la clé dans le starter et les LED du SNOOP qui s'allument indiquent que la manœuvre a abouti. Dans ces cas précis, il suffira de mettre et d'enlever la clé du starter.

# PHASE 3: Contrôle des données lues par le véhicule avec la machine en attente des données.

Si entre-temps, la machine RW4 PLUS n'a pas été utilisée pour d'autres opérations ou qu'elle n'a pas été éteinte, la visualisation donnera :

Α	Т	Т	Ε	N	Т	Е		D	0	N	N			S	N	0	0	Р		
Q	U	I	Т		^	Е	S	С			S	U	I	T	Е	^	Е	Ν	Т	anten

Si on tape la touche "ENTER", il sera demandé d'entrer le SNOOP :

I	N	S	Е	R	Ε	R		S	N	0	0	Р				
													۸	E	N	T



Entrer le SNOOP et taper la touche "ENTER"; RW4 PLUS lira et contrôlera les données du SNOOP. Si tout est correct, il sera demandé d'entrer la clé originale utilisée dans les PHASES 1 et 2 (sans l'antenne SNOOP) :

I	N	S	Е	R	Ε	R		L	Α	С	L	Ε				
0	R	ı	G	I	N	Α	L	Ε					>	R	D	



En tapant la touche "RD" on lancera la PHASE 4 de lecture et de copie de la clé.

(En cas de problème, un message d'erreur sera visualisé. Voir paragraphe "Cas particuliers qui peuvent se présenter pendant la copie d'un transpondeur Philips\* CR2" ou encore le chapitre 8 – "MESSAGES D'AVERTISSEMENT")

# PHASE 3, variante B : Vérification des données lues par le véhicule quand la machine n'est pas dans l'attente de données.

Si entre-temps la machine RW4 PLUS a été utilisée pour d'autres opérations ou qu'elle a été éteinte, une fois la PHASE 2 terminée, utiliser la fonction "COPIER" et emboîter, quand on le demandera, la clé originale utilisée dans les PHASES 1 et 2 sans l'antenne de SNOOP et taper la touche "RD":

	I	N	S	Е	R	Е	R		L	Α	С	L	Е				
Ī	0	R	I	G	I	Ν	Α	L	Е					>	R	D	



La machine fait la lecture de la clé et quelques instants plus tard, la visualisation donnera :

	R	Ε	T	I	R	Ε	R	L	Α	С	L	Е			

Une fois la clé enlevée, on demandera d'entrer le SNOOP :

I	N	S	Ε	R	Ε	R		S	N	0	0	Р				
													^	Ε	N	T



En tapant la touche "Enter" la machine effectuera quelques contrôles fonctionnels du SNOOP et si les données seront plausibles avec celles de la clé originale, on demandera de remettre la clé originale utilisée dans les PHASES 1 et 2 :

	I	N	S	Ε	R	Ε	R		L	Α	С	L	Ε				
Ī	0	R	ı	G	I	N	Α	L	Е					۸	R	D	



En tapant la touche "RD", on lancera la PHASE 4 de lecture et de copie de la clé originale.

(En cas de problème, un message d'erreur sera visualisé. Voir paragraphe "Cas particuliers qui peuvent se présenter pendant la copie d'un transpondeur Philips\* CR2" ou encore le chapitre 8 – "MESSAGES D'AVERTISSEMENT")

#### PHASE 4 : Lecture et copie de la clé originale

Après avoir introduit la clé originale et avoir enfoncé la touche "RD",

I	N	S	E	R	Е	R		L	Α	С	L	E					R
0	R	I	G	I	N	Α	L	Е					>	R	D		(n

Le calcul pour la lecture de la clé originale commence:

С	Α	L	С	U	L		Ε	N	С	0	U	R	s				980
Α	Т	Т	Е	N	D	R	E				X	X	1	9	9		CSC

Pour interrompre cette opération, taper sur la touche ESC.

Le numéro affiché de 00 à 99 indique la progression du calcul. Cette opération peut prendre de quelques secondes à 3 minutes.

# Pendant cette période, il faut laisser la clé dans la machine à reproduire les clés.

Une fois le calcul terminé, la machine à reproduire les clés demandera d'enlever la clé.

	R	Ε	T	I	R	Е	R	L	Α	ပ	┙	Е			

Une fois la clé originale enlevée, il sera demandé d'introduire une clé de type EHP:

I	N	S	Ε	R	Е	R	L	Α	С	L	Ε				
Е	Η	Ρ										۸	8	R	



Introduire la clé électronique EHP. Pour valider l'écriture de la clé, taper la touche "WR". L'opération de contrôle du transpondeur présent dans la clé commence (compatibilité).

En cas de problème lors du contrôle de la clé électronique (clé non compatible, absence de transpondeur, erreur, impossible à crypter, etc ...), un message d'erreur sera visualisé. Voir paragraphe "Message d'avertissement lors de la copie d'un transpondeur Philips\* CR/2" ou encore le chapitre 8 – "MESSAGES D'AVERTISSEMENT".

L'opération d'écriture commence. Pendant quelques secondes la visualisation affichera :

E	С	R	I	Т	U	R	Е		Е	N	С	0	U	R	S		
			Α	Т	Т	Ε	N	D	R	Е							

Si l'écriture s'est faite correctement, on lira l'indication:

	С	0	Р	I	Ε	R	Е	Α	L	I	S	Ε			

En cas de problème lors du contrôle de l'écriture du transpondeur (erreur écriture), un message d'erreur sera visualisé. Voir paragraphe "Cas particuliers qui peuvent se présenter pendant la copie d'un transpondeur Philips\* CR2"ou encore le chapitre 8 – "MESSAGES D'AVERTISSEMENT".

Après quelques secondes, la machine demande si on veut faire d'autres copies de la clé avec le même code. La visualisation affichera:

	U	N	Ε		Α	U	Т	R	Е		С	0	Р	I	Е	?			
				N	0	N	>	Ε	S	С		0	U	I	>	Е	Ν	T	

- Pour continuer sans faire d'autres copies, taper la touche "ESC"
- Pour faire une autre copie, taper la touche "ENTER".

Dans ce cas la machine répètera le cycle d'écriture (il ne faudra pas remettre la clé originale et le calcul ne sera pas refait).

# 7.4 Crypter la clé

Une fois la clé enlevée, vous pourrez lire l'affichage:

	I	N	S	Е	R	Е	R		L	٤	Ε	В	Α	U	С	Н	Е
ſ														>	W	R	



Emboîter la clé avec un transpondeur non codé, puis, valider que vous voulez crypter la clé; enfoncer la touche **WR.** 

L'opération de contrôle du transpondeur se trouvant dans la clé démarre; s'il est compatible avec le transpondeur préalablement décrypté, l'opération de contrôle du transpondeur se trouvant dans la clé démarre.

En cas de problèmes au cours du décryptage du transpondeur, (transpondeur manquant, erroné, non codifiable ou erreur de décryptage, etc ...) un message sera affiché (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Le cryptage commence. Pendant quelques secondes vous lirez l'indication:

Е	С	R	I	T	U	R	Е	Е	N	С	0	U	R	S	

Si le cryptage a été correct, vous lirez l'indication:



En cas de problèmes au cours du cryptage du transpondeur, (erreur d'encodage un message sera affiché (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard la machine demandera si vous désirez faire d'autres copies de la clé avec ce même code; l'écran affichera:

U	N	Е		Α	U	T	R	Е		С	0	Р	I	Е	?			
			Ν	0	Ν	^	Е	s	С		0	U	ı	^	Е	Ν	Т	



- pour continuer sans faire d'autres copies, enfoncer la touche ESC;
- pour faire une autre copie, enfoncer la touche ENTER.

Dans ce cas, la machine répètera la procédure de cryptage, etc...

## 7.5 Mémoriser le code


Après avoir fait plusieurs copies, il vous sera demandé si vous désirez mémoriser le code décrypté dans les archives internes et pouvoir le réutiliser pour faire une nouvelle clé; si vous optez pour le transfert au PC vous lirez l'indication:





- ESC pour continuer sans mise en mémoire;
- ENTER pour le code mettre en mémoire.

Affichage quand on a demandé la mise en mémoire du code:





## Signification des données affichées

- CCCC.... CCCC: code électronique du transpondeur
- XX: numéro identificateur du type de transpondeur (ID)
- **NN:** position attribuée au code dans la mémoire (numéro progressif)
- pour continuer, enfoncer la touche ESC.

On verra apparaître l'indication:

	R	Ε	T	Ι	R	Е	R	L	Α	С	L	Е			

Une fois la clé enlevée, le cycle repart de zéro.

# 7.6 Identifier le transpondeur

Cette fonction entre en service quand on choisit la fonction « IDENTIFIER » : la machine est alors prête à vérifier le type de transpondeur (Philips\*, Megamos\*, Temic\*, Texas\* Sokymat\*) emboîté dans la clé.

# Type de transpondeur

Il numéro visualisé entre parenthèses, par exemple (33), correspond au type de transpondeur décrypté dans la clé et est une information utile pour l'Assistance technique pour repérer les anomalies ou mauvais fonctionnements du transpondeur.

Type de transpondeur SILCA vierge SILCA vierge SILCA vierge SILCA vierge TEMIC* (Fiat) TEMIC* (Mazda) MEGAMOS*	Numéro (21) (22) (23) (17) (11) (12) (13)
PHILIPS* (orig. ou émul.) PHILIPS* (orig.) PHILIPS* émulant MEGAMOS* (Audi) PHILIPS* émulant MEGAMOS* (VDO) PHILIPS* Crypto MEGAMOS* Crypto TEXAS *	(33) (73) (53) (93) (44) (48) (4C)
TEXAS* Crypto TEXAS* Crypto MITSUBISHI 3 TEXAS* Crypto MITSUBISHI 2 TEXAS* Crypto FORD 2 TEXAS* Crypto (RENAULT < 2000, CHRYSLER, JEEP) TEXAS* Crypto (SUZUKI) TEXAS* Crypto (SUZUKI Tipo 2) TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS)	(60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67)
TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS 2) TEXAS* Crypto (YAMAHA) TEXAS* Crypto (TOYOTA EU) TEMIC * Crypto SAAB non copiable SOKYMAT* CRYPTO (HONDA - AUDI 2007) PHILIPS* Crypto OPEL	(68) (69) (70) (8C) (8D) (8E) (40)
PHILIPS* Crypto NISSAN PHILIPS* Crypto VAG PHILIPS* Crypto VAG PHILIPS* Crypto MITSUBISHI-VOLVO PHILIPS* Crypto FIAT GRP PHILIPS* Crypto PEUGEOT PHILIPS* Crypto 2 TEXAS* Crypto 2 TEXAS* Crypto 3	(41) (42) (4W) (4M) (4F) (45) (46) (6F) (6A)
MEGAMOS* Crypto VOLKSWAGEN MEGAMOS* Crypto AUDI MEGAMOS* Crypto SEAT MEGAMOS* Crypto SKODA	(A1) (A2) (A3) (A4)

Si le display affiche le message "TRANSPONDEUR CRYPTO", nous serons en présence d'une clé contenant un transpondeur à code non duplicable (ne pouvant être crypté).

-

<sup>\*</sup> Megamos, Philips, Temic, Texas, Sokymat sont des marques déposées

### 7.6.1 Lecture code et type transpondeur (ID)

L'écran affiche:

	I	N	S	Е	R	Ε	R		L	Α	С	L	Ε				
	0	R	ı	G	I	Ν	Α	L	Е					٧	R	D	

Emboîter la clé originale dans l'orifice ad hoc et enfoncer la touche RD pour lancer le décryptage. Indication affichée pendant quelques secondes:

	L	Ε	С	Т	U	R	Е	Е	N	C	0	U	R	S		
Ī																

En cas de problèmes pendant le décryptage du transpondeur, (transpondeur manquant, erreur décryptage, non duplicable, crypto) vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Indication affichée pendant quelques secondes:

С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	X	X
С	С	C	С	U	C	U	С	С	С	С	С	С	С	С	С	N	N



Rd

- CCC.... CCCC: code électronique du transpondeur
- XX: numéro d'identification du type de transpondeur (ID)
- NN: position attribuée au code dans la mémoire (numéro progressif).
- pour continuer sans mettre en mémoire, enfoncer la touche ESC;
- pour mettre en mémoire, enfoncer la touche ENTER.

#### Codes électroniques des transpondeurs Megamos\* et Temic\*

De par le système de décryptage spécial utilisé, une même clé peut être décryptée en partant de n'importe quel emplacement du code et, par conséquent, en visualisant des codes apparemment différents. Le code est quoi qu'il en soit toujours valide vu qu'il sera identifié correctement par le central de l'automobile qui commencera à le décrypter de l'emplacement configuré et non pas au hasard.

## 7.6.2 Mise en mémoire du code

Affichage si vous avez demandé la mise en mémoire du code (touche ENTER):

	M	Ε	M	0	R	I	S	Α	T	I	0	N				
	Е	F	F	Е	С	Т	U	Е	Е							



ESC pour revenir au point de départ.

### 7.6.3 Transponder Philips\* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 4W, 4M, 4F)

Quand sur le véhicule on utilise une clé contenant un transpondeur de type "Philips\* Crypto", en utilisant le menu "Identification" le menu affiche les codes correspondants.

	I	N	S	Ε	R	Ε	R		L	Α	С	L	Ε				
	0	R	ı	G	ı	Ν	Α	L	Е					٧	R	D	



Quand on enfonce la touche "Rd", l'écran affiche:

Т	R	Α	N	S		В	В	В	В	В	С	R	Υ	Р	T	0	
	D	D	D	ם												X	X

-

28

<sup>\*</sup> Megamos, Philips, Temic, Texas, Sokymat sont des marques déposées

## Signification des données affichées:

BBBB: indique le nom ou un sigle identifiant le constructeur du véhicule

DDDD: indique si le transpondeur est reproductible ou pas XX: numéro d'identification du type de transpondeur (ID).

ſ	Т	R	Α	N	S		В	В	В	В	В	С	R	Υ	Р	Т	0		
Ī		D	D	D	D												Х	Х	

Taper "ENTER" pour afficher certaines données relatives au transpondeur venant d'être lu. Cette fonction peut être utile pour vérifier la copie exacte de clés originales à transpondeur Philips\* Crypto.

	I	D	Е		*	*	*	*	*	*	*	*			

IDE est un code d'identification à 8 caractères des transpondeurs Philips\* Crypto. Dans certains cas, il s'agit d'un code caché et l'écran de la machine affichera :

#### Non IDE

Dans cette position, en appuyant sur les fléchettes vers le bas on obtient :

С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	X	X
ပ	С	ပ	ဂ	С	С	С	С	С	С	ပ	С	С	С	С	С	Z	N



- CCC...CCC: Code électronique du transpondeur (1)

- XX: Numéro d'identification du type de transpondeur (ID)

- NN: L'emplacement attribué au code mémorisé (numéro progressif).

- appuyer sur ESC pour continuer sans mettre en mémoire;

- taper **ENTER**<sup>(2)</sup> pour mettre en mémoire<sup>)</sup>.

dans certains cas, la copie du code électronique sur transpondeur Silca T5 permet d'obtenir des clés fonctionnant sur le véhicule (voir chapitre 7.4.3.1).

seul le code électronique du transpondeur est mis en mémoire.

## 7.6.3.1 Lire un PINCODE d'un Transpondeur Philips\* Crypto (45)

RW4 PLUS peut lire un PINCODE valide lors de la programmation de nouvelles clés par le biais d'un dispositif de diagnostic sur les véhicules PEUGEOT utilisant des clés à transpondeur PHILIPS\* Crypto (45).

Cette fonction est accessible à partir du menu "IDENTIFIER", enfoncer la touche "fléchette bas" après visualisation du code électronique du transpondeur: (voir paragraphe 7.4.3):

С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	4	5
C	O	O	С	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Z	N

Après avoir enfoncé la touche "fléchette bas" l'écran affichera:

Α	Р	Р	U	Υ	Е	R	S	J	R		^	W	R		Р	0	U	R
L	ı	R	Е		L	Ε	С	0	D	Ε		Р	I	Ν				



Taper la touche "WR" pour lancer la lecture du PINCODE; c'est une opération qui pourra durer plusieurs secondes et l'écran de la machine à reproduire les clés affichera:

N	Ε		Р	Α	S		R	Ε	Т	I	R	Ε	R	L	Α		
O	L	Е		0	R	ı	G	ı	Ν	Α	Г	Е				ж	

Nous conseillons vivement de **ne pas enlever la clé originale de l'antenne de lecture pendant cette opération,** de toujours attendre que l'opération soit conclue et que RW4 PLUS montre le résultat:

	Р	I	N	С	0	D	Ε	:							
									Р	Р	Р	Р			

- PPPP:

PINCODE du véhicule.

# TRÈS IMPORTANT!

Si on enlève la clé avant que la machine à reproduire les clés n'ait terminé toutes les opérations, on verra apparaître le message :

E	R	R	Е	U	R		D	Е		L	Е	С	Т	U	R	Е		
R	Е	G	Е	N	Е	R		С	L	Е						4	5	

La clé n'est maintenant plus, momentanément, en mesure de faire démarrer le véhicule. Dans ce cas de figure et **avant de lancer toute autre opération**, utiliser la fonction "Régénérer Clé 45", voir chapitre 7.3.1.6.1.

# 7.6.3.2 Copie de l' ID des Transpondeurs Philips\* Crypto (40<sup>(1)</sup>, 44)

Une des caractéristiques du transpondeur Philips\* Crypto est d'être «rétro»-compatible avec les transpondeurs Philips\* à code fixe. Cela a permis à certains constructeurs de véhicules d'utiliser le transpondeur Philips\* Crypto dans les centrales des voitures dotées d'un système à **code fixe** (non crypto) qui n'utilisent que partie du code électronique pour faire démarrer le véhicule.

Le transpondeur Philips\* Crypto n'utilise dans ce cas qu'une partie de son potentiel parce que la centrale du véhicule n'est pas en mesure de lire ou d'utiliser la partie du code caché (Crypto). Certains constructeurs d'automobiles peuvent toutefois utiliser des clés de rechange originales rien qu'avec le transpondeur Philips\* Crypto qui peut être exploité complètement (dans le cas d'installation sur une voiture qui a une centrale du type Crypto), ou partiellement (rien qu'avec le code électronique).

Vous pourrez donc ne reproduire que le code électronique d'un transpondeur Philips\* Crypto sur transpondeur Silca T5.

Nota bene: cette opération ne peut être faite que lorsqu'on est sûrs que la centrale de l'automobile est du type à code fixe (cette information peut être donnée par le propriétaire du véhicule, par le concessionnaire ou elle peut être extraite en fonction de l'année d'immatriculation), sinon on obtiendra une clé qui ne marchera pas.

#### Comment faire la copie:

Dans le menu "Copier", si après la lecture de la clé originale:

	Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Е	R		С	R	Υ	Р	T	0		
Ī			N	0	N		С	0	Р	I	Α	В	L	Ε					4	4



Si vous tapez sur la touche "ENTER", l'écran affichera :

	С	0	Р	I	Α		I	D		?								
ſ					N	0	>	Е	s	С		s	I	^	Е	N	T	

- Taper "ESC" pour continuer sans faire de copie.
- Taper "ENTER" pour faire la copie".

Pour les transpondeurs Philips\* Crypto identifiés avec ID (40) utilisés sur certains modèles du groupe Opel et General Motors, RW4 PLUS peut indiquer s'ils sont en mode à code fixe ou en mode crypto (voir chapitre7.3.1.2).

# 7.6.4 Transpondeur Texas\* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

Quand on emboîte dans la machine une clé avec un transpondeur du type "Texas\* Crypto", les menus "Identifier" vous permettront de visualiser les codes identificateurs correspondants. Affichage au display:

T	R	Α	N	S	Р	Т	Е	X	Α	S	С	R	Υ	Р	T	0	
T	Υ	Р	E					X	X							Ν	Ν



Signification des données affichées:

**XX**: numéro d'identification du type de transpondeur (ID).

NN: position attribuée aux données décryptées dans la mémoire (numéro progressif).

- pour continuer sans mettre en mémoire enfoncer la touche ESC.
- pour mettre en mémoire enfoncer la touche ENTER.

Remarque: quand il y a deux astérisques "\*\*" à la place de l'identification du type de transpondeur (ID), cela signifie que la machine est en train de décrypter un transpondeur qui lui est inconnu.

ſ	Т	R	Α	N	S	Р	Т	Ε	X	Α	S	С	R	Υ	Р	T	0	
Ī	Т	Υ	Р	Е					*	*							Ν	N



Enfoncer la touche "ENTER" pour visualiser certaines données concernant le transpondeur venant d'être décrypté. Cette fonction peut s'avérer utile quand on décrypte de nouveaux transpondeurs qui n'ont pas encore été identifiés. Nous conseillons vivement de transmettre ces données à l'Assistance Technique Silca (pour faciliter la chose, les données peuvent être sauvegardées dans la mémoire de la machine).

Р	W	*	*		I	D		*	*					X	X
M	С	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*		N	Ν



**XX** : numéro identificateur du type de transpondeur (ID).

**NN**: position attribuée aux données décryptées dans la mémoire (numéro progressif). Toutes les autres indications affichées sont les données lues par le transpondeur.

- ESC pour continuer sans mémoriser.
- ENTER pour mettre en mémoire.

# 7.6.4.1 Transponder Texas\* Crypto2 (6F)

Quand on emboîte dans la machine une clé avec un transpondeur du type "Texas\* Crypto", les menus "Identifier" vous permettront de visualiser les codes identificateurs correspondants. La visualisation affiche le message suivant :

Т	R	Α	N	S	Р			T	Е	Х	Α	S	С	R	Υ	Р	Т	0
Т	Υ	Р	0		6	F	•	*	*								Ν	Z

Signification des données affichées:

6F: numéro d'identification primaire, 6F inique un transpondeur de type "Texas\* Crypto2"

**XX**: numéro d'identification secondaire : ce numéro inique le type d'application devant recevoir le transpondeur. Les valeurs peuvent varier entre 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (voir chapitre 7.6)

NN : position attribuée aux données décryptées dans la mémoire (numéro progressif).

- pour continuer sans mettre en mémoire enfoncer la touche ESC.
- pour mettre en mémoire enfoncer la touche ENTER.

Nota bene : si, au lieu de l'identification secondaire, deux astérisques sont affichés "\*\*", cela signifie que la machine est en train de lire un transpondeur inconnu

Copyright Silca 2010

31

<sup>\*</sup> Megamos, Philips, Temic, Texas, Sokymat sont des marques déposées

Т	R	Α	N	S	Р			Т	Ε	X	Α	S	С	R	Υ	Р	Т	0
Т	Υ	Р			6	F	•	X	X								N	Ν



Enfoncer la touche "ENTER" pour visualiser certaines données concernant le transpondeur venant d'être décrypté :

	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	6	F	X	Х
Ī	ပ	С	С	С	C	С	C	C	С	С	С	С	С	С			Ν	Ν

6F : numéro d'identification primaire correspondant au transpondeur de type "Texas\* Crypto2"

XX: numéro d'identification secondaire

CCC...CCC: Code électronique du transpondeur

NN: position attribuée aux données décryptées dans la mémoire (numéro progressif).

- pour continuer sans mettre en mémoire enfoncer la touche ESC.
- pour mettre en mémoire enfoncer la touche ENTER.

# 7.6.4.2 Transponder Texas\* Crypto3 (6A)

Quand on emboite dans la machine une clé contenant un transpondeur du type Texas\* Crypto3"en exploitant le menu "identification", les codes d'identification correspondants seront affichés à l'écran.

Le display affiche le message :

Т	R	Α	N	s	Р			Т	Е	Х	Α	s	С	R	Υ	Р	Т	0	
Т	ı	Р	0		6	Α	•	Х	X								N	N	1

Sens des données affichées :


**6A: numéro** d'identification primaire , 6F indique un transpondeur du type "Texas\* Crypto3" **XX: numéro** d' identification secondaire, c'est un numéro qui indique le type d'application à

laquelle le transpondeur est destiné. Il peut avoir les valeurs suivantes : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (voir chapitre 7.6)

NN: position attribuée aux données lues dans la mémoire (numéro progressif)

- pour continuer sans mise en mémoire, taper ESC.
- Pour mémoriser, taper la touche ENTER.

Nota Bene: quand deux astérisques "\*\*"sont affichés à la place de l'identification secondaire, cela signifie que le transpondeur, que la machine est en train de lire, est d'un type inconnu.





Quand on tape "ENTER", l'écran affiche certaines données relatives au transpondeur venant d'être lu. Cette fonction peut s'avérer utile lors de la lecture de nouveaux transpondeurs qui n'ont pas encore été identifiés. Nous vous prions de transmettre ces données à l'assistance Technique Silca (pour faciliter cette opération, les données peuvent être sauvegardées dans la mémoire de la machine).

Ī	Р	w	*	*		ı	D		*	*					6	Α
Ī	М	ပ	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*		Z	Z



6A: numéro d'identification du type de transpondeur (ID).

NN: position attribuée aux données lues dans la mémoire (numéro progressif).

Toutes les autres indications affichées à l'écran sont celles lues par le transpondeur.

- Pour continuer sans mettre en mémoire, taper ESC.
- Pour mettre en mémoire, taper ENTER.

#### 7.6.5 Clé électronique (Texas)

Quand on insère dans la machine une clé contenant une tête électronique Silca EH2, il faut utiliser le menu «Identification» pour visualiser les codes d'identification correspondants.

L'écran affiche le message:

	-	N	s	Е	R	E	R		L	•	Е	В	Α	U	С	Н	П		
	0	R	ı	G	1	Ν	Α	L	Е							۸	R	D	

Rd

Emboîter la clé dans l'orifice ad hoc et taper la touche **RD** pour lancer la lecture. Pendant quelques secondes, vous verrez l'affichage:

	L	Ε	С	T	U	R	Ε	Ε	N	C	0	U	R	S		

En cas de problèmes lors de la lecture de la clé (pas de clé, erreur de lecture, batterie à plat), une recommandation sera affichée (voir chapitre 8 - MESSAGES DE SIGNALISATION").

Si le code électronique a été lu correctement, vous verrez: (Emulation Texas Code Fixe ou Emulation Texas Code Crypto)

# **ÉMULATION TEXAS CODE FIXE**

Si la clé électronique émule le transpondeur Texas code Fixe, vous verrez le message:

(	5	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С		Υ	Υ	X	X
(	()	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С		N	N



- CCC.... CCCC: code électronique du transpondeur
- XX: numéro d'identification du type de transpondeur (ID)
- YY: Version de la clé électronique (rien que pour les versions après la 38)
- NN: position attribuée au code en mémoire (numéro progressif).
- Taper **ESC** pour continuer sans mettre en mémoire;
- Taper ENTER pour mettre en mémoire.

# **ÉMULATION TEXAS CODE CRYPTO**

Si la clé électronique émule le transpondeur Texas code CRYPTO, vous verrez le message:

T	R	Α	N	s	Р	T	Ε	X	Α	S		С	R	Υ	Р	T	0	
Т	Υ	Р	Е					Х	Х		Υ	Υ					-	-



Signification des données visualisées:


XX: numéro d'identification du type de transpondeur (ID).

YY: Version de la clé électronique (rien que pour les versions après la 38)

- Taper ESC pour continuer;
- Taper ENTER pour mettre en mémoire.

# 7.6.6 Clé électronique (PHILIPS CR2)

Quand on insère dans la machine une clé contenant une tête électronique Silca EHP, il faut utiliser le menu «Identification» pour visualiser les codes d'identification correspondants. L'écran affiche le message:





Emboîter la clé dans l'orifice ad hoc et taper la touche **RD** pour lancer la lecture. Pendant quelques secondes, vous verrez l'affichage:

	L	Ε	С	T	U	R	Ε	Ε	N	С	0	U	R	S		


En cas de problèmes lors de la lecture de la clé (pas de clé, erreur de lecture, batterie à plat), une recommandation sera affichée (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION")

Si le code électronique a été lu correctement, vous verrez:

T	R	Α	N	s	Р		Р	Η	•	C	R	2				4	6	Ì
Е	Н	Р											^	Е	Ν	Т		١



En tapant la touche ENTER:





CCCCC: code électronique du transpondeur

En tapant la touche ENTER:


Е	Н	Р	:	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α			٧	X	X
0	0	0	0		0	0	0		0						Z	N

- EHP: AAAAAAA numéro d'identification EHP
- v.XX: version de la clé électronique
- NN: position attribuée au code en mémoire (numéro progressif)

# 7.7 Copier avec entrée du code

Vous pourrez dupliquer une clé à transpondeur si vous en connaissez le code électronique. Sélectionner "INSERTION DU CODE" pour mettre en service la fonction de duplication à partir du code entré par l'utilisateur.

Le display affichera les deux premières rubriques du sous-menu et les options envisageables sont les suivantes:







LES chiffres 13, 33, 73, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 93, 11, 12, 4C correspondent au type de transpondeur.


Sélectionner le type de transpondeur d'origine à partir duquel vous avez décrypté le code à dupliquer avant d'enfoncer la touche **ENTER**.

# 7.7.1 Entrer le code

Le code électronique du transpondeur est formé de nombres de 0 à 9 et des lettres (A B C D E F). Si vous sélectionnez PHILIPS\*, le display affichera 2 champs de 16 caractères.




Si vous sélectionnez MEGAMOS\*, TEMIC \* l'écran affichera 1 champ de 16 caractères.





Si vous sélectionnez TEXAS\* 4C l'écran affichera 1 champ de 28 caractères.






Entrer le code et enfoncer la touche ENTER.

Pour modifier une entrée, utiliser les touches **SHIFT et LES FLÉCHETTES G.CHE/DR** pour se déplacer dans la position et apporter des corrections. Ensuite, enfoncer **ENTER.** 

La machine fait un contrôle sur les champs du code particuliers; si l'entrée n'est pas correcte, l'écran affichera:





- pour quitter, enfoncer la touche ESC, et répéter.

Copyright Silca 2010

<sup>\*</sup> Megamos, Philips, Temic, Texas sont des marques déposées

# 7.7.2 Crypter la clé

Si le code entré est correct l'écran affichera:

	Ι	N	S	Е	R	Е	R		L	Α	С	L	Е				
	0	R	ı	G	I	Z	A	L	Е					^	W	R	



Emboîter la clé à transpondeur non codé, enfoncer la touche WR.

Le contrôle du transpondeur dans la clé vierge commence.

En cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, (transpondeur manquant, erroné, ne pouvant être décrypté, crypto) vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Le cryptage est lancé. Indication affichée pendant quelques secondes:

	Е	C	R	ı	Т	U	R	Е	Е	Z	С	0	ט	R	S	

Indication affichée si le cryptage a été correct:

	С	0	Р	I	Ε	R	Ε	Α	L	Ι	S	Ε	Ε			

En cas de problèmes pendant le cryptage du transpondeur, (erreur encodage) il y aura un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard, la machine demandera si vous désirez faire d'autre copies. Indication affichée:

	U	N	Е		Α	U	Т	R	Е		С	0	Р	I	Е	?			
				N	0	N	^	Е	S	С		0	U	I	>	E	Ν	T	



- ESC pour continuer sans faire d'autres copies;
- ENTER pour faire une autre copie.

#### 7.8 Générer un code


Si vous ne possédez ni la clé, ni le code original pour copier la clé à transpondeur, vous pouvez GÉNÉRER LE CODE automatiquement sur "RW4 PLUS". Le code électronique est automatiquement calculé par le logiciel sur la base de la structure du code original (spécifique pour chaque marque auto).

Il vous sera ainsi possible de faire une clé valide et prête à être stockée dans la mémoire du central de l'auto.

Une fois que vous aurez généré le code électronique de la clé, il faudra programmer la clé dans le central de l'auto avec la procédure de programmation spécifique (voir SDD PROGRAMMING SECTION colonnes 15,27 ou encore CAR KEYS SECTION colonnes 15,16 dans le guide du transpondeur).

Sélectionner « GENERER CODE » pour mettre la fonction en service.

L'écran affichera les deux premières rubriques du sous-menu. Vous trouverez ci-après les options possibles:








Sélectionner le type de génération en se basant sur la génération associée au modèle auto (voir "SDD PROGRAMMING SECTION" colonne 12, ou encore "CAR KEYS SECTION" colonne 12 du quide transpondeur) et enfoncer **ENTER**.

L'écran affichera le code à crypter:





Enfoncer ENTER pour continuer, ESC pour quitter.

	I	N	S	Ε	R	Ε	R		L	6	Ε	В	Α	U	С	Н	Е
Ī														^	W	R	



Emboîter la clé dans l'orifice sur la façade de la machine jusqu'à ce qu'elle bute et valider que vous voulez crypter la clé; enfoncer la touche **WR**.

En cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, (transpondeur manquant, erroné, ne pouvant être décrypté, crypto) vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION")

Le cryptage est lancé et vous verrez pendant quelques secondes l'affichage suivant :

	Ε	С	R	I	Т	U	R	Ε	Е	N	С	0	U	R	S	

Indication affichée si le cryptage a bien abouti:

	С	0	Р	I	Ε	R	Ε	Α	L	I	S	Е	Ε			

En cas de problèmes pendant le cryptage du transpondeur, (erreur cryptage), vous verrez le message suivant (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard, la machine demandera si vous désirez faire d'autre copies avec ce même code. Indication affichée:

	U	N	Е		Α	U	Т	R	Е		С	0	Р	I	Е	?			
				Ν	0	Ν	^	Е	S	С		0	U	ı	^	Е	Ν	Т	



- ESC pour continuer sans faire d'autres copies;
- ENTER pour faire une autre copie.

#### 7.9 Archiver les codes

On peut stocker jusqu'à 99 codes de clés à transpondeur dans la mémoire de la machine. Après décryptage et mise en mémoire d'un code à la position "NN", c'est une fonction qui vous permettra d'accéder aux archives, de récupérer et de visualiser le code et de décider si vous voulez l'utiliser pour faire des copies.


# 7.9.1 Visualiser un code archivé

Sélectionner "ARCHIVES" pour mettre la fonction en service. Affichage:





Entrer la position dans la mémoire "NN" désirée et enfoncer la touche **ENTER.** L'affichage sera le suivant si à l'emplacement "NN" il n'y a aucun code:





enfoncer la touche ESC pour revenir au début.


L'affichage sera le suivant si à l'emplacement "NN" il y a un code transpondeur:

С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	X	X
ဂ	С	C	C	С	С	С	C	C	C	С	C	C	С	C	C	Ν	N



- enfoncer la touche **ESC** pour continuer sans faire de copie.
- pour faire une copie de la clé en partant de ce code, enfoncer la touche ENTER.

Remarque: quand les archives sont pleines (après 100 codes mémorisés) le message à l'emplacement NN est





Il est impossible dans ces conditions de mettre en mémoire de nouveaux codes: effacer l'archives pour pouvoir continuer la mise en mémoire des codes.

# 7.9.2 Crypter la clé

L'écran affiche:





Emboîter la clé à transpondeur non crypté et enfoncer la touche WR.

En cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, vous verrez un message d'avertissement (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Le cryptage est lancé. Indication affichée pendant quelques secondes:


	Ε	С	R	I	T	U	R	Ε	Ε	N	С	0	U	R	S	

Indication affichée si le cryptage a bien abouti:

	С	0	Р	I	Ε	R	Ε	Α	L	Ι	S	Е	Ε			

En cas de problèmes pendant le cryptage du transpondeur, (erreur cryptage), vous verrez le message suivant (voir chapitre 8 - "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Quelques secondes plus tard, la machine demandera si vous désirez faire d'autre copies. Indication affichée:





- ESC pour continuer sans faire d'autres copies;
- ENTER pour faire une autre copie.

# 7.10 Holden Commodore

On exploite cette fonction quand la machine est raccordée à un module pour lire, copier ou encoder des clés du type Holden-Commodore.

Quand on opte pour cette fonction, deux choix possibles s'affichent à l'écran :

>	•	Т	Υ	Р	Е	1							A
		Т	Υ	Р	Е	2							V

On choisira le TYPE 1 pour les versions de véhicules Holden-Commodore suivantes :

VR (1993-1995)

VS (1995-1997)

VT (1997-2000)

VX (2000-2002)

On choisir en revanche le TYPE 2 pour les versions des véhicules Holden-Commodore suivantes :

VY (2002-2004)

VZ (2004-2006)

Sélectionner la rubrique voulue et taper ENTER.

#### ATTENTION:

Pour que les clés du type Holden-Commodore puissent être lues, écrites ou copiées, il faut emboiter la clé dans le module en prenant soin qu'il y ait bien un contact entre le terminal de la clé et le contact à suspension du module car c'est en ce point que se fait la communication du code (voir Figure 9).



NON!



OUI

#### 7.10.1 OPERATIONS AVEC DES CLES POUR DES VEHICULES DU TYPE 1

Une fois qu'on a choisi le TYPE 1, la machine proposera trois alternatives :

>	LE	I	R	Ε		С	L	Ε								
	ı	Ν	S	Е	R	Т	ı	0	N	D	U	С	0	D	Е	
	O	0	Р	ı	Ε											



Une fois le choix fait, taper ENTER.

#### 7.10.1.1 LIRE LES CLES

Après avoir emboité la clé dans le module, choisir la rubrique LIRE CLE :

>	LE	I	R	Ε		С	L	Ε								
	I	N	S	E	R	Т	I	0	N	D	U	С	0	D	Е	

Taper ENTER pour lancer la lecture. Pendant quelques instants on pourra lire l'indication :

L	Е	С	Т	כ	R	Е	Е	Z	O	0	כ	R	S		

En cas de problèmes pendant la lecture (absence de clé, clé mal emboîée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Si la lecture du code électronique a été faite correctement on pourra lire l'affichage :

С	0	D	Е	:	X	X	X	X	X	X				

Nota bene: XXXXXX est le code électronique lu par la clé originale.

#### 7.10.1.2 SAISIE DU CODE

Sélectionner la rubrique : SAISIE DU CODE:

	>	LE	Ι	R	Е		С	L	Е									
Ī		ı	N	S	Е	R	Т	ı	0	Ν	D	U	С	0	D	Е		ent

Taper ENTER, l'écran affiche :


	s	Е	С	U	R	ı	Т	Υ	С	0	D	Ε				
	х	X	х	х	x	х										ennea

Entrer le code à 6 chiffres comprenant des nombres de 0 à 9:

# ATTENTION: il faudra occuper tout le champ de 6 chiffres en faisant précéder le code de zéros si nécessaire. Si, par exemple, le code est 1368, on saisira 001368.

Ce code de sécurité doit correspondre à celui de l'auto dans laquelle on mettra la clé et il devra s'agir d'un code connu, sinon la clé ne sera pas mise en service dans le central du véhicule qui ne démarrera pas.

Taper ENTER, l'écran affiche





Après avoir emboîté l'ébauche dans le module et avoir tapé sur la touche **WR**, le message suivant apparaîtra

	Ε	С	R	I	T	U	R	Е	Е	N	C	0	U	R	S	

Si l'écriture s'est passée correctement, on pourra lire

	С	0	Р	I	Е	R	Ε	Α	L	I	S	Е	Е			

En cas de problèmes lors de l'écriture (absence de clé, clé mal emboîtée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION"). Taper **ESC** pour revenir au menu de départ.

#### 7.10.1.3 COPIE

Après avoir emboîté la clé originale dans le module, sélectionner la rubrique COPIE :

	I	N	S	Е	R	Т	I	0	N	D	U	С	0	D	Е		1
	С	0	Р	I	Е												0

Taper la touche **ENTER** pour lancer la lecture. Pendant quelques instants, on pourra lire l'affichage suivant :

	L	Ε	С	T	U	R	Ε	Ε	N	С	0	U	R	S		


En cas de problèmes lors de la lecture (absence de clé, clé mal emboitée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Si la lecture du code électronique a été correctement faite, on verra l'affichage suivant :


С	0	D	Е	:	X	X	X	X	X	X					
															enter

Il faudra maintenant enlever la clé originale du module.

Taper ENTER, l'écran affiche :



Après avoir emboîté la clé dans le module et avoir tapé la touche **WR**, on pourra lire le message suivant pendant quelques instants :



Si l'écriture a été faite correctement, on pourra lire l'affichage :

	С	0	Р	I	Ε	R	Е	Α	L	I	S	Е	Е			

En cas de problèmes lors de l'écriture (absence de clé, clé mal emboîtée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION"). Taper **ESC** pour revenir au menu de départ.

#### 7.10.2 OPERATIONS AVEC DES CLES POUR DES VEHICULES DU TYPE 2

Une fois qu'on a choisi le TYPE 2, la machine proposera trois alternatives

>	LE	I	R	Е		С	L	Е								
	ı	N	s	Е	R	Т	ı	0	N	D	U	С	0	D	Е	
	С	0	Р	I	Ε											

Une fois le choix fait, taper ENTER.

#### 7.10.2.1 LIRE LA CLE

Après avoir emboîté la clé dans le module, sélectionner la rubrique LIRE CLE :

>	LE	I	R	Ε		С	L	Ε									4
	-	Z	S	Е	R	Т	-	0	N	D	U	C	0	D	Е		9

Taper la touche **ENTER pour faire démarrer la lecture.** Pendant quelques instants on pourra lire l'indication :

	L	Ε	С	T	U	R	Ε	Ε	N	С	0	U	R	S		
ĺ																

En cas de problèmes lors de la lecture (absence de clé, clé mal emboîtée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").


Si la lecture du code électronique a été correctement faite, on verra l'affichage suivant :

	С	0	D	Е	:	X	X	X	X	X	X				
	Κ	Е	Υ		Ν		Υ								

Nota bene: XXXXXX est le code électronique, Y est le numéro de la clé

# **7.10.2.2 SAISIE DU CODE**

Sélectionner la rubrique SAISIE DU CODE



Taper ENTER, l'écran affiche :


Ī	s	E	С	U	R	I	Т	Υ	С	0	D	Е				i
	х	х	х	х	х	х										1

Entrer le code à 6 chiffres comprenant des nombres de 0 à 9:

ATTENTION: il faudra occuper tout le champ de 6 chiffres en faisant précéder le code de zéros si nécessaire. Si, par exemple, le code est 1368, on saisira 001368.

Ce code de sécurité doit correspondre à celui de l'auto dans laquelle on mettra la clé et il devra s'agir d'un code connu sinon la clé ne sera pas mise en service dans le central du véhicule qui ne démarrera pas.

Taper ENTER, l'écran affiche :



Saisir le numéro de la clé (on peut entrer des valeurs de 0 à 7)

Taper ENTER, l'écran affiche :

Ī	I	N	S	Е	R	Е	R		L	6	Е	В	Α	U	С	Н	Ε
Ī														^	W	R	

Après avoir emboîté l'ébauche dans le module et avoir tapé la touche **WR**, on pourra lire le message suivant pendant quelques instants :

Е	С	R	I	T	U	R	Е	Е	N	С	0	U	R	S	

Si l'écriture a été correctement faite, on verra l'affichage suivant :

	С	0	Р	I	Ε	R	Ε	Α	L	_	S	Ε	Е			
ĺ																

En cas de problèmes lors de l'écriture (absence de clé, clé mal emboîtée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Taper ESC pour revenir au menu de départ

#### 7.10.2.3 COPIE

Après avoir emboîté la clé originale dans le module, sélectionner la rubrique COPIE



Taper la touche **ENTER** pour lancer la lecture. Pendant quelques instants, on pourra lire l'affichage suivant



En cas de problèmes lors de la lecture (absence de clé, clé mal emboîtée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Si la lecture du code électronique a été correctement faite, on verra l'affichage suivant :


	С	0	D	Е	:	X	X	X	X	X	X					
	Κ	Е	Υ		Ν		Υ									enter

Il faut maintenant enlever la clé originale du module.


Taper ENTER, l'écran affiche :

1	I	N	S	Ε	R	Ε	R		L	Ε	В	Α	U	С	Н	Ε
													^	W	R	

Après avoir emboîté l'ébauche dans le module et avoir tapé la touche **WR**, on pourra lire le message suivant pendant quelques instants :



Si l'écriture a été correctement faite, on verra l'affichage suivant :




En cas de problèmes lors de l'écriture (absence de clé, clé mal emboîtée, erreur de lecture, etc ...) on verra un message de signalisation (voir chap. 8 "MESSAGES DE SIGNALISATION").

Taper ESC pour revenir au menu de départ.

# 7.11 Options

Choisir "OPTIONS" pour mettre la fonction en service. L'écran affichera les deux premières rubriques du menu. Les options possibles sont les suivantes:








Sélectionner la rubrique voulue et enfoncer la touche ENTER.

# 7.11.1 Langue

Après avoir sélectionné "LANGUE", vous accéderez à un menu qui vous permettra de modifier votre choix

Sélectionner la rubrique voulue et enfoncer la touche ENTER.

Votre choix sera validé par un affichage avec la langue choisie. Exemple:




Enfoncer ESC pour revenir au menu de départ.

# 7.11.2 Effacement du archive

Vous pourrez, grâce à cette option, effacer la mémoire archives des clés décryptées et mémorisées.

L'écran affiche:





Il vous sera demandé de valider que vous voulez effacer les archives codes, enfoncer la touche **ENTER.** 

Affichage à la fin de cette opération:





- pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

#### 7.11.3 Vérifier clavier

Vous pourrez, grâce à cette option, vous assurer du bon fonctionnement des touches. L'écran affiche:

	T	Α	Р	Ε	R	L	Α	T	0	U	С	H	Ε		

Enfoncer une touche sur la droite de l'écran pour afficher le numéro / lettre correspondante.

**Touche Ecran** 0 - 9 0 - 9 ABCDEF ABCDEF flèche à droite flèche à gauche SHIFT (échappement) SH RD RD WR WR **ENTER** ΕN

ESC pour revenir au menu de départ.

#### 7.11.4 SNOOP

A partir du menu OPTIONS, en sélectionnant la rubrique SNOOP, il est possible de vérifier :

- L'état de marche de SNOOP
- L'état de marche de la batterie
- Le numéro d'identification de SNOOP
- Le matricule de SNOOP
- La remise à zéro de SNOOP

# 7.11.5 C-BOX - MB

A partir du menu OPTIONS, si on choisit la rubrique C-BOX, il est possible de vérifier:

- L'état de marche de C-BOX
- La version SW de C-BOX (SW)
- La version FW de C-BOX (FW)
- Le numéro d'identification de C-BOX (IN)

Pour plus d'informations, suivre les indications affichées à l'écran de la machine.

#### 7.12 Module

Cette option permet de contrôler le bon fonctionnement du module connecté à la machine. Enfoncer la touche **ENTER** après avoir sélectionné l'option.

S'il n'y a pas de module connecté à la machine, si celui-ci est en panne ou que, bien qu'étant raccordé, il n'est pas alimenté correctement (voir ch. 6) l'écran affichera le message:

	М	0	D	U	L	Е	Α	В	S	Е	N	Т	E			
ĺ																



pour continuer enfoncer la touche ESC.

Si le module est connecté correctement, l'affichage donnera les références du module et la version du logiciel qu'il contient.

	Н	0	L	D	Е	Ν	С	0	М	М	0	D	0	R	Е		
Ī	٧			Х		Х											



pour continuer enfoncer la touche ESC.

# 8 MESSAGES DE SIGNALISATION

A l'allumage, la machine contrôle l'état de charge de la batterie.

Pendant le fonctionnement normal, alors qu'elle effectue les différents processus/fonctions du menu principal (copie, identification, insertion code, fichiers), la machine est programmée pour relever les problèmes et les anomalies qui peuvent se présenter pendant la lecture, le contrôle ou le marquage du transpondeur contenu dans la clé.

Dans les paragraphes suivants, on pourra lire toutes les situations de blocage possibles ainsi que les messages d'erreur qui apparaîtront à l'opérateur.

# 8.1 Messages pendant la lecture de la clé

En cas de problèmes pendant la lecture du transpondeur, on verra apparaître un message d'erreur.

# TYPES DE MESSAGES POUVANT ETRE AFFICHES A LA FIN DE LA PHASE DE LECTURE

4		Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Е	U	R							
1		Α	В	s	Ε	N	Т													
2		Ε	R	R	Е	U	R		D	Ε		L	Ε	С	T	U	R	Ε		
	_	_	_	_	_		_		_	_			_	_	_		_	_		
3	-	E	R	R	E	U	R	_	D	E	_	L	Е	С	Т	U	R	Е		
		Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Е	R								
	Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Е	U	R		С	R	Υ	Р	Т	0	
4	Ė	N	0	N		C	0	P	ı	Α	В	L	Е			•	•	•	Х	Х
		.,	·	.,				•	•	<i>,</i> ,	_	_	-						^	Λ.
_	Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Ε	U	R		С	R	Υ	Р	Т	0	
5		N	0	N		С	0	Р	ī	Α	В	L	Ε						4	4
6	Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Ε	U	R								
U		Z	0	N		С	0	Ρ	_	Α	В	L	Е						8	D
7	Т	R	Α	N	S	Р			0	Р	Е	L		С	R	Υ	Р	T	0	
•		N	0	N		С	0	Р	I	Α	В	L	Е						4	0
	_	_			_	_				_	_				•	_		_	_	
8	Т	R	Α	N	S	P	•	N		S	S	Α.	N		С	R	Υ	Р	T	0
		N	0	N		С	0	Р	I	Α	В	L	Ε						4	1
	Т	R	Α	N	s			v	Α	G		С	R	Υ	Р	Т	0			
9	Ľ	N	0	N	•	C	0	P	ı	A	В	L	E	•	•	•			4	w
		.,	_	-		Ŭ	_	•	Ŀ		_	_	-						-	
40	Т	R	Α	N	S	Р	0	N	D	Ε	U	R		С	R	Υ	Р	Т	0	
10		N	0	N		С	0	Р	ı	Α	В	L	Ε						4	F
11	Т	R	Α	N	S			С	R		M	I	Т	S	1	٧	0	L	٧	0
11		В	L	Α	N	K													4	M
																				_
12	Т	R	Α	N	S			С	R		M	I	T	S	1	٧	0	L	٧	0
_		N	0	N		С	0	P	I	Α	В	L	Е						4	M
		_	_	_		_	_		_	_	_	_		_	_					
13	느	E	С	T	U	R	E	_	E	R	R	0	N	E	Е			_		Ш
	С	0	N	T	R	<u> </u>	Р	0	S	I	T	I	0	N		С	L	Ε		

14	Е	R	R	Ε	ט	R		D	Е		L	Е	С	Т	U	R	Ε			
14	R	Е	G	Е	Z	ш	R	Е	R		U	┙	ш				4	5		
15	Т	R	Α	N	s	Р			Т	Е	Х	Α	s		С	R	Υ	Р	Т	0
13	Т	ı	Р	О		6	F	-	*	*							>	Е	N	Т
16	Е	F	F	Е	C	Т	U	Е	R		С	0	Р	ı	Е	?				
10					Ν	0	Ν	۸	Е	S	С		0	U	_	٧	Е	Z	Т	

#### SIGNIFICATION: la clé

- 1) ne contient pas de transpondeur ou a été mal positionnée;
- 2-3) Contient un transpondeur défaillant ou ne pouvant être lu correctement, n'étant pas en état de marche ou encore, la clé a été enlevée lors des phases de lecture et d'écriture ;
- contient un transpondeur Crypto, type MEGAMOS\* (48), type TEMIC\* (8C) ou transpondeur Crypto (8E);
- 5) contient un transpondeur Crypto type PHILIPS\* (44);
- 6) contient un transpondeur SAAB, (8D) non reproductible;
- 7) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* (40) pour OPEL n'est pas reproductible;
- 8) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* (41) pour NISSAN n'est pas reproductible:
- 9) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* (4W) pour VAG n'est pas reproductible;
- 10) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* (4F) pour FIAT GRP n'est pas reproductible;
- contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* (4M) pour MITSUBISHI-VOLVO vierge;
- 12) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* (4M) pour MITSUBISHI-VOLVO n'est pas reproductible;
- 13) la clé n'est pas correctement installée dans l'antenne du dispositif;
- 14) voir le cas 16
- 15-16) contient un transpondeur Texas \* Crypto2 (voir chapitre 7.3.1.7 7.6.4.1)

Dans le cas n° 1 et 13, faire lire la clé sur d'autres positions.

Dans le cas n° 2, Utiliser une nouvelle clé à transpondeur et essayer à nouveau. Il y a eu une erreur de lecture sur la clé ID42. Vérifier le fonctionnement de la clé (voir chap. 7.3.1.2 et 7.3.1.2.1)

Dans les cas n° 3, 4, 13 et 15 la clé n'est pas lisible et ne peut être reproduite.

Dans les cas n\* 5 la clé n'est pas reproductible, mais il est possible de faire un copie de l'ID (paragraphe 7.3.1 - "Lecture de la clé").

Dans le cas 6, 9, 12 la clé n'est pas reproductible.


Dans le cas 11 la clé contient un transpondeur vierge n'est pas reproductible, qu'il peut être ajouté au système immobilizer par dispositif diagnostique.

Dans le cas 14, il y a un erreur de lecture sur la clé ID45; avant de lancer une autre opération, il faudra utiliser la fonction "Régénérer Clé 45" (voir chapitre. 7.3.1.6.1).

Pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

# 8.2 Messages pendant le marquage de la clé

Dans le cas de problèmes pendant le contrôle du transpondeur, un message d'erreur apparaît. TYPES DE MESSAGES QUI POURRAIENT ETRE AFFICHES A LA FIN DE LA PHASE DE CONTROLE



#### SIGNIFICATION: LA CLE

- 1) ne contient pat de transpondeur ou a été mal positionnée,
- 2) contient un transpondeur non compatible avec le type de transpondeur servant à faire la copie
- 3) contient un transpondeur Crypto, type PHILIPS\* ne peut être marquée (40), (41), (42), (44), (4M) (4F) (45), (4W) type MEGAMOS\* (48), type TEXAS\* (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (6F), type TEMIC\* (8C) ou transpondeur Crypto (8E);

Dans les cas n° 1 et 2, Vérifier que la clé utilisée soit la bonne et qu'elle soit compatible avec le type de copie. Le cas échéant, refaire l'opération d'écriture sur une nouvelle clé.

Dans les cas n° 4 la clé ne peut être marquée et n'est pas apte a être reproduite.

- Pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

En cas de problèmes pendant le marquage du transpondeur, un message d'erreur apparaît: TYPE DE MESSAGE QUI APPARAIT A LA FIN DE LA PHASE DE MARQUAGE:



#### SIGNIFICATION: LA CLE:

- 1) contient un transpondeur en panne ou ne pouvant être marqué de façon correcte ou encore protégé par un marquage.
- pour revenir au début, cliquer la touche ESC.

# 8.3 Cas particuliers qui pourraient se produire lors de la copie d'un transpondeur Philips\* CR2

Lors de la phase de lecture et de copie de la clé originale et dans les phases d'initialisation et de contrôle de SNOOP, la machine RW4 PLUS Plus fait des contrôles pour s'assurer du bon fonctionnement de carte de calcul (C-BOX) et de SNOOP. En cas d'anomalies, l'écran afficherait :

Ε	R	R	Ε	U	R		I	N	T	Е	R	N	Е	Р	В	0	X	
	С	0	D	=	X	х	х											

Anomalie : Il y a eu une erreur dans le module signalée par le code COD=XXX

Solution: éteindre la machine RW4 PLUS Plus pendant quelques secondes et l'allumer à nouveau pour répéter l'opération interrompue. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service technique Silca et nous communiquer le code d'erreur affiché à l'écran de la machine à reproduire les clés.

٧	Е	R	I	F	I	Ε	R	Р	0	S	I	T	Ι	0	N		
S	Ν	0	0	Р					Е	Ν	^	Α	٧	Α	Ν	Т	

Anomalie: SNOOP n'a pas été relevé par l'antenne de RW4 PLUS.

**Solution :** Vérifier la mise en place correcte de SNOOP dans l'antenne de la machine à reproduire les clés et taper sur la touche "Enter" pour continuer.

R	Е	Р	L	Α	С	Ε	R	В	Α	T	T	Ε	R	I	Ε			
S	N	0	0	Р											۸	Е	Ν	Т

Anomalie: Le niveau de tension de la batterie est trop bas pour garantir un fonctionnement

correct de SNOOP.

Solution: Remplacer la batterie de SNOOP (se baser sur la notice de SNOOP).

Е	R	R	Е	U	R		Ι	N	Т	Е	R	Z		S	Ν	0	0	Р
	С	0	D	=	X	X	X											

Anomalie: Il y a eu une erreur dans SNOOP COD=XXX

Solution: Utiliser les fonctions de diagnostic à partir du menu OPTIONS de SNOOP de RW4 PLUS et, le cas échéant, faire la mise à zéro de SNOOP. Si le problème persiste, consulter le service technique Silca et communiquer le code d'erreur signalé sur la visualisation de la machine à reproduire les clés.

D	0	N	N	Ε	Ε	S	S	N	0	0	Р	I	N	С	0	M	
R	Е	Р	Е	Т	Е	R								^	Е	N	Т

**Anomalie :** Lors de la PHASE 2 de lecture des données du véhicule avec SNOOP, les données nécessaires pour réaliser la copie n'ont pas été relevées.

**Solution :** Répéter la PHASE 2 en prenant soin que SNOOP signale la mise en mémoire des données (clignotement des DEL).

Е	R	R	Ε	U	R		D	0	N	N	Ε	Е	S	S	N	0	0	Р
R	Е	Р	Е	T	Е	R									۸	Е	Z	Т

Anomalie : Lors de la PHASE 2 de lecture des données du véhicule avec SNOOP, les données

nécessaires à la copie n'ont pas été relevées correctement ou bien dans la PHASE 4, on utilise une clé originale différente de celle utilisée dans la PHASE 2.

**Solution**: Refaire tout le processus de copie en utilisant la clé originale qu'on veut copier.

С	L	Е	Р	Α	S	С	0	М	Р	Α	T	I	В	L	Е	
													^	Е	N	Т

Anomalie : Lors de la PHASE 4, on utilise une clé originale différente de celle utilisée lors de la PHASE 1, ou bien on est en train d'essayer de copier la clé originale sur une clé qui

n'est pas du type EHP.

Solution : Introduire la clé originale utilisée lors de la phase 1 et continuer ou bien introduire une clé du type EHP et continuer.

)	Е	R	N	I	Е	R	Е	Ε	C	R	I	T	J	R	Ε	Е	Н	Р
															^	Е	Ν	Т

**Cause :** Les clés EHP **peuvent** être reprogrammées jusqu'à trois fois maximum. Ce message indique que la programmation en cours est la dernière possible.

E	H	1	Р		Р	Α	S		I	N	s	С	R	I	Р	T	Ι	В	L	Е
F	E	=	Р	L	Α	С	Е	R									٧	Е	Z	Т

Anomalie : Les clés EHP peuvent être reprogrammées jusqu'à trois fois maximum. Ce message

indique que la clé ne peut plus être reprogrammée.

Solution: Introduire une nouvelle clé EHP.

#### 9 MAINTENANCE

ATTENTION: si vous ef

si vous effectuez des réparations ou que vous remplacez des pièces pendant un entretien, le marquage "CE" n'est garanti que si vous utilisez des pièces de rechange originales fournies par le fabricant.

La machine n'a besoin d'aucune maintenance particulière.

Nettoyer périodiquement l'orifice où on introduit la clé avec un pinceau.

Il faut effectuer cette opération quand la machine est débranchée du réseau d'alimentation et

éteinte.

ATTENTION: ne pas utiliser d'air comprimé.
ATTENTION: n'ouvrir la machine en aucun cas.

Avant de commencer n'importe quelle opération de maintenance (contrôles ou remplacement de pièces), lire les avertissements suivants:

- ne faire aucune opération de maintenance quand la machine est allumée;
- toujours débrancher le câble d'alimentation;
- respecter les indications fournies dans le mode d'emploi;
- utiliser des pièces de rechange originales.

# 9.1 Repérage des pannes

PANNE	CAUSE PROBABLE
ECRAN - QUAND LA MACHINE EST ALLUMEE.	A ) CONTROLER LES CABLAGES DE RACCORDEMENT
AUCUNE INDICATION N'APPARAIT	B ) REMPLACER : - L'ECRAN (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
	- LA CARTE ELECTRONIQUE DE CONTROLE (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
CLAVIER - NE VA PAS EN LOCAL (STAND - ALONE)	A ) CONTROLER LES CABLAGES DE RACCORDEMENT
- N'ACCEPTE PAS LES COMMANDES	- REMPLACER LE CLAVIER (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
ANTENNE - NE LIT PAS, NE MARQUE PAS	A ) CONTROLER LES CABLAGES
,	- REMPLACER ANTENNE (SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE)
CARTE D'EXTENSION CBOX ERREUR INTERNE CBOX = XX ( XX VALEURS DE 1 A 20)	A) LE MESSAGE INDIQUE QU'IL Y A EU UNE ERREUR INTERNE DE LA CARTE D'EXTENSION CBOX. ETEINDRE ET RALLUMER LE DISPOSITIF AVANT DE RELANCER CETTE OPERATION.
	B) REMPLACER: - CARTE ELECTRONIQUE

La liste des indications ci-dessus relatives au causes probables des pannes citées est indicative, mais non exhaustive des causes probables de mauvais fonctionnement.

Pour n'importe quel autre problème de mauvais fonctionnement, contacter le réseau d'assistance technique.

# 9.2 Contrôle des câblages

S'il vous faut contrôler les câblages internes de la machine, procéder comme suit:

- éteindre la machine;
- débrancher le câble d'alimentation;
- enlever les 4 pieds en plastique;
- enlever les 4 vis à l'intérieur des alvéoles des pieds;
- Enlever soigneusement le fond en faisant attention au câblage.

#### Contrôle des câblages

Vérifier l'insertion correcte de tous les connecteurs.

#### 10 EVACUATION DES DECHETS

La CEE a prévu des normes spéciales en la matière\*.

#### Déchets dérivant de la machine


La machine ne produit aucun déchet pendant son utilisation.

#### Machine

Les matériaux de la machine sont réutilisables. Le recyclage est une pratique écologique que nous recommandons.

# **Emballage**

La machine est emballée dans du carton qui peut être lui même recyclé comme emballage s'il reste entier: comme déchet, il est assimilable au déchets urbains normaux et il ne faut par conséquent pas le jeter n'importe où, mais dans les conteneurs pour le recyclage de ce matériau.



ATTENTION : la machine contient une batterie au lithium non rechargeable qui doit être jetée dans des récipients spéciaux.



#### **NOTICE AUX UTILISATEURS**

au sens de l'art. 10 de la Directive 2002/96/CE du 27/01/2003 sur les rebuts dérivant d'appareils électriques et électroniques (RAEE),

- Le pictogramme ci-dessus, qui se trouve également sur l'appareil, indique que ce dernier a été mis sur le marché et qu'il doit faire l'objet d'une collecte sélective au moment où l'utilisateur décide de s'en défaire (y compris tous les composants, les sous-ensembles et les matériaux de consommation qui sont une partie intégrante du produit).
- Pour connaître le système de ramassage et tri des déchets de ces appareils, veuillez contacter SILCA S.p.A. ou tout autre sujet inscrit dans les différents Registres pour les autres nations de l'Union Européenne. Les déchets dérivant d'un milieu domestique (o d'origine similaire) peut être confié à un ramassage et tri de déchets urbain.
- Au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, vous pourrez rendre le vieux au revendeur qui se chargera de contacter la collecte qui le retirera.
- La collecte appropriée de l'appareil jeté et les traitement, récupération et évacuation dans le respect de l'environnement qui s'ensuivent permettra d'éviter de potentiels effets négatifs sur le milieu et la santé de l'homme et favorisera le recyclage et la récupération des composants.
- L'évacuation abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions dont aux Directives 91/156/CE et 91/689/CE.

Copyright Silca 2010

<sup>\*</sup> Par déchet on entend toute substance, tout objet dérivant d'activités humaines ou de cycles naturels abandonné ou destiné à l'être.

# 11 ASSISTANCE

Nos clients qui achètent une machine bénéficient de l'assistance complète Silca. Pour une sécurité totale de l'opérateur et de la machine, toute intervention non précisée dans le mode d'emploi doit être confiée aux constructeur ou aux Centres d'Assistance agréés par Silca.

L'adresse du constructeur se trouve au dos de la couverture et vous pourrez lire ci-dessous les adresses de nos Centres d'Assistance agréés.

# 11.1 Modalités pour avoir une intervention

La souche de la garantie fournie avec la machine vous assure des interventions pour des réparations ou des remplacements gratuits de pièces défectueuses dans les 12 mois suivants l'achat. Toute intervention ultérieure sera concordée entre l'utilisateur et Silca ou un de ses centres d'assistance.



# DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR LES MACHINES

SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) - (ITALY) TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800

Déclare sous sa propre et unique responsabilité que la **Machine à Copier les Clés Transponder** ( 125 K Hz. ) modèle

# **RW4 PLUS**

répond aux exigences de conformité prévues par les directives européennes suivantes :

# **DIRECTIVE 1999/5/CE** de la Communauté Européenne

Et aux normes EN 50371 (2002)

EN 60950 - 1 (2006)

EN 301 489 – 3 V 1.4.1 ( 2002 – 08 )

EN 301 489 – 1 V 1.8.1 (2008 – 04)

EN 300 330 - 2 V 1.3.1 (2006 - 04)

Directeur d'Etablissement

Stefano Setti



SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 Vittorio Veneto (TV) Italy

Tel. +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800 www.silca.it info@silca.it P. IVA C.F. e Reg. Impr. IT03286730266 REA TV 258111 Cap. Soc. € 10.000.000 i.v. Export TV 038851

Società soggetta a direzione e coordinamento di Kaba Holding AG, con sede in Rümlang (Svizzera), Hofwisenstrasse 24, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 - 2497sexies del Codice Civile.



# SERVICE CENTERS - CENTRI DI ASSISTENZA - KUNDENDIENSTZENTREN - CENTRES D'ASSISTANCE CENTROS DE ASISTENCIA - CENTROS DE ASSISTÊNCIA - BIJSTANDSCENTRA

COUNTRY	COMPANY	ADDRESS	CITY	AREA CODE	PHONE	FAX e-mail		
Algeria	Sarl Maghreb Clés	Coopérative Ettadhamoune Local 21/A	Badjarah / Alger	16209	+213-21-264934	+213-21-264888 asmaghreb_cle@yahoo.fr		
Argentina	Distribuidora Frappampino S.r.I.	La Rioja, 483	Cordoba	5000	+54-351-4216368	+54-351-4229003 frappampino@arnet.com.ar		
Australia	Locksmiths' Supply Co. Pty Ltd.	140/158 Dryburgh St.	North Melbourne	VIC 3051	+61-39-3297222	+61-39-3281731 lsc@lsc.com.au		
Austria	Erwe Gmbh	Feldgasse, 16	Feldkirchen	A-9560	+43-42762816	+43-42765054 firma@erwe.at		
Belgium	Duitman Bvba	Zinkstraat 13	Halle	1500	+32-2-3831620	+32-2-3831622 info@duitman.be		
Brazil	Kaba Do Brasil Ltda.	Rua Guilherme Asbahr Neto 510	São Paulo	04646- 001	+55-11-5545-4510	+55-11-5545-4515 kaba@kabadobrasil.com.br		
Bulgaria	Intesa S.r.l.	1, Kukush	Sofia	01309	+359-2-8211425	+359-2-8211347 info@intesa.bg		
Burkina Faso	Diallo Mamoudou	Av.Houari Boumedienne Porte N. 1651	01BP / 2957 Ouagadougou 01		+226-710448	+226-710002 dialloebauchedecles@yahoo.fr		
China	Silca China	Xinhua Industrial Zone	Guanghai County, Taishan, Canton		+86-750-5325698	+86-750-5315655 alan@tswahyat.com		
Colombia	Flexon Llaves S.A.	Av.Carrera 70 No.99 - 55 Entrada 1	Bogotà		+571-2538300	+571-5331842		
Croatia	Ferrotechna	Divkoviceva, 3	Pula	52000	+385-52-503529	+385-52-503529 ferrotechna@pu.htnet.hr		
Cyprus	G.H. Yacoubian Ltd.	74/B, Regaena Street	Nicosia		+357-22-663525	+357-22-669009 ghycy@spidernet.com.cy		
Czech Republic	H&B Plus. s.r.o.	Zatecká, 8	Plzen	30148	+420-377-225903	+420-377-225904 plzen@klice-hb.cz		
Denmark	Agenturcentret A.S	Brydehusvej 20	Ballerup	2750	+45-70111211	+45-70111221 agentur@agenturcentret.dk		
Egypt	Gam Transworld	23 Omer Ibn El-Khatar Street	Heliopolis El Cairo		+20-2-22404705 +20-2-26441401	+20-2-22404705 gam@intouch.com		
Finland	Hardware Group Finland Oy. (Hgf Ltd)	Luostarinportti 5	Kirkkonummi	02400	+358-9-2219490	+358-9-2962186 asiakaspalvelu@hgf.fi		
France	SILCA S.A.S.	12, Rue de Rouen B.P.37	Z.I. Limay Porcheville	78440	+33-1-30983500	+33-1-30983501 info@silca.fr		
Germany	SILCA GmbH	Siemensstrasse, 33	Velbert	42551	+49-2051-2710	+49-2051-271172 info@silca.de		
Greece	Chrisikos K. Ioannhs	7 Pipsou St.	Thessalonik	TK 54627	+30-2310-510336	+30-2310-521651 info@keys.gr		
Greece	F. Sotiropoulos & Son O.E.	Patission Str., 110	Athens	11257	+30-210-8234009	+30-210-8238480 roulasot@otenet.gr		
Greece	GEMKA-Karidis G. & Sons OE	Lykoyrgoy St. 14-16	Athens	10552	+30-210-3243000	+30-210-3249571 g_karidis@yahoo.com		
Greece	Fr.lli Raptakis	Pili lisou 10	Iraklion - Crete		+30-2810-285000	+30-2810-280165 raptakis_keys@her.forthnet.gr		
Guinea	Soguintec S.A.	Calle Abilio Baloboa	Malabo - Provincia del Bioko Norte		+240-556618			
Holland	Duitman B.V.	Aquamarijnstraat 5	7554 NM - Hengelo		+31-74-2452520	+31-74-2452522 info@duitman.nl		
Holland	H. Cillekens & Zn. B.V.	Metaalweg, 4	JB Roermond	6045	+31-475-325147	+31-475-325148 info@hcillekens.nl		
Holland	Steenhauer B.V.	Oude Raadhuisstraat 1	Ap Leidschendam	2266	+31-70-3177262	+31-70-3177333 info@steenhauer.nl		
Hong Kong	Professional Lock Centre Co. Ltd.	Unit A-D, 9/F. Gemstar Tower, 23 Man Lock Street	Hunghom, Kowloon, Hong Kong		+852-23302268	+852-23302082 plc@plc.com.hk		
Hungary	Kaba Elzett	Megyeri út 51	Budapest	1044	+36-1-3501011	+36-1-3290692 info@elzett.hu		
India	Minda Silca Engineering Ltd.	Plot No. 37, Toy City	Greater Noida	201308	+91-987-397630 +91-987-397631	+91-120-2351301 info@mindasilca.in		
Iran	Klidavarshayan Co.	No.73 Stakhr. St - Emam Khomaini Ave.	Tehran		+98-216-6702757	+98-216-735649 klidavar@yahoo.com		
Israel	A.M.C.I. Locksmith Supply Ltd.	22 Efal Street Kiryat Aryeh P.O.Box 3667	Petah Tikva	49130	+972-3-9230331	+972-3-9230332 amci@bezeqint.net		
Italy	SILCA S.p.A.	Via Podgora, 20 (Z.I.)	Vittorio Veneto - TV	31029	+39-0438-9136	+39-0438-913800 silca@silca.it		
Japan	Clover Co. Ltd	1-2-40 Haradanaka, Toyonaka-shi	Osaka	561- 0807	+81-6-6844-2111	+81-6-6844-1147 info@cloverkey.co.jp		

COUNTRY	COMPANY	ADDRESS	CITY	AREA CODE	PHONE	FAX e-mail		
Kenya	MPPS Ltd.	P.O. Box 31347	Nairobi		+254-20-6532913 +254-20-6533370	+254-20-6533369 mpps@swiftkenya.com		
Kuwait	Hasawi & Sabano Co. For Gen.Trad.	P.O. Box 42105	Kuwait City	70652	+965-24832505	+965-2622778 sabanokuwait@sabano.com		
Latvia	Solo F Ltd.	Salaspils 12	Riga	1057	+371-7278359	+371-7876901 solo.f@apollo.lv		
Lebanon	Mouawad Books & Stationary Sarl.	Mouawad Str. Mouawad Center, 60094 Jal el Dib	Beyrouth		+961-4-711202	+961-4-11206 hicham.mouawad@mouawadmbs.com		
Macedonia	Panevski & Sinovi	Llidenska , 11	Kumanovo	1300	+389-31-411545	+389-31-412411 panevski@mt.net.mk		
Malta	Unimark Ltd.	32, Zerafa Str.	Hmr 03 Marsa		+356-21-231540	+356-241319 pl@waldonet.net.mt		
Mexico	Corporacion Cerrajera Alba Sa De Cv	Circuito Gustavo BAZ, 16 Atizapan de Zaragoza	Messico D.F.	52966	+52-55-53667200	+52-55-53667291 info@kaba-mexico.com		
Mozambique	Davel Importacao Comercio e Servicos	Rua Do Carmo NR.54 - 3° Solat	Coimbra	3000	+351 239833858	+351 914506747		
New Zealand	Baber LSC Limited	Unit 5, 6 Argus Place Auckland	Glenfield	1310	+649-444-5117	+649-444-5119 info@baberlsc.co.nz		
Nigeria	Chilex Security Products Ltd.	12, Olowu Street P.O. Box 5153	Ikeja - Lagos		+234-1-4965005	+234-1-4965005 chilexproducts@yahoo.co.uk		
Norway	Prodib Ab	Montorgat 16	Eskilstuna	632 29	+46-16-168000	+46-16-145590 prodib@prodib.se		
Poland	Dar-Mar	ul. Napoleona, 17	Kobylka	05-230	+48-22-7710118	+48-22-7710118 dar-mar@dar-mar.pl		
Poland	Z.P.U.H. Expres Wojcieck Kowalczyk	32-447 Siepraw 795	Siepraw		+48-1227-46365	+48-1227-46365 expres@expres.pl		
Portugal	Casa Das Chaves Da Falagueira Ltda	Estrada Da Falagueira 5B	Amadora	2701	+351-214936430	+351-214912403 ch.falagueira@mail.telepac.pt		
Portugal	Luso Chav'	Av. Rodrigues de Freitas, 199-A	Porto	4000- 303	+351-22-5104702	+351-22-5361248 geral@lusochav.pt		
Romania	M&C Business S.r.l.	36, Badea Cartan Street 2nd District	Bucharest	20064	+40-213118602	+40-212120155 main_office@mcbusiness.ro		
Russia	Strazh	16/2, pt. Komsomolskiy	Moscow	119021	+7 495 7083440	+7-495-7083292		
Russia	O.O.O. Peter Key	Mihaylovsky Pereulok, 7b	Saint Petersburg	198095	+7-812-2520241	+7-812-2523885 peterkey@peterkey.ru		
Saudi Arabia	Fahd Omar Bamashmous Est.	P.O. Box 20919	Jeddah	21465	+966-2-6422588	+966-2-6447238 bamashmous_est@hotmail.com		
Serbia	Silkon D.O.O.	29, Novembra 70	Belgrade	11000	+381-11-2080200	+381-11-3290017 silkon@ptt.yu		
Singapore	Silca Soxxi Pte. Ltd.	21 Toh Guan Rd. East #01-12 Toh Guan Centre	Singapore	608609	+65-6316-8100	+65-6316-4470 info@silca.sg		
Slovakia	H&B Slovakia s.r.o.	Ovsistske Nam. 1	Bratislava	85104	+421-2-6252-0032 +421-2-6252-0033	+421-2-6252-0034 hb.slovakia@kluce-hb.sk		
South Africa	Sanlic International (Pty) Ltd.	46, Hulbert Street New Centre	Johannesburg		+27-11-4939717	+27-11-6831312 norman.sanlic@acenet.co.za		
Spain	Silca Key Systems S.A.	C/Santander 73/A	Barcelona	08020	+34-93-4981400	+34-93-2788004 silca@silca.es		
Sweden	Prodib Ab	Montorgat 16	Eskilstuna	632 29	+46-16-168000	+46-16-145590 prodib@prodib.se		
Switzerland	Robert Rieffel Ag	Widenholzstrasse 8	Wallisellen	8304	+41-44-8773333	+41-44-8773322 info@rieffel.ch		
Syria	Muheiddin Arabi Katbi	P.O. Box 1322	Damascus		+963-11-2212407 +963-11-2224588	+963-11-2224588 +963-11-3737001		
Taiwan	Global Tecspro Ltd.	11F-2 N.42-2 Lian Sheng St.	Jhongho City Taipei		+886-2-22494028	+886-2-22425735 vincent@carkey.tw		
Turkey	Kadiköy Anahtar San.Ve.Tic.Ltd.Sti.	Osmanaja Mah.Nüzhet Efendi Sk.No.56	Kadiköy - Istanbul		+90-216-4145254	+90-216-3475488 info@kadikoyanahtar.net		
U.A.E.	Sabano Trading Co.Llc	P.O. Box 32075	Dubai		+971-4-2682400	+971-4-2622778 sabanodubai@sabano.com		
Ukraine	Service-Centre Kopir	Segedskaya 12	Odessa	65009	+38-487-433196	+38-487-190777 v@key.odessa.ua		
United Kingdom	SILCA Ltd.	U.2 Kimpton Tr.&Busn.C. Kimpton Rd	Sutton Surrey	SM3 9QP	+44-208-6416515	+44-208-6441181 sales@silcaltd.co.uk		
U.S.A.	Kaba Ilco Corp.	400 Jeffreys Road, P.O. Box 2627	Rocky Mount NC 27804		+1-252-446-3321	+1-252-446-4702 custsvc@irm.kaba.com		
Venezuela	La Casa del Cerrajero C.A.	Av. Principal de Maripérez	Caracas		+58-212-793-0083	+58-212-781-8692 cerrajero@cantv.net		
Yemen	Sabano Trading Co.Llc	P.O. Box 32075	Dubai U.A.E.		+971-4-2682400	+971-4-2622778 sabanodubai@sabano.com		



# SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) 31029 VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438 9136 Fax 0438 913800 E-mail: silca@silca.it www.silca.biz

In the United Kingdom

#### SILCA Ltd.

Kimpton Road - Sutton SURREY SM3 9QP Tel. +44 208 6416515 Fax +44 208 6441181 E-mail: sales@silcaltd.co.uk www.silcaltd.co.uk

#### In Germany

#### **SILCA GmbH**

Siemensstrasse, 33 42551 VELBERT Tel. +49 2051 2710 Fax +49 2051 271172 E-mail: info@silca.de www.silca.de

In France

# SILCA S.A.S.

12 Rue de Rouen Z.I. de Limay - Porcheville 78440 PORCHEVILLE Tel. +33 1 30983500 Fax +33 1 30983501 E-mail: info@silca.fr www.silca.fr

In Spain

# SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73A 08020 BARCELONA Tel. +34 93 4981400 Fax +34 93 2788004 E-mail: silca@silca.es www.silca.es

In the Netherlands

#### H. CILLEKENS & ZN. BV

Metaalweg, 4 6045 JB ROERMOND Tel. +31 475 325147 Fax +31 475 325148 E-mail: info@hcillekens.nl www.hcillekens.nl

In India

# MINDA SILCA Engineering Ltd.

Plot no.37, Toy City,
GREATER NOIDA (U.P.) - 201308
Tel: +91 9871397630/31
Fax: +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

Members of the Kaba Group

